

HMEC 26 / HMEC 46 / HMEC 460

Auto Shut-Off (ASO)

Die Funktion „**Auto-Shut-Off**“ (ASO) schaltet NoiseGuard™ automatisch ab, sobald Sie das Headset vom Audiosystem trennen oder das Flugzeug ausgeschaltet wird. Bei Auslieferung des Headsets ist Auto-Shut-Off ausgeschaltet.

Zum Einschalten schieben Sie den Schalter in die Position ASO. In dieser Schalterstellung erhöht sich zusätzlich die Betriebszeit von NoiseGuard™.

The “**Auto Shut-Off**” Function (ASO) automatically switches NoiseGuard™ off when the headset is disconnected from your audio system or when the aircraft avionics are switched off. The headset is delivered ex-works when the “auto shut-off” function deactivated.

Activate “auto shut-off” by setting the switch to the position ASO. This setting increases the headsets NoiseGuard™ operating time.

