

- ACA 3**

Active Antenna Combiner
- WARNING: Setzen Sie das Produkt weder Spritz- noch Tropfwasser aus. Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände wie Blumenvasen auf das Produkt. Es besteht die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um das Produkt vom Netz zu trennen.
- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker des Netzkabels immer in ordnungsgemäßem Zustand und leicht zugänglich ist.

Brandgefahr durch Überlast

Überlasten Sie weder Steckdosen noch Verlängerungskabel. Andernfalls besteht das Risiko eines Brandes oder elektrischen Schlags.

Sicherheitshinweise für Antennen

Sichern Sie Antennen gegen Herabfallen/Umkippen. Verwenden Sie hierzu Sicherungseile (Safety Wires).

Sicherungseile, Seilendverbindungen und Verbindungsglieder müssen in ihrer Dimensionierung und Beschaffenheit den Vorschriften und Standards des Landes entsprechen, in dem Sie diese verwenden!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt darf gewerblich verwendet werden. Das Produkt ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert.

Als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch gilt, wenn Sie das Produkt anders benutzen, als in der zugehörigen Bedienungsanleitung beschrieben.

Sennheiser übernimmt keine Haftung bei Missbrauch oder nicht ordnungsgemäßen Gebrauch des Produkts sowie der Zusätze/räte/Zubehörteile.

Vor Inbetriebnahme sind die jeweiligen länderspezifischen Vorschriften zu beachten!

Herstellereklärungen

Garantie

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG übernimmt für diese Produkte eine Garantie von 24 Monaten.

Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie über das Internet www.sennheiser.com oder Ihren Sennheiser-Partner beziehen.

In Übereinstimmung mit folgenden Anforderungen

- WEEE-Richtlinie (2012/19/EU)



Hinweise zur Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern (Aufdruck vorhanden je nach nationalen Vorgaben) auf Produkt, Batterie/Akku (wenn vorhanden) und/oder Verpackung weist Sie darauf hin, dass diese Produkte am Ende ihrer Lebensdauer einer separaten Entsorgung unter Beachtung des nationalen Rechts zuzuführen sind. Für Verpackungen beachten Sie bitte die gesetzlichen Vorschriften zur Abfalltrennung in Ihrem Land.

Das separate Sammeln von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, Batterien/Akkus (wenn vorhanden) und Verpackungen dient dazu, die Wiederverwendung und/oder Verwertung zu fördern und negative Effekte, beispielsweise durch potenziell enthaltene Schadstoffe, zu vermeiden. Hiermit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Gesundheitsschutz.

EU-Konformitätserklärung

- RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) Hiermit erklärt Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp ACA 3 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.sennheiser.com/download.

EN

Important safety instructions

- Read these safety instructions and the instruction manual of the product.
- Keep these safety instructions and the instruction manual of the product. Always include all instructions when passing the product on to third parties.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Only clean the product when it is not connected to the power supply system. Clean only with a dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where it exits from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Do not use this with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, when the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture and objects filled with liquids, such as vessels, should not be placed on this apparatus.
- To completely disconnect this apparatus from the AC mains, disconnect the power supply cord plug from the AC receptacle.
- The mains plug of the power supply cord shall remain readily accessible.

Risk of fire due to overloading

Do not overload wall outlets and extension cables as this may result in fire and electric shock.

Safety instructions for antennas

Use safety wires to protect the antennas against tipping/dropping.

The safety wires, rope terminations and coupling links must com-

ply in their dimensioning and condition with the regulations and standards of the country in which they are used!

Intended use

The product can be used for commercial purposes.

The product is designed for indoor use.

It is considered improper use when the product is used for any application not named in the corresponding instruction manual.

Sennheiser does not accept liability for damage arising from improper use or misuse of this product and its attachments/accessories.

Before putting the products into operation, please observe the respective country-specific regulations!

Manufacturer Declarations

Warranty

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG gives a warranty of 24 months on this product.

For the current warranty conditions, please visit our website at www.sennheiser.com or contact your Sennheiser partner.

FOR AUSTRALIA ONLY

Sennheiser goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

This warranty is in addition to other rights or remedies under law. Nothing in this warranty excludes, limits or modifies any liability of Sennheiser which is imposed by law, or limits or modifies any remedy available to the consumer which is granted by law.

To make a claim under this warranty, contact

"Sennheiser Technical Services and Spare Parts Sales c/o Linfox, Gate 3, 1 Fox Lane, Erskine Park, 2759, NSW Australia"

Phone: (02) 9910 6700, email: au-service@sennheiser.com

All expenses of claiming the warranty will be borne by the person making the claim.

The Sennheiser International Warranty is provided by Sennheiser Australia Pty Ltd (ABN 68 165 388 312), The Zenith, Tower A, L14, 821 Pacific Highway Chatswood NSW 2067, Australia.

In compliance with the following requirements

- WEEE Directive (2012/19/EU)



AVVERTENZA: N'expose pas le produit aux projections ou aux gouttes d'eau. Ne posez aucun objet contenant de l'eau (p. ex. un vase) sur le produit. Il existe un risque d'incendie ou d'électrocution.

Retirez la fiche secteur de la prise de courant pour débrancher le produit du secteur.

Veillez à ce que la fiche du câble secteur soit toujours en parfait état et facilement accessible.

Risque d'incendie lié à une surcharge électrique

Ne surchargez pas les prises de courant et les rallonges, en raison du risque d'incendie ou d'électrocution.

Consignes de sécurité sur les antennes

Utilisez des élingues pour protéger les antennes contre un basculement/une chute.

Les élingues, terminaisons d'élingue et éléments connecteurs doivent être conformes, en vue de leur dimensionnement et de leur qualité, avec les directives et normes du pays dans lequel ils sont utilisés!

Utilisation conforme aux directives

Le produit peut être utilisé à des fins commerciales.

Le produit est prévu pour une utilisation en intérieur.

Est considérée comme non conforme aux directives toute utilisation du produit autre que celle décrite dans la notice d'emploi correspondante.

Sennheiser décline toute responsabilité en cas de dommage résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation abusive du produit et de ses accessoires.

Avant de mettre ce produit en marche, veuillez observer les dispositions légales en vigueur dans votre pays!

Déclarations du fabricant

Garantie

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG offre une garantie de 24 mois sur ce produit.

Afin de consulter les conditions de garantie actuelles, veuillez visiter notre site Internet www.sennheiser.com ou contacter votre partenaire Sennheiser.

En conformité avec les exigences suivantes

- Directive DEEE (2012/19/EU)



- Notes sur la gestion de fin de vie** Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix (impression disponible selon les directives nationales) sur le produit, la pile/batterie (le cas échéant) et/ou l'emballage signifie que ces produits, arrivés en fin de vie, doivent faire l'objet d'une collecte séparée en respectant la législation nationale. Pour les déchets d'emballages, veuillez respecter les lois applicables dans votre pays en matière de tri sélectif des déchets.
- Objectif principal de la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques, des piles/batteries (le cas échéant) et des emballages est de promouvoir le réemploi et/ou le recyclage et de prévenir les effets négatifs sur la santé et l'environnement dus à des polluants potentiellement contenus.** Vous contribuerez ainsi à la préservation de l'environnement et à la protection de la santé.

Toute modification non expressément approuvée par Sennheiser electronic Corp. peut annuler le droit de l'utilisateur à l'emploi de l'équipement en question. Avant d'utiliser l'appareil, veuillez observer les dispositions légales en vigueur dans votre pays!

Déclaration UE de conformité

• RoHS Directive (2011/65/EU) Le soussigné, Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, déclare que l'équipement radioélectrique du type ACA 3 est conforme à la directive 2014/53/EU.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.sennheiser.com/download.

Declaration require par la FCC et l'Industry Canada
Ce appareil est conforme à la Partie15 des réglementations de la FCC. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et.
 - l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillages susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- Toute modification non expressément approuvée par Sennheiser electronic Corp. peut annuler le droit de l'utilisateur à l'emploi de l'équipement en question. Avant d'utiliser l'appareil, veuillez observer les dispositions légales en vigueur dans votre pays!

IT

- Leggere le presenti indicazioni di sicurezza e le istruzioni per l'uso del prodotto.
- Conservare le presenti indicazioni di sicurezza e le istruzioni per l'uso del prodotto. Cedere il prodotto ad altri utilizzatori allegando sempre le presenti indicazioni di sicurezza e le istruzioni per l'uso.
- Osservare tutte le avvertenze.
- Attenersi a tutte le istruzioni.
- Non utilizzare il prodotto vicino all'acqua.
- Pulire il prodotto solamente quando non è collegato alla rete elettrica. Per pulire il prodotto utilizzare solo un panno asciutto e tenerlo.
- Non bloccare le aperture di ventilazione. Eseguire l'installazione secondo quanto indicato dal produttore.
- Non installare il prodotto in prossimità di fonti di calore quali radiatori, stufe o altre apparecchiature generanti calore (inclusi amplificatori).
- Mettere in funzione il prodotto esclusivamente con le fonti di energia elettrica che corrispondono alle indicazioni riportate nel capitolo „Dati tecnici“ e sulla spina di alimentazione. Collegare sempre il prodotto a una presa di corrente con conduttore di terra.
- Assicurarsi sempre che il cavo di rete non possa essere calpestato o schiacciato, in particolare sulla spina elettrica, sulla presa di corrente e nel punto in cui fuoriesce dal prodotto.
- Utilizzare solo prodotti ausiliari/accessori raccomandati dal produttore.
- Utilizzare il prodotto solo in abbinamento a carrelli, scaffali, treppiedi, supporti o tavoli raccomandati dal produttore o venduti insieme al prodotto. Nel caso si utilizzi un carrello, spingerlo insieme al prodotto con estrema cautela, per evitare lesioni e impedire che il carro se vualqua.
- Mettere in funzione il prodotto esclusivamente con le fonti di energia elettrica che corrispondono alle indicazioni riportate nel capitolo „Dati tecnici“ e sulla spina di alimentazione. Collegare sempre il prodotto a una presa di corrente con conduttore di terra.
- Assicurarsi sempre che il cavo di rete non possa essere calpestato o schiacciato, in particolare sulla spina elettrica, sulla presa di corrente e nel punto in cui fuoriesce dal prodotto.
- Utilizzare solo prodotti ausiliari/accessori raccomandati dal produttore.
- Utilizzare il prodotto solo in abbinamento a carrelli, scaffali, treppiedi, supporti o tavoli raccomandati dal produttore o venduti insieme al prodotto. Nel caso si utilizzi un carrello, spingerlo insieme al prodotto con estrema cautela, per evitare lesioni e impedire che si rovesci.
- In caso di temporali o di mancato utilizzo per un periodo di tempo prolungato, scollegare il prodotto dalla rete di alimentazione.
- Affidare tutti gli interventi di riparazione a personale qualificato. Gli interventi di riparazione devono essere effettuati se il prodotto è stato danneggiato, se ad esempio è stato danneggiato il cavo di rete, se liquidi o oggetti sono penetrati al suo interno, se è stato esposto alla pioggia o all'umidità, non funziona perfettamente o è caduto.
- AVVERTENZA: non esporre il prodotto a spruzzi o gocce d'acqua. Non appoggiare sul prodotto oggetti contenenti acqua, come ad esempio vasi di fiori. Sussiste il pericolo di incendio o scosse elettriche.
- Per scollegare il prodotto dalla rete staccare la spina elettrica dalla presa di corrente.

Accusar de que a spina eléctrica del cavo di rete siempre en buono stato e facilmente accessibile.

Importanti istruzioni di sicurezza

Pericolo d'incendio per sovraccarico

Non sovraccaricare le prese di corrente o le prolunghc. In caso contrario sussiste il rischio di incendio o scariche elettriche.

Indicazioni di sicurezza per le antenne

Fissare le antenne per evitare che cadano o si ribaltino. A tale scopo, utilizzare i cavi di sicurezza (safety wires).

Le dimensioni e le caratteristiche di cavi di sicurezza, terminali dei cavi ed elementi di collegamento devono corrispondere alle disposizioni e agli standard del paese di utilizzo.

Impiego conforme all'uso previsto

Il prodotto può essere utilizzato a scopi professionali.

Il prodotto è concepito per l'impiego in ambienti interni.

Per impiego non conforme all'uso previsto si intende un utilizzo del prodotto diverso da quanto descritto nelle istruzioni per l'uso. Sennheiser non si assume alcuna responsabilità in caso di uso improprio o impiego non conforme alla destinazione del prodotto, nonché dei prodotti ausiliari/accessori.

Prima della messa in funzione, osservare le disposizioni specifiche del paese di competenza!

Dichiarazioni del costruttore

Garanzia

Per questo prodotto Sennheiser electronic GmbH & Co. KG offre una garanzia di 24 mesi.

Le condizioni di garanzia attualmente valide possono essere consultate sul sito Internet www.sennheiser.com oppure presso un centro servizio Sennheiser.

In conformità ai seguenti requisiti

- Direttiva RAEE (2012/19/EU)



Indicazioni per lo smaltimento

Il simbolo barrato del bidone dei rifiuti su ruote, (con dicitura variabile a seconda delle normative nazionali) presente sul prodotto o sulle relative pile/batterie (ove applicabile) e/o confezione, indica che, a utilizzo terminato, i prodotti devono essere conferiti in impianti di smaltimento separati, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali. Per quanto riguarda le confezioni, osservare le disposizioni di legge in materia di raccolta differenziata vigenti nel proprio Paese.

La raccolta differenziata di apparecchi elettrici ed elettronici vecchi, di pile/batterie (ove applicabile) e confezioni serve a incentivare il riutilizzo e/o la valorizzazione dei materiali e a evitare effetti negativi causati, ad es., da sostanze potenzialmente dannose contenute in essi. In tal modo si dà un importante contributo alla tutela dell'ambiente e della salute.

Dichiarazione di conformità UE

• Direttiva RoHS (2011/65/EU) Il fabbricante, Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio ACA 3 è conforme alla direttiva 2014/53/EU.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.sennheiser.com/download.

ES

Instrucciones importantes de seguridad

- Lea estas instrucciones de seguridad y las instrucciones de manejo del producto.
- Guarde estas instrucciones de seguridad y las instrucciones de manejo del producto. En caso de que entregue el producto a terceros, hágalo siempre junto con estas instrucciones de seguridad y las instrucciones de manejo.
- Observe todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice el producto en las proximidades del agua.
- Limpe el producto sólo cuando no esté conectado a la red eléctrica. Utilice exclusivamente un paño seco para limpiar el producto.
- No cierre ningún orificio de ventilación. Realice la instalación según las instrucciones del fabricante.
- No instale el producto en las proximidades de fuentes de calor, como radiadores, estufas y otros aparatos (inclusive amplificadores) que generen calor.
- Utilice el producto únicamente con los tipos de tomas de corriente indicados en el capítulo de „Especificaciones técnicas“ y según las indicaciones sobre el conector de conexión. Encuchere siempre el producto a una toma de corriente con conductor de puesta a tierra.
- Asegúrese siempre de que nadie pueda pisar el cable de corriente y que éste no se vea aplastado, especialmente en el conector de corriente, en la toma de corriente y en el punto en el que sale del producto.
- Utilice sólo los productos adicionales/accessorios recomendados por el fabricante.
- Utilice el producto sólo con carros, estanterías, trípodes, soportes o mesas indicados por el fabricante o vendidos en conjunto con o producto. Se utilizar un carro, desluque o-como o producto siempre con o máximo de atención para evitar ferimentos e evitar que o carro tombe.
- Desluqe o producto da rede elétrica em caso de trovoadas ou se não o utilizar durante um longo período de tempo.
- Todos os trabalhos de reparação deverão ser realizados por pessoal qualificado. Os trabalhos de reparação terão de ser realizados sempre que o produto tenha sido danificado de alguma forma, por exemplo, sempre que o cabo de alimentação tenha sido danificado, que líquidos ou objetos tenham penetrado no produto ou que este tenha sido exposto à chuva ou a humidade, que o seu funcionamento apresente anomalias ou que alguém o tenha deixado cair.
- AVISO: Não exponha o produto a salpicos nem a gotas de água. Não coloque objetos com água (por ex., vasos) sobre o produto. Caso contrário, surgirá o perigo de incêndio ou electrocussão.
- Retire a ficha da tomada para desligar o produto da rede elétrica.
- Certifique-se de que a ficha do cabo de alimentação se encontra sempre em bom estado e facilmente acessível.

estándares del país en el que se vayan a utilizar.

Uso adecuado

El producto se puede utilizar para fines comerciales.

El producto se ha concebido para su uso en recintos interiores.

Se considerará uso no adecuado el uso de este producto de forma distinta a como se describe en las instrucciones de uso correspondientes.

Sennheiser no asumirá ningún tipo de responsabilidad si se hace un uso no adecuado del producto o de los aparatos adicionales/ accesorios.

Antes de la puesta en servicio, se deben observar las disposiciones específicas del país de uso.

Declaraciones del fabricante

Garantía

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG concede una garantía de 24 meses por este producto.

Puede consultar las condiciones de garantía actuales en la página de Internet www.sennheiser.com u obtenerlas de su distribuidor Sennheiser.

Conformidad con las siguientes directivas

- Directiva WEEE (2012/19/EU)



Instrucciones para el desecho

El símbolo tachado del contenedor de basura sobre nuevas (impresión presente según las especificaciones nacionales) en el producto, la batería/pila recargable (si fuera necesario) y/o el envase advierte de que estos productos se deben desecher por separado al final de su vida útil bajo observación de la legislación nacional. Para los envases, observe las prescripciones legales sobre separación de desechos de su país.

La recolección por separado de aparatos viejos eléctricos y electrónicos, baterías/pilas recargables (si fuera necesario) y envases sirve para promover la reutilización y/o el reciclaje y evitar efectos negativos, por ejemplo, los que puedan causar los contaminantes que contienen. Así hará una contribución muy importante para proteger nuestro medioambiente y la salud humana.

Déclaration UE de conformité

• Directive RoHS (2011/65/EU) Par la présente, Sennheiser electronic GmbH & Co. KG déclare que le type de equipo radioélectrico ACA 3 es conforme con la Directiva 2014/53/EU.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.sennheiser.com/download.

PT

Instruções de segurança importantes

- Leia estas informações de segurança e o manual de instruções do produto.
- Guarde estas informações de segurança e o manual de instruções do produto. Inclua estas informações de segurança e o manual de instruções sempre que entregar o produto a terceiros.
- Respeite todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não utilize este produto perto de água.
- Limpe o produto apenas depois de o ter desligado da rede elétrica. Limpe o produto apenas com um pano seco.
- Não obstrua quaisquer aberturas de ventilação. A instalação tem de ser realizada em conformidade com as instruções do fabricante.
- Não coloque o produto perto de fontes de calor, tais como radiadores, fornos ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Utilize o produto unicamente com tipos de fontes de corrente que correspondam às indicações no capítulo „Dados técnicos“ do manual de instruções e aos dados da ficha. Ligue sempre o produto a uma tomada com condutor de proteção.
- Certifique-se sempre de que ninguém consgue pisar nem esmagar o cabo de alimentação, sobretudo junto à ficha, à tomada e ao ponto em que sai do aparelho.
- Utilize apenas os produtos adicionais/accessórios recomendados pelo fabricante.
- Utilize o produto só com carros, estantes, tripés, suportes ou mesas indicados pelo fabricante ou vendidos em conjunto com o produto. Se utilizar um carro, desluque-o-com o produto sempre com o máximo de atenção para evitar ferimentos e evitar que o carro tombe.
- Desluqe o produto da rede elétrica em caso de trovoadas ou se não o utilizar durante um longo período de tempo.
- Todos os trabalhos de reparação deverão ser realizados por pessoal qualificado. Os trabalhos de reparação terão de ser realizados sempre que o produto tenha sido danificado de alguma forma, por exemplo, sempre que o cabo de alimentação tenha sido danificado, que líquidos ou objetos tenham penetrado no produto ou que este tenha sido exposto à chuva ou a humidade, que o seu funcionamento apresente anomalias ou que alguém o tenha deixado cair.
- AVISO: Não exponha o produto a salpicos nem a gotas de água. Não coloque objetos com água (por ex., vasos) sobre o produto. Caso contrário, surgirá o perigo de incêndio ou electrocussão.
- Retire a ficha da tomada para desligar o produto da rede elétrica.
- Certifique-se de que a ficha do cabo de alimentação se encontra sempre em bom estado e facilmente acessível.

Perigo de incêndio devido a sobrecargas

Não sobrecarregue as tomadas nem o cabo de extensão. Caso contrário, existe perigo de incêndio ou de electrocussão.

Informações de segurança sobre as antenas

Assegure-se de que as antenas não possam cair nem tombar. Para tal, utilize cabos de segurança (Safety Wires).

As dimensões e as características dos cabos de segurança, das terminações dos cabos e dos elementos de ligação têm de estar em conformidade com os regulamentos e as normas do país de utilização!

Utilização adequada

O produto pode ser utilizado para fins comerciais.

O produto foi concebido para ser utilizado em espaços interiores. Como utilização inadequada do produto é considerada a sua utilização para fins não descritos no respetivo manual de instruções. A Sennheiser não assume qualquer responsabilidade pela utilização abusiva ou inadequada do produto, bem como dos seus acessórios.

Antes da colocação em funcionamento, observar as prescrições específicas do país!

Los cables de seguridad, las uniones de los extremos de los cables y los miembros de unión deben presentar unas dimensiones y unas propiedades que correspondan a las prescripciones y

Declaraciones del fabricante

Garantía

A Sennheiser electronic GmbH & Co. KG assume una garantía de 24 meses para este produto.

As condições de garantia atuais encontram-se disponíveis no nosso site da Internet www.sennheiser.com ou junto do seu distribuidor Sennheiser.

Em conformidade com as seguintes diretivas

- Directiva REEE (2012/19/EU)



Indicações sobre a eliminação

O símbolo do contenedor de lixo com rodas barrado com uma cruz (impressão consoante os requisitos nacionais) que se encontra no produto, na pila/bateria (se aplicável) e/ou na embalagem, alerta-o para o facto de que estes produtos, com base no direito nacional, devem ser eliminados separadamente no fim da sua vida útil. Para as embalagens, por favor, respeite as prescrições legais em vigor no seu país sobre a separação de resíduos.

A recolha separada de aparelhos elétricos e eletrónicos antigos, pilhas/baterias (se aplicável) e embalagens serve para promover a reciclagem e/ou reutilização e evitar efeitos negativos causados, por exemplo, por substâncias potencialmente nocivas. Assim, contribui significativamente para a proteção do ambiente e da saúde.

Deklaracija urazdenj urazdenj elektrycznyh i elektro-nicznych, baterij / akumulatorow (jesli dotyczy) i opakowan sluzjy wspierajacy odzysku /lub ponownego wykorzystania surowcow wtornych oraz minimalizowaniu ich negatywnych skutkow, np. ze wzgledu zawartosci potencjalnie szkodliwych substancji. W ten sposob przyznajaj sa Państwo do ochrony srodowiska i zdrowia.

Deklaracja zgodności UE

• Dyrکتvya RoHS (2011/65/UE)
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG niniejszym oświadczaja, ze typy urazdenja radiowego ACA 3 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pelny tekst deklaracji zgodności UE jest dostepny pod nastepujacym adresem internetowym: www.sennheiser.com/download.

SE

Viktiga säkerhetsanvisningar

- Läs säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen till produkten.
- Spara säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen till produkten. Skicka alltid med bruksanvisningarna och de här säkerhetsanvisningarna när du överlåter produkten till någon annan.
- Observera alla varningar.
- Följ alla anvisningar.
- Använd inte produkten i närheten av vatten.
- Reparög endast produkten när den inte är ansluten till elnätet. Reparera bågarna endast på en torr trassa.
- Blockera inte ventilationshålen. Ställ upp produkten enligt till-verkarens anvisningar.
- Placera inte produkten nära värmekällor som element, ugnar eller andra apparater (t.ex. förstärkare).
- Produkten får endast anslutas till strömkällor av den typ som anges i kapitlet ”Tekniska data” och på nåtadaptern. Anslut alltid produkten till ett jordat eluttag.
- Reparög endast produkten när den inte är ansluten till elnätet. Reparera bågarna endast på en torr trassa.
- Blockera inte ventilationshålen. Ställ upp produkten enligt till-verkarens anvisningar.
- Använd endast produkten i kombination med vagnar, hyllor, stativ, hållare eller bårder som rekommenderas av tillverkaren eller säljs tillsammans med produkten. Om en vagn används måste den flyttas mycket försiktigt med produkten för att förhindra skador och att vagnen välter.
- Skilj produkten från elnätet vid åska eller om den inte används under en längre tid.
- Låt professionell servicepersonal reparera produkterna. Produkterna måste repareras om den har skadats på något sätt, t.ex. om strömkabeln är skadad, om det har kommit in vätska eller föremål i produkten, om produkten utsatts för regn eller fukt, om den inte fungerar som den ska eller har tappats i golvet.
- VARNING! Utsätt inte produkten för vattenstänk eller vattendroppar. Placera inga föremål med vatten på produkten, t.ex. blomvasar. Det finns risk för brand eller elstöt.
- Dra ut nåtadaptern ur eluttaget för att skilja produkten från elnätet.
- Kontrollera att strömkablens stickkontakt är felfri och lätt att komma åt.

Brandrisk pga. överbelastning

Överbelast inte eluttag eller förlängningskablar. Det finns risk för brand eller elstöt.

• Spara säkerhetsanvisningar och bruksanvisningar till produkten. Skicka alltid med bruksanvisningarna och de här säkerhetsanvisningarna när du överlåter produkten till någon annan.

- Skilj produkten från elnätet vid åska eller om den inte används under en längre tid.
- Låt professionell servicepersonal reparera produkterna. Produkterna måste repareras om den har skadats på något sätt, t.ex. om strömkabeln är skadad, om det har kommit in vätska eller föremål i produkten, om produkten utsatts för regn eller fukt, om den inte fungerar som den ska eller har tappats i golvet.
- VARNING! Utsätt inte produkten för vattenstänk eller vattendroppar. Placera inga föremål med vatten på produkten, t.ex. blomvasar. Det finns risk för brand eller elstöt.
- Dra ut nåtadaptern ur eluttaget för att skilja produkten från elnätet.
- Kontrollera att strömkablens stickkontakt är felfri och lätt att komma åt.

Brandrisk pga. överbelastning

Överbelast inte eluttag eller förlängningskablar. Det finns risk för brand eller elstöt.

Säkerhetsanvisningar för antenner

Fäst antennerna så att de inte kan ramla ner eller välta. Använd fastlösnar (safety wires).

Fästlinorna, linanslutningarna och länkarna dimensionering och beskaffenhet måste uppfylla nationella bestämmelser och standarder.

Korrekt användning

Produkten får användas professionellt.

Produkten är avsedd för inomhusbruk.

Det är inte tillåtet att använda produkten på ett annat sätt än vad som beskrivs i bruksanvisningen.

Sennheiser tar inget ansvar för missbruk eller felaktig användning av produkten eller tillbehören.

Följ landspecifikt gällande bestämmelser innan produkten används!

Tillverkarintyg

Garanti

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG lämnar 24 månaders garanti på denna produkt.

Aktuella garantivillkor finns på internet på www.sennheiser.com eller hos din Sennheiser-återförsäljare.

Produkten överensstämmer med följande krav

- RoHS-direktiv (2012/19/UE)

• RoHS-direktiv (2011/65/UE)
Härmed erkänner Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, at radiostyrtystypen ACA 3 er i överensstemmelse med direktiv 2014/53/UE.

EU-överensstemmelseserklæringen fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.sennheiser.com/download.

Avfallshantering

Symbolen med den överstruken soppnanen (märkningen för-reskrivs av nationell lagstiftning) på produkten, batterier/up-pladdningsbara batterier (om sådana finns) och/eller förpackning-er anger att dessa produkter ska lämnas till separat återvinning enligt nationella bestämmelser. Förpackningar ska sorteras enligt gällande avfallsbestämmelser i ditt land.

Ett separat insamlande av gamla elektriska och elektronisk apparater, batterier/uppladdningsbara batterier (om sådana finns) och förpackningar har som syfte att främja återvinningen och/eller att förebygga negativa effekter exempelvis orsakade av skadliga ämnen. På detta sätt bidrar du till att skydda miljön och vår hälsa.

EU-försäkran om överensstämmelse

• RoHS-direktivet (2011/65/UE)
Härmed försäkrar Sennheiser electronic GmbH & Co. KG att den-nya typ av radioautrustning ACA 3 överensstämmer med direktiv 2014/53/UE.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.sennheiser.com/download.

DK

Vigtige sikkerhedshenvisninger

- Læs disse sikkerhedshenvisninger og betjeningsvejledningen til produktet.
- Opbevar disse sikkerhedshenvisninger og betjeningsvejledningen til produktet. Overdrag altid produktet til andre brugere sammen med disse sikkerhedshenvisninger og betjeningsvejledningen.

3. Overhold alle advarsler.

4. Følg alle anvisninger.

5. Brug ikke produktet i nærheden af vand.

6. Produktet må kun rengøres, når det ikke er forbundet med strømforsyningen. Produktet må udelukkende rengøres med en tør klud.

7. Luk ikke ventilationsåbninger. Opstillingen skal finde sted i henhold til producentens anvisninger.

8. Opstil ikke produktet i nærheden af varmekilder som radiatorer, ovne eller andre apparater (herunder förstærkere), der afgiver varme.

9. Produktet må kun slutes til strømkabler af typer, der er angivet i kapitlet „Tekniske data”, og som svarer til oplysningerne på netstikket. Tilslut altid produktet til en stikkontakt med beskyttelsesleder.

10. Sørg altid for, at ingen kan træde på netkabet, og at det ikke bliver klemt, især ikke ved stikket, ved stikkontakten og på det sted, hvor det kommer ud af produktet.

11. Anvend kun ekstraprodukter/tilbehørsdele, som producenten anbefaler.

12. Anvend kun produktet sammen med vogne, reoler, stativer, holdere eller bårde, der anbefales af producenten, eller som sælges sammen med produktet. Hvis der anvendes en vogn, skal den skubbes yderst forsigtigt sammen med produktet for at undgå personskader og for at forhindre, at vognen vælter.

13. Afbryd produktet fra nettet, når der opstår uvejr, eller når produktet ikke anvendes i en længere periode.

14. Alle reparationer skal udføres af kvalificeret servicepersona- le. Istandsættelser skal udføres, når produktet på en eller anden måde er blevet beskadiget, for eksempel hvis netka- blet er blevet beskadiget, hvis der er kommet væsker eller genstande ind i produktet, hvis produktet har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer fejlfrit eller er blevet tabt.

15. ADVARSEL: Produktet må hverken udsættes for vandstænk eller -dråber. Stil ikke genstande, der er fyldt med vand, som f.eks. blomstervaser, på produktet. Der er fare for brand eller elektrisk sted.

16. Træk netstikket ud af stikdåsen for at afbryde produktets forbindelse til strømnettet.

17. Sørg for, at netkabets stik altid er i forskriftsmæssig tilstand og let tilgængeligt.

Brandfare på grund af overbelastning

Overbelast hverken stikkontakter eller forlængerledninger. I mod-sat fald er der risiko for brand eller elektrisk sted.

Sikkerhedshenvisninger til antenner

Sørg for at sikre antennerne, så de ikke falder ned/vælter. An- vend sikringswires (Safety Wires).

Dimensionering og beskaffenheden for sikringswires, wireen-ferforbindelser og forbindelseselementer skal stemme overens med forskrifterne og standarderne i det land, de anvendes!

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Produktet må anvendes i erhvervmæssig sammenhæng.

Produktet er beregnet til anvendelse i indendørs rum.

Det anses for ikke bestemmelsesmæssig anvendelse, hvis du bruger produktet på anden måde end beskrevet i den tilhørende betjeningsvejledning.

Sennheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelses- mæssig anvendelse af produktet samt ekstraudstyr/tilbehør. Læs de gældende nationale bestemmelser inden brugtagning!

• WEEE-direktiv (2012/19/UE)

Producenterklæringer

Garanti

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG yder 24 måneders garanti på dette produkt.

De gældende garantibetjnelser findes på internetadressen www.sennheiser.com eller de kan fås hos din Sennheiser-for-handler.

Överensstemmelse med följende direktiver

- WEEE-direktiv (2012/19/UE)

• RoHS-direktiv (2011/65/UE)
Härmed erkänner Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, at radioautstyrtypen ACA 3 er i överensstemmelse med direktiv 2014/53/UE.

EU-överensstemmelseserklæringen fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.sennheiser.com/download.

Henvisninger vedr. bortskaffelse

Symbolen med den överströgde skräddespann på hjul (symbo- let afhænger af de nationale krav) på produktet, batterier/d- genopladelige batteri (hvis relevant) og/eller emballagen ger opmærksom på, at disse produkter skal bortskaffes iht. den nationale lovgivning. Overhold de gældende løvsmæssige forskrifter i dit land angående affaldssortering med henblik på emballagerne. Den separate indsamling af udtjnet el- og elektronikuudstyr, bat- terier/genopladelige batterier (hvis relevant) og emballager har til formål at fremme genanvendelsen og/eller genvindningen og undgå negative følger, f.eks. som følge af potentielt indeholdte skadelige stoffer. Hermed yder du et vigtigt bidrag til at beskytte miljøet og sundheden.

EU-överensstemmelseserklæringen

• RoHS-direktiv (2011/65/UE)
Härmed erkänner Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, at radioautstyrtypen ACA 3 er i överensstemmelse med direktiv 2014/53/UE.

EU-överensstemmelseserklæringen fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.sennheiser.com/download.

FI

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Lue nämä turvallisuusohjeet ja tuotteen käyttöohje.
- Säilytä nämä turvallisuusohjeet ja tuotteen käyttöohje vas- tainneen käytön varalle. Jos luovutat tuotteen muulle henkilö- den käyttöön, luovuta myös nämä turvallisuusohjeet että käyttöohje tuotteen mukana.
- Noudata kaikkia varoituksia.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä käytä tuotetta veden läheisyydessä.
- Erota tuote aina sähköverkosta, ennen kuin aloitat tuotteen puhdistuksen. Puhdista tuote ainoastaan kovalta ja pehme- illä liinalla.
- Älä peitä tuuletusaukkoja. Tuote on sijoitettava paikalleen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä sijoita tuotetta lämmönlähteen läheisyyteen. Tällaisia lämmönlähteitä voivat olla lämpöpatterit, uunit tai muut läm- pöä tuottavat laitteet (esimerkiksi vahvistimet).
- Yhdistä tuote ainoastaan sellaisiin virtalähteisiin, jotka va- staavat luvussa ”Tekniset tiedot” ja verkkopistokkeissa ei- moitettuja tietoja. Yhdistä tuote aina suojaohjelmilla varus- tettuun pistoraasia.
- Huolehdi siitä, ettei kukaan ei voi astua verkkoakselin pääl- le. Varmista myös, että kaapeli ei jää puristuksiin, virstakaan verkopistokkeeseen ja pistoraasia kohdalta tai tuotteessa ole- van kaapelin ulostuloaukon kohdalta.
- Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia lisätuotteita/va- rusteisia.
- Käytä tuotetta ainoastaan valmistajan suosittelemien tai

tuotteen mukana myytävien vaunujen, hyllijien, jalustojen, pi- dikkeiden tai pöytäyhdistelmien kanssa. Jos tuote on sijoitettu vaun- uun, siirrä vaunua erittäin varovasti, jotta loukkaantumisen ja vaunun kaatumisen on mahdollista välttää.

13. Erota tuote sähköverkosta ukonilmalla tai tuotteen jäädessä pitkään säilyttämöksi.

14. Jätä kaikki kunnostustyöt tehtäväksi aineiden huoltohenkilös- tön suorittaviksi. Tuote on korjattava aina, kun tuote on vaurioitunut. Vaurioitumisella tarkoitetaan tässä myös esi- nemiksi verkkoakselin vaurioitumista, nesteiden tai esi- indeiden kulkemista tuotteen sisään, tuotteen alitumista satellei tai tuotteelle, tuotteen toimimista virheellisesti tai tuotteen putoamisesta aiheutuvia vaurioita.

15. VAROITUS: Älä altista tuotetta roiskuvalla tai tippuvalla vedellä. Älä sijoita vedellä täytettyjä esineitä, kuten kukka- maljakoita, tuotteen päälle. Seuraavaksi voi olla muutoin tulipalo tai sähköiskut.

16. Erota tuote sähköverkosta irrottamalla verkkopistoke pisto- rasista.

17. Varmista aina, että verkkoakselin pistoke on moitteettomaa- ssa kunnossa ja että pistokkeeseen pääsee helposti käsiksi.

Ylikuormituksesta aiheutuvia tulipesoja

Älä ylikuormita pistokosiaita tai jatkojohtoja. Muutoin on olemas- sa tulipalon tai sähköiskun vaara.

Antenneja koskevia turvallisuusohjeita

Suojaa antennit puotumiselta/kaatumiselta. Käytä tarkoitukseen suunniteltuiisä (safety wires).

Kiinnityksineen, käysipäätteinen ja liitoskappaleiden mitoitus- ken ja ominaisuuksien on täytettävä käyttämissä voimassa ole- vien määräysten ja standardien vaatimukset!

Käyttöätkoarkoit

Tuotetta saa käyttää ammattimaiseen tarkoitukseen.

Tuote on suunniteltu sisätiloissa tapahtuvaan käyttöön.

Määräysten vastaista käyttöä on kaikki tuotteen käyttö muuh- kin käyttöohjeen mukaisin tarkoituksin.

Sennheiser ei vastaa tuotteen eikä tuotteeseen liittyvien ohis- varusteiden/lisäosien väärinkäytön tai virheellisen käytön suo- rustuksista.

Ennen käyttöönottoa on otettava huomioon käyttömaassa voi- massa olevat määräykset!

Valmistajan vakuutukset

Takuu

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG myöntää tälle tuotteelle 24 kuukauden takuun.

Täällä hetkeillä voimassa olevat takuehdot voi katsoa internetistä (www.sennheiser.com) tai ne voi pyytää lähimmältä Sennhei- ser-edustajalta.

Tuote täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset

- WEEE-direktiivi (2012/19/UE)

• RoHS-direktiivi (2011/65/EE)
Härmed erkänner Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, at radioautstyrtypen ACA 3 er i överensstemmelse med direktiv 2014/53/EE.

Tο πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EE διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.sennheiser.com/download

TR

17. Фронтисте το φως το καλώδιο δικτύου να βρίσκεται πάντα σε καλή κατάσταση και να είναι εύκολο πρόσβασης.

Κίνδυνος τυρκαγιά λόγ υπερφόρτωσης

Αποφύγετε την υπερφόρτωση στις πρίζες και τα καλώδια πράκτρησης. Διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος τυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.

Οδηγίες ασφαλείας για κεραίες

Σεργενέτε τις κεραίες ώστε να μην πέσουν. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήστε σιγύρα ασφαλείας (safety wires).

Α διαστέσεσ και η ποιότητα των συρμάτων ασφαλείας, των συνδέσεων σιγύρας και των συνδέκτων μεών πρέπει να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς και τα πρότυπα της χώρας όπου θα χρησιμοποιούνα!

Προβλεπόμενη χρήση

Το προϊόν είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Ως μη προβλεπόμενη θεωρείται μια διαφορετική χρήση το προϊόντος από αυτήν που περιγράφεται στο αντίστοιχο χειρίδιο χρήσης.

Η Sennheiser δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση λανθασμένης ή μη προβλεπόμενης χρήσης του προϊόντος καθώς και των πρόσθετων συσκευών και των παρεκκείμενων.

Πριν από την έναρξη χρήσης πρέπει να ηθρούνται οι ισχύοντες κατά τόπο κανονισμοί!

Δηλώσεις κατασκευαστή

Εγγύηση

Η εταιρία Sennheiser electronic GmbH & Co. KG παρέχει για αυτό το προϊόν εγγύηση 24 μηνών.

Τους τρέχοντες έγκυρους όρους εγγύησης μπορείτε να τους βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.sennheiser.com ή στην αντιπροσωπεία της Sennheiser.

Σε συμφωνία προς τις παρακάτω απαιτήσεις

- WEEE-Richtlinie (2012/19/UE)

• Υποδείξεις για την απόρριψη

Το σύμβολο του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων στο προϊόν, την μπαταρία/επαναφορτιζόμενη μπαταρία (εφόσον διατίθεται) ή/και τη συσκευασία υποδεικνύει ότι αυτά τα προϊόντα δεν πρέπει να απορριπθούν στα οικιακά απορριμμάτα στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, αλλά σε ξεχωριστό σύστημα συλλογής απορριμμάτων. Για τις αναγκαίες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τις πληροφορίες που υπάρχουν στα προϊόντα ή στα άρθρα τους. Η ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των μπαταριών/επαναφορτιζόμενων μπαταριών (εφόσον διατίθεται) και των συσκευασιών συμβάλλει στη πρόωξη της επαναχρησιμοποίησης ή/και της ανακύκλωσης και στην απορριψη των αρνητικών συνεπειών ελαττών τ.π. της ύπαρξης πιθανών τοξικών ουσιών. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας.

Δήλωση συμμόρφωσης EE

• Οδηγίες RoHS (2011/65/EE)
Härmed erkänner Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, at radioautstyrtypen ACA 3 er i överensstemmelse med direktiv 2014/53/EE.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EE διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.sennheiser.com/download

Önemli Güvenlik Bilgileri

- Ürünün güvenlik bilgilerini ve kullannya kilavuzunu okuyun.
- Ürünün bu güvenlik bilgilerini ve kullannya kilavuzunu saklayın. Ürünü başka kullanicılara teslim ederken daima bu güvenlik bilgilerini ve kullannya kilavuzunu da beraberinde verin.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Tüm talimatlara uyun.
- Ürünü suyun yakınında kullanmayın.
- Ürünü sadece elektrik beşebesine bağılanmadığında temizleyin. Ürünü sadece kuru bir bezle temizleyin.
- Havalandırma açıklıklarını kapatmayın. Üreticinin talimatları- na göre kurulum yapalmaldr.
- Ürünü iş üreten radyatörler, sobalar veya başka aparatlar (ampiflikatörler dahil) gibi iş kanyaklarını yakınında kurmayın.
- Ürünü sadece „Teknik Veriler“ başlıklı bölüm altında belirtilen bilgiler ve işin üzerindeiki bilgileri uyun elektrik kanyakları- na takın. Ürünü daima koruyucu ikenken bir prize bağılayın.
- Elektrik kablolarının üstüne kimse(nin) basmaması ve özellikle fişte, prizde ve üründen çıkan noktada ezilmemeleri için her zaman dikkatli olun.
- Yalnızca üreticinin önerdiği ek ünlüler/aksesuar parçalarını kullanın.
- Ürünü sadece üreticinin önerdiği veya ürünüle birlikte satılan arabalar, raflar, tripodlar, askılar veya masalarla birlikte kullanın. Bir araba kullandığınız zaman, aralanmaları önlemek ve arabanın devrilmesini engellemek için arabayı ürünüle bir- likte çok dikkatli bir şekilde itin.
- Firtına çiktiğinde ya da ürünü uzun bir süre kullannmayacak- sanız ürünü elektrikten ayarın.
- Tüm onarımların kalifiye servis personeli tarafından yapıl- masını sağılayın. Ürün herhangi bir şekilde zarar görüdüğü za- man, örneğin şebeke kablosu zarar gördüysü, ürün içersine sıvı veya nesnelere girdiyse, ürünü yagarm ya da rutubete ma-ruz bırakıldysa, hatasız olarak çalıřmıyor veya yere düřüldü- düğünde onarım yapılması şarttır.
- UYARI: Ürünü, üzerine sicrayacak sıvya damlayacak sıvya kargı koymayın. Ürünün üzerine çisik saksları gibi sıvı dolyudur- luyuz nesnelere koymayın. Yangın çisik veya elektrik çarpmı tehlikesi var.

16. Ürünün elektrik beşebesiyile bağıntasını kesmek için fiş priz- den çekin.

17. Şebeke kablosundaki fişin her zaman nizami bir durumda ve kolay erişilebilir olmasına dikkat edin.

Aşırı yükten dolayı yangın tehlikesi

Ne prizlere ne de uzatma kablolarına fazla yük bindirmeyin. Aksi takdirde bir yangın ya da elektrik çarpmı riski mevcuttur.

Antenler için Güvenlik Bilgileri

Antenleri düřmeveyi/devirimeye karřı emniyetle alın. Bu amaçla güvenlik halatları kullann (Safety Wires).

Güvenlik halatları, halat uç bağıntalarını ve bağıntı elemanları boyut ve nitelik bakımından sizin bulduğunuz kullandığınız ülkemizi yö- netmelik ve standartlarınıza uygun olmalıdır.

Amacına Uygun Kullanım

Ürün ticari olarak kullanılabilir.

Ürün için mekânlarda kullannm için dizayn edilmiştir.

Amacına aykırı kullannm durumu, bu ürünü ilgili kullannya kilavu- zunda tarif edildenden farkli bir şekilde kullandığınızda söz konusu olur.

Sennheiser, ürününe veya ek cihazlarını/aksesuar parçalarını sul- mistem edilmeli ya da nizami olarak kullanılmaması halinde hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Kullannmadan önce ilgili ülkeye özgü kuralların dikkate alınması gerekir!

Üretici Beyanları

Garanti

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG bu ürün için 24 aylık bir garanti üstlenmektedir.

Güncel olarak geçerli olan garanti koşullarını, internet’ten www. sennheiser.com adresinden veya Sennheiser bayisinden temin edebilirsiniz.

Aşağıdaki şartnamelere uygun olarak

- WEEE Yönergesi (2012/19/AB)

• RoHS Yönergesi (2011/65/AB)
Härmed erkänner Sennheiser electronic GmbH & Co. KG firması ACA 3 telsiz tipinin 2014/53/AB sayılı yönergeye uygun olduđunu beyan etmektedir.

Ürün, pil/akü (uygulanabilir ise) ve/veya ambalajda üzerine çarpar çizgi çekilen tekerlekli çör kutusu simgesi, bu ürünlerin kullannya omürleri konusunda ulusal yasalar gözetil