



EW-DX Frequency range S1-10

SENNHEISER

606.200 - 693.800 MHz

Standard mode - 600 kHz frequency spacing

US TV Channel	Ch. 36 (602-608 MHz)	Ch. 37 (608-614 MHz)	Ch. 38 (614-620 MHz)	Ch. 39 (620-626 MHz)	Ch. 40 (626-632 MHz)	Ch. 41 (632-638 MHz)	Ch. 42 (638-644 MHz)	Ch. 43 (644-650 MHz)	Ch. 44 (650-656 MHz)	Ch. 45 (656-662 MHz)	Ch. 46 (662-668 MHz)
	Ch. 47 (668-674 MHz)	Ch. 48 (674-680 MHz)	Ch. 49 (680-686 MHz)	Ch. 50 (686-692 MHz)	Ch. 51 (692-698 MHz)						
EBU TV Channel	Ch. 38 (606-614 MHz)	Ch. 39 (614-622 MHz)	Ch. 40 (622-630 MHz)	Ch. 41 (630-638 MHz)	Ch. 42 (638-646 MHz)	Ch. 43 (646-654 MHz)	Ch. 44 (654-662 MHz)	Ch. 45 (662-670 MHz)	Ch. 46 (670-678 MHz)	Ch. 47 (678-686 MHz)	Ch. 48 (686-694 MHz)

Channel	Frequency	Channel	Frequency	Channel	Frequency	Channel	Frequency	Channel	Frequency	Channel	Frequency	Channel	Frequency	Channel	Frequency
1	606.200	21	618.200	41	630.200	61	642.200	81	654.200	101	666.200	121	678.200	141	690.200
2	606.800	22	618.800	42	630.800	62	642.800	82	654.800	102	666.800	122	678.800	142	690.800
3	607.400	23	619.400	43	631.400	63	643.400	83	655.400	103	667.400	123	679.400	143	691.400
4	608.000	24	620.000	44	632.000	64	644.000	84	656.000	104	668.000	124	680.000	144	692.000
5	608.600	25	620.600	45	632.600	65	644.600	85	656.600	105	668.600	125	680.600	145	692.600
6	609.200	26	621.200	46	633.200	66	645.200	86	657.200	106	669.200	126	681.200	146	693.200
7	609.800	27	621.800	47	633.800	67	645.800	87	657.800	107	669.800	127	681.800	147	693.800
8	610.400	28	622.400	48	634.400	68	646.400	88	658.400	108	670.400	128	682.400		
9	611.000	29	623.000	49	635.000	69	647.000	89	659.000	109	671.000	129	683.000		
10	611.600	30	623.600	50	635.600	70	647.600	90	659.600	110	671.600	130	683.600		
11	612.200	31	624.200	51	636.200	71	648.200	91	660.200	111	672.200	131	684.200		
12	612.800	32	624.800	52	636.800	72	648.800	92	660.800	112	672.800	132	684.800		
13	613.400	33	625.400	53	637.400	73	649.400	93	661.400	113	673.400	133	685.400		
14	614.000	34	626.000	54	638.000	74	650.000	94	662.000	114	674.000	134	686.000		
15	614.600	35	626.600	55	638.600	75	650.600	95	662.600	115	674.600	135	686.600		
16	615.200	36	627.200	56	639.200	76	651.200	96	663.200	116	675.200	136	687.200		
17	615.800	37	627.800	57	639.800	77	651.800	97	663.800	117	675.800	137	687.800		
18	616.400	38	628.400	58	640.400	78	652.400	98	664.400	118	676.400	138	688.400		
19	617.000	39	629.000	59	641.000	79	653.000	99	665.000	119	677.000	139	689.000		
20	617.600	40	629.600	60	641.600	80	653.600	100	665.600	120	677.600	140	689.600		



Please contact your radio licensing authority in your country, who will advise you on the available frequencies and transmitter power requirements. For further details see www.sennheiser.com/sifa

Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Zulassungsbehörde über die erlaubten Sendefrequenzen und Sendeleistungen. Weitere Infos finden Sie unter www.sennheiser.com/sifa