



# EW-DX Frequency range R1-9

**SENNHEISER**

## 520.000 - 607.800 MHz

Standard mode - 600 kHz frequency spacing

<b>US TV Channel</b>	Ch. 22 (518-524 MHz)	Ch. 23 (524-530 MHz)	Ch. 24 (530-536 MHz)	Ch. 25 (536-542 MHz)	Ch. 26 (542-548 MHz)	Ch. 27 (548-554 MHz)	Ch. 28 (554-560 MHz)	Ch. 29 (560-566 MHz)	Ch. 30 (566-572 MHz)	Ch. 31 (572-578 MHz)	Ch. 32 (578-584 MHz)
	Ch. 33 (584-590 MHz)	Ch. 34 (590-596 MHz)	Ch. 35 (596-602 MHz)	Ch. 36 (602-608 MHz)							
<b>EBU TV Channel</b>	Ch. 27 (518-526 MHz)	Ch. 28 (526-534 MHz)	Ch. 29 (534-542 MHz)	Ch. 30 (542-550 MHz)	Ch. 31 (550-558 MHz)	Ch. 32 (558-566 MHz)	Ch. 33 (566-574 MHz)	Ch. 34 (574-582 MHz)	Ch. 35 (582-590 MHz)	Ch. 36 (590-598 MHz)	Ch. 37 (598-606 MHz)
	Ch. 38 (606-614 MHz)										

Channel	Frequency	Channel	Frequency	Channel	Frequency	Channel	Frequency	Channel	Frequency	Channel	Frequency	Channel	Frequency	Channel	Frequency
1	520.000	21	532.000	41	544.000	61	556.000	81	568.000	101	580.000	121	592.000	141	604.000
2	520.600	22	532.600	42	544.600	62	556.600	82	568.600	102	580.600	122	592.600	142	604.600
3	521.200	23	533.200	43	545.200	63	557.200	83	569.200	103	581.200	123	593.200	143	605.200
4	521.800	24	533.800	44	545.800	64	557.800	84	569.800	104	581.800	124	593.800	144	605.800
5	522.400	25	534.400	45	546.400	65	558.400	85	570.400	105	582.400	125	594.400	145	606.400
6	523.000	26	535.000	46	547.000	66	559.000	86	571.000	106	583.000	126	595.000	146	607.000
7	523.600	27	535.600	47	547.600	67	559.600	87	571.600	107	583.600	127	595.600	147	607.600
8	524.200	28	536.200	48	548.200	68	560.200	88	572.200	108	584.200	128	596.200		
9	524.800	29	536.800	49	548.800	69	560.800	89	572.800	109	584.800	129	596.800		
10	525.400	30	537.400	50	549.400	70	561.400	90	573.400	110	585.400	130	597.400		
11	526.000	31	538.000	51	550.000	71	562.000	91	574.000	111	586.000	131	598.000		
12	526.600	32	538.600	52	550.600	72	562.600	92	574.600	112	586.600	132	598.600		
13	527.200	33	539.200	53	551.200	73	563.200	93	575.200	113	587.200	133	599.200		
14	527.800	34	539.800	54	551.800	74	563.800	94	575.800	114	587.800	134	599.800		
15	528.400	35	540.400	55	552.400	75	564.400	95	576.400	115	588.400	135	600.400		
16	529.000	36	541.000	56	553.000	76	565.000	96	577.000	116	589.000	136	601.000		
17	529.600	37	541.600	57	553.600	77	565.600	97	577.600	117	589.600	137	601.600		
18	530.200	38	542.200	58	554.200	78	566.200	98	578.200	118	590.200	138	602.200		
19	530.800	39	542.800	59	554.800	79	566.800	99	578.800	119	590.800	139	602.800		
20	531.400	40	543.400	60	555.400	80	567.400	100	579.400	120	591.400	140	603.400		



Please contact your radio licensing authority in your country, who will advise you on the available frequencies and transmitter power requirements. For further details see [www.sennheiser.com/sifa](http://www.sennheiser.com/sifa)

Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Zulassungsbehörde über die erlaubten Sendefrequenzen und Sendeleistungen. Weitere Infos finden Sie unter [www.sennheiser.com/sifa](http://www.sennheiser.com/sifa)