



Schritt 1

Den Kopfhörer zusammenschieben.



Schritt 2

Die Ohrstücke flach drehen (das geht nur in einer Richtung!).



Schritt 3

Die Bügel ganz einklappen, dabei mit der linken Seite beginnen.



Schritt 4

Die beiden eingeclappten Bügel in den Kerben verrasten.

(Wenn Sie die Bügel nicht übereinander bekommen, haben Sie vermutlich zuerst den rechten eingeclappt.)



Schritt 5

Sie möchten den Hörer jetzt sicher verstauen? Schieben Sie ihn in das Case (die Polster nach unten, die Ohrstücke sichtbar) und wickeln Sie dann das Kabel auf. Wer es schlaufenlos verstauen möchte, führt es einmal um den Umlenker und beginnt dann zu wickeln.

