

DE	EK 6042
	
	
	
Sicherheitshinweise & Herstellererklärungen Safety Instructions & Manufacturer declarations Consignes de sécurité & Déclarations du fabricant Indicazioni di sicurezza & Dichiarazioni del costruttore Instrucciones de seguridad & Declaraciones del fabricante Instruções de segurança & Declarações do fabricante Veiligheidsvoorschriften & Verklaringen van de fabrikant Wskazówki bezpieczeństwa & Deklaracja producenta Säkerhetsanvisningar & Tillverkarings Sikkerhedsanvisninger & Producenterklæring Turvallisuusohjeita & Valmistajan vakutuudet Υποδείξεις ασφαλείας & Δηλώσεις κατασκευαστή Güvenlik bilgileri & Üretici Beyanları Инструкция по безопасности & Заявления изготовителя 安全提示 & 製造商聲明 安全注意事項 & 製造商宣言 안전 지침 & 제조사 선언	
SENNHEISER	
	

- Verwenden Sie das Produkt nur unter den in den technischen Daten angegebenen Betriebsbedingungen.
- Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn es beim Transport beschädigt wurde.
- Verlegen Sie Kabel stets so, dass niemand darüber stolpern kann.
- Halten Sie Flüssigkeiten und elektrisch leitfähige Gegenstände, die nicht betriebsbedingt notwendig sind, vom Produkt und dessen Anschlüssen fern.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Lösungsmittel oder aggressiven Reinigungsmittel.
- Vorsicht: Sehr hohe Signalpegel können Ihr Gehör und Ihre Lautsprecher schädigen! Reduzieren Sie an den angeschlossenen Wiedergabegeräten die Lautstärke, bevor Sie das Produkt anschließen, auch wegen der Gefahr der akustischen Rückkopplung.

Rahmenbedingungen und Einschränkungen für die Nutzung von Frequenzen

In Ihrem Land gelten möglicherweise gesonderte Rahmenbedingungen und Einschränkungen für die Nutzung von Frequenzen. Informieren Sie sich vor der Inbetriebnahme des Produktes unter folgender Adresse: www.sennheiser.com/frequency-information

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch gilt, wenn Sie das Produkt anders benutzen, als in der zugehörigen Bedienungsanleitung beschrieben.

Sennheiser übernimmt keine Haftung bei Missbrauch oder nicht ordnungsgemäem Gebrauch des Produkts sowie der Zusatzgeräte/Zubehörteile.

Vor Inbetriebnahme sind die jeweiligen länderspezifischen Vorschriften zu beachten!






Sennheiser haftet nicht für Schäden aus Verbindungsabbrüchen durch leere oder überalterte Akkus/Batterien oder Überschreiten des Sendebereichs.

Herstellererklärungen

Garantie

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG übernimmt für diese Produkte eine Garantie von 24 Monaten.

Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie über das Internet www.sennheiser.com oder Ihren Sennheiser-Partner beziehen.

COMPLIANCE	
Europe	
UK	
USA	
Canada	CAN RSS-Gen/CNR-Gen
Australia / New Zealand	
China	
South Korea	MSIP-REM-SE9-EK6042
Vietnam	Kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2012, các sản phẩm được sản xuất bởi Sennheiser tuân thủ Thông tư 30/2011/TT-BCT quy định về giới hạn cho phép đối với một số chất độc hại trong các sản phẩm điện và điện tử.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung des Produkts.
- Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung des Produkts auf. Geben Sie das Produkt an andere Nutzer stets zusammen mit diesen Sicherheitshinweisen und der Bedienungsanleitung weiter.
- Geben Sie das Produkt an Dritte stets zusammen mit der Bedienungsanleitung und den Sicherheitshinweisen weiter.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassene Anbau-, Zubehör- und Ersatzteile.
- Öffnen Sie das Gehäuse des Produktes nicht eigenmächtig. Für Produkte, die eigenmächtig vom Kunden geöffnet wurden, erlischt die Gewährleistung.
- Lassen Sie alle Instandsetzungen von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Instandsetzungen müssen durchgeführt werden, wenn das Produkt auf irgendeine Weise beschädigt wurde, Flüssigkeiten oder Objekte in das Produkt gelangt sind, das Produkt Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, es nicht fehlerfrei funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- Lassen Sie alle Instandsetzungen von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Instandsetzungen müssen durchgeführt werden, wenn das Produkt auf irgendeine Weise beschädigt wurde, Flüssigkeiten oder Objekte in das Produkt gelangt sind, das Produkt Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, es nicht fehlerfrei funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- Verwenden Sie das Produkt nur unter den in den technischen Daten angegebenen Betriebsbedingungen.
- Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn es beim Transport beschädigt wurde.
- Verlegen Sie Kabel stets so, dass niemand darüber stolpern kann.
- Halten Sie Flüssigkeiten und elektrisch leitfähige Gegenstände, die nicht betriebsbedingt notwendig sind, vom Produkt und dessen Anschlüssen fern.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Lösungsmittel oder aggressiven Reinigungsmittel.
- Vorsicht: Sehr hohe Signalpegel können Ihr Gehör und Ihre Lautsprecher schädigen! Reduzieren Sie an den angeschlossenen Wiedergabegeräten die Lautstärke, bevor Sie das Produkt anschließen, auch wegen der Gefahr der akustischen Rückkopplung.

Rahmenbedingungen und Einschränkungen für die Nutzung von Frequenzen

In Ihrem Land gelten möglicherweise gesonderte Rahmenbedingungen und Einschränkungen für die Nutzung von Frequenzen. Informieren Sie sich vor der Inbetriebnahme des Produktes unter folgender Adresse: www.sennheiser.com/frequency-information

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch gilt, wenn Sie das Produkt anders benutzen, als in der zugehörigen Bedienungsanleitung beschrieben.

Sennheiser übernimmt keine Haftung bei Missbrauch oder nicht ordnungsgemäem Gebrauch des Produkts sowie der Zusatzgeräte/Zubehörteile.






Vor Inbetriebnahme sind die jeweiligen länderspezifischen Vorschriften zu beachten!

Sennheiser haftet nicht für Schäden aus Verbindungsabbrüchen durch leere oder überalterte Akkus/Batterien oder Überschreiten des Sendebereichs.

Herstellererklärungen

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG übernimmt für diese Produkte eine Garantie von 24 Monaten.

Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie über das Internet www.sennheiser.com oder Ihren Sennheiser-Partner beziehen.

COMPLIANCE	
Europe	
UK	
USA	
Canada	CAN RSS-Gen/CNR-Gen
Australia / New Zealand	
China	
South Korea	MSIP-REM-SE9-EK6042
Vietnam	Kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2012, các sản phẩm được sản xuất bởi Sennheiser tuân thủ Thông tư 30/2011/TT-BCT quy định về giới hạn cho phép đối với một số chất độc hại trong các sản phẩm điện và điện tử.

Wenn Batterien/Akkus zerstörungsfrei entnommen werden können, haben Sie die Pflicht, diese getrennt der Entsorgung zuzuführen (zur sicheren Entnahme von Batterien/Akks siehe Bedienungsanleitung des Produkts). Gehen Sie insbesondere mit lithiumhaltigen Batterien/Akkus vorsichtig um, da diese besondere Risiken beinhalten wie Brand- und/oder Verschickungsgefahr bei Knopftreten. Reduzieren Sie die Entstehung von Abfällen aus Batterien soweit wie möglich, indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder wiederaufladbare Akkus einsetzen.

Weitere Informationen über das Recycling dieser Produkte erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, bei den kommunalen Sammelstellen oder bei Ihrem Sennheiser-Partner. Elektro- oder Elektronikgeräte können Sie auch bei rücknahmepflichtigen Vertriebern zurückgeben. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt und der öffentlichen Gesundheit.

EU-Konformitätserklärung

• RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)
Hiermit erklärt Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, dass der Funk-antagenty EK 6042 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.sennheiser.com/download.

EN

Important safety instructions

- Read these safety instructions and the instruction manual of the product.
- Keep these safety instructions and the instruction manual of the product. Always include all instructions when passing the product on to third parties.
- Always include this instruction manual and the safety guide when passing the product on to third parties.
- Only use attachments, accessories and spare parts specified by the manufacturer.
- Do not attempt to open the product housing on your own. The warranty is voided for products opened by the cus-

tomer.

- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the product has been damaged in any way, liquid has been spilled or objects have fallen into the product, when the product has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- Use the product only under the conditions of use listed in the specifications.
- Do not operate the product if it was damaged during transportation.
- Always run cables so that no one can trip over them.
- Keep the product and its connections away from liquids and electrically conductive objects that are not necessary for operating the product.
- Do not use any solvents or aggressive cleaning agents to clean the product.
- Caution: Very high signal levels can damage your hearing and your loudspeakers. Reduce the volume on the connected audio devices before switching on the product; this will also help prevent acoustic feedback.

Conditions and restrictions for using frequencies

There may be special conditions and restrictions for using frequencies in your country. Before putting the product into operation, find the information for your country at the following address:

www.sennheiser.com/frequency-information

Intended use

It is considered improper use when the product is used for any application not named in the corresponding instruction manual.

Sennheiser does not accept liability for damage arising from improper use or misuse of this product and its attachments/accessories.

Before putting the products into operation, please observe the respective country-specific regulations!

Sennheiser is not liable for damages resulting from the loss of connection due to flat or overaged (rechargeable) batteries or exceeding the transmission range.

Manufacturer declarations

Warranty

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG gives a warranty of 24 months on these products.

For the current warranty conditions, please visit our website at www.sennheiser.com or contact your Sennheiser partner.

Warranty FOR AUSTRALIA and NEW ZEALAND ONLY:

Sennheiser Australia Pty Ltd provides a warranty of 24 months on these products.

For the current warranty conditions, visit Sennheiser website:

Australia: https://en-au.sennheiser.com/

New Zealand: https://en-nz.sennheiser.com/

Sennheiser goods come with guarantees that cannot be excluded under Australian and New Zealand Consumer law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

This warranty is in addition to other rights or remedies under law. Nothing in this warranty excludes, limits or modifies any remedy available to be consumer which is granted by law.




To make a claim under this contract, raise a case via Sennheiser website:

Australia: https://en-au.sennheiser.com/service-support-contact

New Zealand: https://en-nz.sennheiser.com/service-support-contact

All expenses of claiming the warranty will be borne by the person making the claim.

Sennheiser international warranty is provided by: Sennheiser Australia Pty Ltd (ABN 88 165 388 312) Level 14, Tower A Zenith Building, 821 Pacific Highway, Chatswood NSW 2067, Australia

In compliance with the following requirements	
WEEE Directive (2012/19/EU)	
Battery Directive (2006/66/EG & 2013/56/EU)	
Notes on disposal	
The symbol of the crossed-out dumpster on the product, the (rechargeable) battery (if applicable) and/or the packaging indicates that these products must not be disposed of with normal household waste, but must be disposed of separately at the end of their service life. For the packaging, follow the regulations in your country for separating waste. Improper disposal of packaging materials can be harmful to your health and the environment.	
The separate collection of waste electrical and electronic equipment, (rechargeable) batteries (if applicable) and packaging is intended to promote reuse and recycling and to prevent negative impacts on public health and the environment, for example due to hazardous substances contained in these products. At the end of their service life, recycle electrical and electronic equipment and (rechargeable) batteries so that their materials can be reused and to prevent environmental pollution.	
If (rechargeable) batteries can be removed without destroying them, you are obliged to dispose of them separately (see the product's operating instructions for information on how to remove the batteries safely). Be especially careful when handling (rechargeable) batteries containing lithium, as these pose special hazards, such as the risk of fire and/or health risks if button cells are swallowed. Reduce battery waste as much as possible by using longer-life batteries or rechargeable batteries.	
Further information on the recycling of these products can be obtained from your municipal administration, from the municipal collection points, or from your Sennheiser partner. You may also be able to return electrical or electronic equipment to your distributor, if they are legally required to do so. By disposing of your batteries properly, you are helping to protect public health and the environment.	

When Batterien/Akkus zerstörungsfrei entnommen werden können, haben Sie die Pflicht, diese getrennt der Entsorgung zuzuführen (zur sicheren Entnahme von Batterien/Akks siehe Bedienungsanleitung des Produkts). Gehen Sie insbesondere mit lithiumhaltigen Batterien/Akkus vorsichtig um, da diese besondere Risiken beinhalten wie Brand- und/oder Verschickungsgefahr bei Knopftreten. Reduzieren Sie die Entstehung von Abfällen aus Batterien soweit wie möglich, indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder wiederaufladbare Akkus einsetzen.

Weitere Informationen über das Recycling dieser Produkte erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, bei den kommunalen Sammelstellen oder bei Ihrem Sennheiser-Partner. Elektro- oder Elektronikgeräte können Sie auch bei rücknahmepflichtigen Vertriebern zurückgeben. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt und der öffentlichen Gesundheit.

UK Declaration of conformity

RoHS Regulations (2012)

Importer: Sennheiser UK Ltd, Pacific House, Third Avenue, Globe Park, Marlow Buckinghamshire SL7 1EY, United Kingdom

EU Declaration of conformity

• RoHS Directive (2011/65/EU)
Hereby, Sennheiser electronic GmbH & Co. KG declares that the radio equipment type EK 6042 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.sennheiser.com/download.

Statements regarding FCC and ISDE

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des réglementations de la FCC et à la norme CNR-Gen/CNR-Gen et Développement économique Canada (ISED). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by Sennheiser electronic Corp. could void the user's authority to operate the equipment.

Contact information: Sennheiser Electronic Corporation 1 Enterprise Drive, Old Lyme, CT 06371 www.sennheiser.com

FR

Consignes de sécurité importantes

- Lisez ces consignes de sécurité et la notice d'emploi du produit.
- Conservez ces consignes de sécurité et la notice d'emploi du produit. Joignez toujours ces consignes de sécurité et la notice d'emploi au produit si vous remettez ce dernier à un tiers.
- Joignez toujours la notice et les consignes de sécurité à l'appareil lorsque vous le transmettez à un tiers.
- Utilisez exclusivement les appareils supplémentaires, accessoires et pièces de rechange spécifiés par le fabricant.
- Ne tentez pas d'ouvrir vous-même le produit sous peine d'annulation de la garantie.
- Confiez tous les travaux d'entretien à un personnel qualifié. Les travaux d'entretien doivent être effectués dès lors que le produit a subi quelque dommage que ce soit, que des liquides ou des objets ont pénétré dans le produit, ce celui-ci a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ou que le produit fonctionne mal ou a subi une chute.
- Utilisez le produit uniquement dans les conditions indiquées dans les caractéristiques techniques.
- Ne mettez pas le produit en service s'il a été endommagé lors du transport.
- Placez toujours les câbles de sorte que personne ne puisse trébucher dessus.
- Eloignez du produit et de ses raccordements tous les liquides et les corps conducteurs qui ne sont pas nécessaires à son fonctionnement.
- Pour le nettoyage, n'utilisez ni détergent ni solvant.
- Prudence: si le niveau du signal est très élevé, vous pouvez endommager votre audition et vos haut-parleurs ! Avant de raccorder le produit, réduisez le volume des appareils de diffusion connectés, en particulier à cause du risque d'effet Larsen.

Conditions générales et restrictions relatives à l'utilisation de fréquences

Il est possible que des conditions générales et des restrictions spécifiques relatives à l'utilisation de fréquences soient en vigueur dans votre pays. Avant de mettre le produit en service, renseignez-vous en consultant l'adresse suivante :

www.sennheiser.com/frequency-information

Utilisation conforme aux directives

Est considéré comme non conforme aux directives toute utilisation du produit autre que celle décrite dans la notice d'emploi correspondante. Sennheiser décline toute responsabilité en cas de dommage résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation abusive du produit et de ses accessoires.

Avant de mettre ce produit en marche, veuillez observer les dispositions légales en vigueur dans votre pays!

Sennheiser décline toute responsabilité en cas de dommage résultant de la perte de liaison due à une pile (rechargeable) épuisée, une vieille pile (rechargeable) ou si vous déplacez la portée de transmission.




Déclarations du fabricant

Garantie

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG offre une garantie de 24 mois sur ce produit.

Pour avoir les conditions de garantie actuelles, veuillez visiter notre site web sur www.sennheiser.com ou contactez votre partenaire Sennheiser.

En conformité avec les exigences suivantes

Directive DEEE (2012/19/EU)	
Directive Piles et Accumulateurs (2006/66/CE & 2013/56/EU)	
Notes sur la gestion de fin de vie	
Le symbole de la poubelle sur roses barrée d'un fin de vie sur le produit, la pile/batterie (le cas échéant) et/ou l'emballage signifie que ces produits ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères mais doivent faire l'objet d'une collecte séparée lorsqu'ils sont arrivés en fin de vie. Pour les déchets d'emballages, veuillez respecter le tri sélectif des déchets en vigueur dans votre pays. Une gestion de fin de vie des matériaux d'emballage non conforme peut endommager votre santé et l'environnement.	
L'objectif principal de la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques, des piles/batteries (le cas échéant) et des emballages est de promouvoir le réemploi et le recyclage et de prévenir les effets négatifs sur la santé et l'environnement dus à des polluants potentiellement contenus dans ces produits. Veillez à recycler les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles/batteries arrivées en fin de vie afin de rendre utilisables les matériaux recyclables qu'ils contiennent et d'éviter de polluer l'environnement.	
Lorsque les piles/batteries peuvent être retirées sans être détruites, vous êtes dans l'obligation de les soumettre à une collecte séparée (afin de retirer les piles/batteries en toute sécurité, veuillez vous reporter à la notice d'emploi). Veillez tout particulièrement à manipuler prudemment les piles/batteries contenant du lithium car celles-ci présentent un risque particulier d'incendie et/ou d'ingestion dans le cas des piles boutons. Veillez réduire dans la mesure du possible la production de déchets dus aux piles en utilisant des piles dotées d'une durée de vie plus longue ou des batteries rechargeables.	
Vous obtiendrez plus d'informations sur le recyclage de ces produits auprès de votre municipalité, auprès des points de collecte communaux ou auprès de votre partenaire Sennheiser. Vous pouvez également renvoyer les équipements électriques et électroniques auprès d'un distributeur habilité à les reprendre. Ce faisant, vous apportez une contribution essentielle à la protection de l'environnement et de la santé publique.	

Déclaration UE de conformité

• Directive RoHS (2011/65/EU)
Je soussigné, Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, déclare que l'équipement radioélectrique du type EK 6042 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.sennheiser.com/download.

Declaration require par la FCC et ISDE

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des réglementations de la FCC et à la norme CNR-Gen/CNR-Gen et Développement économique Canada (ISED). L'utilisation de l'appareil doit respecter les deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles qui pourraient avoir des effets non désirés sur son fonctionnement.

IT

Importanti istruzioni di sicurezza

- Leggere le presenti indicazioni di sicurezza e le istruzioni per l'uso del prodotto.
- Conservare le presenti indicazioni di sicurezza e le istruzioni per l'uso del prodotto. Cedere il prodotto ad altri utilizzatori allegando sempre le presenti indicazioni di sicurezza e le istruzioni per l'uso.
- Cedere il prodotto a terzi allegando sempre le istruzioni per l'uso e le indicazioni di sicurezza.
- Utilizzare esclusivamente parti di ricambio, accessori e parti meccaniche approvati dal produttore.
- Non aprire l'involucro del prodotto di propria iniziativa. L'apertura dei prodotti da parte del cliente provoca l'annullamento della garanzia.
- Affidare tutti gli interventi di riparazione a personale qualificato. Gli interventi di riparazione devono essere eseguiti se il prodotto è stato danneggiato, se sono penetrati liquidi od oggetti al suo interno, se è stato esposto alla pioggia o all'umidità, se non funziona perfettamente o è stato fatto cadere.
- Utilizzare il prodotto solo alle condizioni d'impiego indicate nei dati tecnici.
- Non mettere in funzione il prodotto, se è stato danneggiato durante il trasporto.
- Posare i cavi sempre in modo che nessuna possa inciamparvi.
- Tenere i liquidi e gli oggetti a conduzione elettrica, che non sono necessari al funzionamento, lontani dal prodotto e dai relativi collegamenti.
- Per la pulizia non utilizzare solventi o detersivi aggressivi.
- Cautela: livelli molto elevati del segnale possono danneggiare l'udito e gli otoparlanti! Prima di collegare il prodotto ridurre il volume nei dispositivi di riproduzione collegati, anche per il rischio del feedback acustico.

Condizioni generali e limitazioni per l'utilizzo delle frezeuqe

Nel paese di utilizzo possono essere in vigore condizioni generali e limitazioni a parte per l'uso delle frequenze. Prima di mettere in funzione il prodotto informarsi sul seguente sito: www.sennheiser.com/frequency-information

Impiego conforme all'uso previsto

Per impiego non conforme all'uso previsto si intende un utilizzo del prodotto diverso da quanto descritto nelle istruzioni per l'uso.

Sennheiser non si assume alcuna responsabilità in caso di uso improprio o impiego non conforme alla destinazione del prodotto, nonché dei prodotti ausiliari/accessori.

Prima della messa in funzione, osservare le disposizioni specifiche del paese di consumo!

Sennheiser non risponde di danni imputabili a disconnessioni dovute a batterie scariche o vecchie o al superamento della portata di trasmissione.





Dichiarazioni del costruttore

Garanzia

Per questo prodotto Sennheiser electronic GmbH & Co. KG offre una garanzia di 24 mesi.

Le condizioni di garanzia attualmente valide possono essere consultate sul sito Internet www.sennheiser.com oppure presso un centro servizi Sennheiser.

In conformità ai seguenti requisiti

Directive RAEE (2012/19/EU)		Raccolta carta	
Directive sulle batterie (2006/66/CE & 2013/56/EU)		Raccolta plastica	

Indicazioni per lo smaltimento

Il simbolo barrato del bidone dei rifiuti sul prodotto, sulla batteria/ sull'accumulatore (ove applicabile) e/o sulla confezione indica che i prodotti non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici, ma, a utilizzo terminato, devono essere smaltiti separatamente. Per quanto riguarda le confezioni, attenersi alla raccolta differenziata vigente nel proprio Paese. Lo smaltimento non conforme dei materiali della confezione può nuocere alla salute e all'ambiente.

La raccolta differenziata di apparecchi elettrici ed elettronici vecchi, di batterie/accumulatori (ove applicabili) e confezioni serve a incentivare il riutilizzo e il riciclaggio e a evitare effetti negativi sulla propria salute e sull'ambiente, ad es. causati da sostanze potenzialmente nocive contenute in tali prodotti. A utilizzo terminato, conferire gli apparecchi elettrici ed elettronici vecchi e le batterie/gli accumulatori presso gli impianti di riciclaggio per rendere utilizzabili i materiali riciclabili ed evitare di inquinare l'ambiente.

Se le batterie/gli accumulatori possono essere estratti senza essere danneggiati irrimediabilmente, si ha l'obbligo di conferirli in impianti di smaltimento (per l'estrazione sicura di batterie/accumulatori vedi le istruzioni per l'uso del prodotto). Maneggiare con cautela soprattutto le batterie/gli accumulatori contenenti litio, poiché presentano rischi particolari come rischio di incendio e/o di ingestione nel caso delle batterie a bottone. Ridurre il più possibile la generazione di rifiuti derivanti dalle batterie, impiegando batterie con una durata più lunga o accumulatori riciclabili.

Ulteriori informazioni sul riciclaggio di questi prodotti sono disponibili presso l'amministrazione comunale locale, i centri di raccolta comunali oppure presso un centro servizi Sennheiser. Gli apparecchi elettrici ed elettronici vecchi possono essere restituiti anche presso i distributori che hanno l'obbligo di ritiro. In questo modo si fornisce un importante contributo alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Dichiarazione di conformità UE

• Direttiva RoHS (2011/65/EU)
Il fabbricante, Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio EK 6042 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.sennheiser.com/download.

ES

Instrucciones importantes de seguridad

- Lea estas instrucciones de seguridad y las instrucciones de manejo del producto.
- Guarde estas instrucciones de seguridad y las instrucciones de manejo del producto. En caso de que entregue el producto a terceros, hágalo siempre junto con estas instrucciones de seguridad y las instrucciones de manejo.
- Pase siempre o cabo de forma a que ninguno tropezce.
- Mantenga líquidos e objetos conductores de electricidad desnesarciados o a funcionamiento longe do producto e das respetivas liqações.
- Não utilize para a limpeza solventes nem detergentes agressivos.

• No abra la carcasa del producto por cuenta propia. Ello conllevaría la pérdida de los derechos de garantía.

• Todos los trabajos de reparación deberán ser llevados a cabo por personal de servicio cualificado. Se deberán realizar dichos trabajos cuando el producto haya sufrido daños por la entrada en él de líquidos u objetos, se haya visto expuesto a la lluvia o a la humedad, presente anomalías de funcionamiento o haya sufrido una caída.

- Utilice el producto sólo bajo las condiciones de funcionamiento indicadas en las Especificaciones técnicas.
- No ponga en marcha el producto si ha sufrido daños de transporte.
- Tienda siempre los cables de modo que nadie pueda tropezar con ellos.
- Mantenga los líquidos y los objetos conductores de electricidad que no sean necesarios para el funcionamiento alejados del producto y de sus conexiones.
- No utilice disolventes ni limpiadores agresivos para limpiar el producto.
- Precaución: Los niveles de señal muy elevados pueden dañar su oído y su altavoz. Reduzca el volumen en los reproductores conectados antes de conectar el producto, también por el peligro de la retroalimentación acústica.

Mer informasjon om återvinning av dessa produkter får du från din kommun, de kommunala insamlingsställen eller från din Senheiser återförsäljare. Elektriska och elektroniska apparater kan även lämnas till distributörer som är skyldiga att ta emot dem. Du bidrar därmed till att skydda miljön och folkhälsan.

Informacje dotyczące utylizacji

Symbol przekreślonego śmietnika umieszczony na produkcie, baterii/akumulatorze (jeśli dotyczy) i/lub opakowaniu, oznacza, że produkt tych nie należy wyrzucać do pojemnika na zwykłe odpady komunalne, lecz po zakończeniu ich eksploatacji należy je utylizować osobno. W przypadku opakowań należy przestrzegać obowiązujących w kraju przepisów dotyczących segregacji odpadów. Niewłaściwa utylizacja opakowań może szkodzić zdrowiu i środowisku.

Oddzielne zbieranie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii/akumulatorów (jeśli dotyczy) i opakowań służy wspieraniu odzysku i recyklingu oraz zapobieganiu negatywnemu oddziaływaniu tych produktów na zdrowie i środowisko, np. ze względu na zawartość potencjalnie szkodliwych substancji. Po zakończeniu okresu użytkowania sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie/akumulatory należy poddać recyklingowi, aby wykorzystać zawarte w nich surowce wtórne i uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Jeśli baterie/akumulatory można wyjąć nie niszcząc ich, użytkownik jest zobowiązany do ich osobnej utylizacji (informacje na temat bezpiecznego wyjmowania baterii/akumulatorów znajdują się w instrukcji obsługi produktu). Szczególnie ostrożnie należy obchodzić się z bateriami/akumulatorami zawierającymi lit, ponieważ stwarzają one szczególne ryzyko, np. pożaru i/lub polknicia. Należy w możliwie największym stopniu zredukować powstawanie odpadów z baterii, stosując baterie z dłuższym czasem eksploatacji lub akumulatory, które można ładować.

Dzisie informacje dotyczące recyklingu tych produktów można uzyskać wlokalnym urzędzie gminy, komunalnych punktach zbiórki odpadów lub u lokalnego przedstawiciela firmy Senheiser. Sprzęt elektryczny i elektroniczny można również oddać dystrybutorom, którzy są zobowiązani do jego odbioru. W ten sposób przyznajają się Państwo do ochrony środowiska oraz zdrowia ludzkiego.

Deklaracji zgodności UE

• Dyrektywa RoHS (2011/65/UE)
Senheiser electronic GmbH & Co. KG niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego EK 6042 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
www.senheiser.com/download.

SE

Viktiga säkerhetsanvisningar

- Läs säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen till produkten.
- Spara säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen till produkten. Skicka alltid med bruksanvisningarna och de här säkerhetsanvisningarna när du överlåter produkten till någon annan.
- Skicka alltid med bruksanvisningen och alla säkerhetsanvisningar när produkten överlämnas till tredje part.
- Använd endast påbyggingsdelar, tillbehör och reservdelar som är godkända av tillverkaren.
- Öppna aldrig produktens hölje på eget bevåg. Garantin upphör att gälla för produkter som har öppnats av kunden.
- Låt professionell servicepersonal reparera produkterna. Produkten måste repareras om den har skadats på något sätt, om det har kommit in vätska eller föremål i produkten, om produkten utsätts för regn eller fukt, om den inte fungerar som den ska eller har tappats i golvet.
- Produkten får endast användas under de användningsförhållanden som anges i den tekniska datan.
- Ta inte produkten i drift om den har skadats vid transporten.
- Dra alltid kablar så att ingen kan snubbla över dem.
- Håll vätskor och elektrisk ledande föremål, som inte är nödvändiga för driften, på avstånd från produkten och dess anslutningar.
- Använd inte lösningsmedel eller aggressiva rengöringsmedel för att rengöra produkten.
- Varning! Mycket hög ljudnivåer kan skada hörseln och högtalarna! Minska volymen på anslutna uppspelningssenheter innan produkten ansluts; även på grund av risken för rundgång.

• Ta inte produkten i drift om den har skadats vid transporten.

- Dra alltid kablar så att ingen kan snubbla över dem.
- Håll vätskor och elektrisk ledande föremål, som inte är nödvändiga för driften, på avstånd från produkten och dess anslutningar.

- Använd inte lösningsmedel eller aggressiva rengöringsmedel för att rengöra produkten.
- Varning! Mycket hög ljudnivåer kan skada hörseln och högtalarna! Minska volymen på anslutna uppspelningssenheter innan produkten ansluts; även på grund av risken för rundgång.

Företsättningar och begränsningar för användning av frekvenser

Eventuellt gäller särskilda företsättningar och begränsningar för användning av frekvenser i ditt land. Ta reda på mer innan produkten används på:
www.senheiser.com/frequency-information

Korrekt användning

Det är inte tillåtet att använda produkten på ett annat sätt än vad som beskrivs i bruksanvisningen.

Senheiser tar inget ansvar för missbruk eller felaktig användning av produkten eller tillbehören.

Följ ländspecifikt gällande bestämmelser innan produkten används! Senheiser tar inget ansvar för skador i samband med anslutningsavbrott på grund av urfaldade eller för gamla batterier eller om riskvidden överskrids.

Tillverkarintyg

Garanti

Senheiser electronic GmbH & Co. KG ger en garanti på 24 månader för den här produkten.

Aktuella garantivillkor finns på internet på www.senheiser.com eller hos din Senheiser-återförsäljare.

Produkten överensstämmer med följande krav

WEEE-direktiv (2012/19/UE)

Batteridirektiv (2006/66/EG & 2013/56/UE)

Avfallshantering

Symbolen med den överstruken soppottan på produkten, batterier/laddningsbara batterier (om sådana finns) och/eller förpackningen anger att dessa produkter inte får slängas som vanligt hushållsavfall utan måste sorteras separat när de har nått slutet av sin livslängd. Förpackningar ska sorteras enligt gällande avfallsbestämmelser i ditt land. Felaktig avfallshantering av förpackningsmaterial kan skada hälsa och miljö.

Separat insamling av gamla elektriska och elektroniska apparater, batterier/uppladdningsbara batterier (om sådana finns) och förpackningar har som syfte att främja återvinningen och/eller att förebygga negativa effekter på hälsa och miljö exempelvis orsakade av skadiga ämnen som finns i dessa produkter. Återvinning gamla elektriska och elektroniska apparater samt batterier/uppladdningsbara batterier när de har nått slutet av sin livslängd i syfte att återanvända värdefulla material och undvika att avfall hamnar i miljön.

Om batterier/uppladdningsbara batterier kan tas ut utan att gå sönder är du skyldig att avfallshandera dessa separat (för säker uttagning av batterier/uppladdningsbara batterier se produktens bruksanvisning). Var extra försiktig med batterier/uppladdningsbara batterier som innehåller litium, eftersom dessa utgör en särskilt hög brandrisk och/eller vid knäppcellsbatterier svävningssrisk. Undvik batteriavfall i mesta möjliga mån genom att använda batterier med längre livslängd eller uppladdningsbara batterier.

Mer information om återvinning av dessa produkter får du från din kommun, de kommunala insamlingsställen eller från din Senheiser återförsäljare. Elektriska och elektroniska apparater kan även lämnas till distributörer som är skyldiga att ta emot dem. Du bidrar därmed till att skydda miljön och folkhälsan.

EU-försäkran om överensstämmelse

- RoHS-direktivet (2011/65/UE)

Härmed försäkrar Senheiser electronic GmbH & Co. KG att denna typ av radioustrustning EK 6042 överensstämmer med direktiv 2014/53/UE.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:
www.senheiser.com/download.

DK

Vigtige sikkerhedshenvisninger

- Læs disse sikkerhedshenvisninger og betjeningsvejledningen til produktet.
- Opbevar disse sikkerhedshenvisninger og betjeningsvejledningen til produktet. Overdrag altid produktet til andre brugere sammen med disse sikkerhedshenvisninger og betjeningsvejledningen.
- Hvis produktet overdrages til tredjeperson, skal betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne altid følge med.
- Anvend udelukkende monterings-, tilbehørs- og reservedele, der er godkendt af producenten.
- Åbn ikke egenhændigt produktets hus. Garantien bortfalder for produkter, der blev åbnet egenhændigt af kunden.
- Alle reparationer skal udføres af kvalificeret servicepersonale. Istandsstættelser skal udføres, når produktet på en eller anden måde er blevet beskadiget, hvis der er kommet væsker eller genstande ind i produktet, hvis produktet har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer fejlfrit eller er blevet tabt.
- Anvend kun produktet under driftsbetingelser, der er anført i de tekniske data.
- Tag ikke produktet i brug, hvis det blev beskadiget under transporten.
- Træk altid kabler, så ingen kan falde over dem.
- Hold væsker og elektrisk ledende genstande, der ikke er nødvendige til brugen, borte fra produktet og dets tilslutninger.
- Anvend ikke opløsningsmidler eller aggressive rengøringsmidler til rengøring.
- Forsigtig! Meget høje signalniveauer kan beskadige din hørelse og dine højtalere! Skru ned for lydstyrken på de tilsluttede afspilningsenheder, før du tilslutter produktet, også på grund af faren for akustisk tilbagekobling.

- Åbn ikke egenhændigt produktets hus. Garantien bortfalder for produkter, der blev åbnet egenhændigt af kunden.
- Alle reparationer skal udføres af kvalificeret servicepersonale. Istandsstættelser skal udføres, når produktet på en eller anden måde er blevet beskadiget, hvis der er kommet væsker eller genstande ind i produktet, hvis produktet har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer fejlfrit eller er blevet tabt.

- Anvend kun produktet under driftsbetingelser, der er anført i de tekniske data.
- Tag ikke produktet i brug, hvis det blev beskadiget under transporten.
- Træk altid kabler, så ingen kan falde over dem.
- Hold væsker og elektrisk ledende genstande, der ikke er nødvendige til brugen, borte fra produktet og dets tilslutninger.
- Anvend ikke opløsningsmidler eller aggressive rengøringsmidler til rengøring.
- Forsigtig! Meget høje signalniveauer kan beskadige din hørelse og dine højtalere! Skru ned for lydstyrken på de tilsluttede afspilningsenheder, før du tilslutter produktet, også på grund af faren for akustisk tilbagekobling.

- Läs säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen till produkten. Skicka alltid med bruksanvisningarna och de här säkerhetsanvisningarna när du överlåter produkten till någon annan.
- Skicka alltid med bruksanvisningen och alla säkerhetsanvisningar när produkten överlämnas till tredje part.
- Använd endast påbyggingsdelar, tillbehör och reservdelar som är godkända av tillverkaren.
- Öppna aldrig produktens hölje på eget bevåg. Garantin upphör att gälla för produkter som har öppnats av kunden.
- Låt professionell servicepersonal reparera produkterna. Produkten måste repareras om den har skadats på något sätt, om det har kommit in vätska eller föremål i produkten, om produkten utsätts för regn eller fukt, om den inte fungerar som den ska eller har tappats i golvet.
- Produkten får endast användas under de användningsförhållanden som anges i den tekniska datan.
- Ta inte produkten i drift om den har skadats vid transporten.
- Dra alltid kablar så att ingen kan snubbla över dem.
- Håll vätskor och elektrisk ledande föremål, som inte är nödvändiga för driften, på avstånd från produkten och dess anslutningar.
- Använd inte lösningsmedel eller aggressiva rengöringsmedel för att rengöra produkten.
- Varning! Mycket hög ljudnivåer kan skada hörseln och högtalarna! Minska volymen på anslutna uppspelningssenheter innan produkten ansluts; även på grund av risken för rundgång.

- Använd inte lösningsmedel eller aggressiva rengöringsmedel för att rengöra produkten.
- Varning! Mycket hög ljudnivåer kan skada hörseln och högtalarna! Minska volymen på anslutna uppspelningssenheter innan produkten ansluts; även på grund av risken för rundgång.

• Ta inte produkten i drift om den har skadats vid transporten.
• Dra alltid kablar så att ingen kan snubbla över dem.
• Håll vätskor och elektrisk ledande föremål, som inte är nödvändiga för driften, på avstånd från produkten och dess anslutningar.

Senheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelsemæssig anvendelse af produktet samt ekstraulykker/tilbehr.

Læs de gældende nationale bestemmelser inden brugtagnin! Senheiser hæfter ikke for skader som følge af afbrudt forbindelse på grund af afældede eller for gamle batterier eller overskridelse af sen-deområde.

Senheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelsemæssig anvendelse af produktet samt ekstraulykker/tilbehr.
Læs de gældende nationale bestemmelser inden brugtagnin! Senheiser hæfter ikke for skader som følge af afbrudt forbindelse på grund af afældede eller for gamle batterier eller overskridelse af sen-deområde.

Producenterklæringer

Garanti

Senheiser electronic GmbH & Co. KG yder 24 måneders garanti på dette produkt.

De gældende garantibetingelser findes på internetadressen www.senheiser.com eller de kan fås hos din Senheiser-forhandler.

I overensstemmelse med følgende direktiver

WEEE-direktiv (2012/19/UE)

Batteridirektiv (2006/66/EF & 2013/56/UE)

Henvisninger vedr. bortskaffelse

Symbolbet med den overstrøgne skraldespand på produktet, batterier/ det genopladelige batteri (hvis relevant) og/eller emballagen ger opmærksom på, at disse produkter ikke må bortskaffes med det normale husholdningsaffald, men skal bortskaffes separat efter afslutning af deres levetid. Overhold affaldssorteringer for emballagen i dit land. Ukorrekt bortskaffelse af emballeringsmaterialer kan skade din sundhed og miljøet.

Den separerede indsamling af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr, batterier/genopladelige batterier (hvis relevant) og emballager anvendes til at fremme genanvendelse og recycling og forhindre negative indvirkninger på din sundhed og miljøet.
Læks på grund af potentielt farlige stoffer, der er indeholdt i disse produkter. Aflever elektrisk og elektronisk udstyr og batterier/genopladelige batterier til recycling ved afslutningen af deres levetid for at anvende indeholdte materialer og at undgå miljøforurening.

Hvis batterier/genopladelige batterier kan tages ud uden at ødelægge dem, har du pligt til at bortskaffe dem separat (se betjeningsvejledningen til produktet for sikker uttagning af batterier/genopladelige batterier). Behandl især lithiumholdige batterier/genopladelige batterier forsigtigt, da de indebærer særlige risici som f.eks. brandfare og/eller fare for indtagelse ved knæceller. Reducer så vidt muligt, at der opstår affald på grund af batterier, ved at anvende batterier med længere levetid eller genopladelige batterier.

Yderligere informationer om genanvendelse af disse produkter kan fås på kommunekontoret, på de kommunale genbrugsstationer eller hos din Senheiser-partner. Elektrisk eller elektronisk udstyr kan og også afleveres hos forhandlerne med pligt til at tage dem tilbage.
Dermed yder du et vægtigt bidrag til miljøbeskyttelse og beskyttelse af den offentlige sundhed.

EU-overensstemmelseserklæringen

• RoHS-direktiv (2011/65/UE)
Hermed erklærer Senheiser electronic GmbH & Co. KG, at radioudrustningen EK 6042 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/UE.

EU-overensstemmelseserklæringen fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
www.senheiser.com/download.

FI

- Lue nämä turvallisuusohjeet ja tuotteen käyttöohje.
- Säilytä nämä turvallisuusohjeet ja tuotteen käyttöohje vastaisen käytön varalle. Jos luovutat tuotteen muiden henkilöiden käyttöön, luovuta myös sekä nämä turvallisuusohjeet että käyttöohje tuotteen mukana.
- Lue nämä turvallisuusohjeet ja tuotteen käyttöohje.
- Säilytä nämä turvallisuusohjeet ja tuotteen käyttöohje vastaisen käytön varalle. Jos luovutat tuotteen muiden henkilöiden käyttöön, luovuta myös sekä nämä turvallisuusohjeet että käyttöohje tuotteen mukana.

Tuotteita tuote toiselle käyttäjälle aina yhdessä sen käyttöohjeen ja turvallisuusohjeiden kanssa.

Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä asennus-, lisävaruste- ja varaosia.

Tuotteen kotelo ei saa avata omaatoimisesti. Mikäli asiakas on avannut tuotteen kotelon omaatoimisesti, takuu raukeaa.

Jätä kaikki kunnostustyöt tehtävänsä pätevään huoltohenkilöstön suoritettaviksi. Tuote on korjattava aina kun se on vaurioitunut. Vaurioitumisesta tarkoitetaan tässä myös nesteiden tai esineiden kulumista tuotteen sisään, tuotteen altistumista satellelle tai kosteudelle, tuotteen toimimista virheellisesti tai tuotteen puoltamisesta aiheutuvia vaurioita.

Tuotetta saa käyttää vain teknisissä tiedoissa ilmoitetuissa käyttöolosuhteissa.

Älä otta tuotetta käyttöön, mikäli se on vaurioitunut kuljetuksen aikana.

Sijoita kaapelit aina siten, ettei kukaan voi kompastua niihin.

Pidä nesteet ja sähköisesti johtavat esineet, jotka eivät ole välttämättämiä käytön aikana, etäällä tuotteesta ja sen liitäntöistä.

Puhdistukseen ei saa käyttää liuottimia tai aggressiivisia puhdistusaineita.

Varo: Erittäin korkeat signaalitasot voivat vaurioittaa kuuloa ja kuulaimia! Pienennä äänenvoimakkuutta kytketyistä toistolaitteista ennen tuotteen kytkemistä, myös akustisen kierron vaaran vuoksi.

Taajuuksuuden käyttöä koskevia rajoituksia

Taajuuksien käyttöön on saatettu asettaa maassasi erityisiä rajoituksia. Otta selvää rajoituksista ennen tuotteen käyttöönottoa osoitteessa:
www.senheiser.com/frequency-information

Käyttötähtökuitos

Määräysten vastaisella käytöllä on kaikki tuotteen käyttö muihin kuin käyttöohjeen mukaisiin tarkoituksiin.

Senheiser ei vastaa tuotteen eikä tuotteeseen liittyvien oikeusvarusteiden/lisäosien väärinkäytön tai virheellisen käytön seurauksista.

Ennen käyttöönottoa on otettava huomioon käyttötamassa voimassa olevat määräykset!

Senheiser ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tyhjästä tai vanhentuneista akusta/paristoista tai kantaman ylittämisestä johtuvista yhteyssuoruksista.

Træk altid kabler, så ingen kan falde over dem.

Hold væsker og elektrisk ledende genstande, der ikke er nødvendige til brugen, borte fra produktet og dets tilslutninger.

Anvend ikke opløsningsmidler eller aggressive rengøringsmidler til rengøring.

Forsigtig! Meget høje signalniveauer kan beskadige din hørelse og dine højtalere! Skru ned for lydstyrken på de tilsluttede afspilningsenheder, før du tilslutter produktet, også på grund af faren for akustisk tilbagekobling.

Senheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelsemæssig anvendelse af produktet samt ekstraulykker/tilbehr.

Læs de gældende nationale bestemmelser inden brugtagnin! Senheiser hæfter ikke for skader som følge af afbrudt forbindelse på grund af afældede eller for gamle batterier eller overskridelse af sen-deområde.

Senheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelsemæssig anvendelse af produktet samt ekstraulykker/tilbehr.
Læs de gældende nationale bestemmelser inden brugtagnin! Senheiser hæfter ikke for skader som følge af afbrudt forbindelse på grund af afældede eller for gamle batterier eller overskridelse af sen-deområde.

Senheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelsemæssig anvendelse af produktet samt ekstraulykker/tilbehr.
Læs de gældende nationale bestemmelser inden brugtagnin! Senheiser hæfter ikke for skader som følge af afbrudt forbindelse på grund af afældede eller for gamle batterier eller overskridelse af sen-deområde.

Senheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelsemæssig anvendelse af produktet samt ekstraulykker/tilbehr.
Læs de gældende nationale bestemmelser inden brugtagnin! Senheiser hæfter ikke for skader som følge af afbrudt forbindelse på grund af afældede eller for gamle batterier eller overskridelse af sen-deområde.

Senheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelsemæssig anvendelse af produktet samt ekstraulykker/tilbehr.
Læs de gældende nationale bestemmelser inden brugtagnin! Senheiser hæfter ikke for skader som følge af afbrudt forbindelse på grund af afældede eller for gamle batterier eller overskridelse af sen-deområde.

Senheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelsemæssig anvendelse af produktet samt ekstraulykker/tilbehr.
Læs de gældende nationale bestemmelser inden brugtagnin! Senheiser hæfter ikke for skader som følge af afbrudt forbindelse på grund af afældede eller for gamle batterier eller overskridelse af sen-deområde.

Senheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelsemæssig anvendelse af produktet samt ekstraulykker/tilbehr.
Læs de gældende nationale bestemmelser inden brugtagnin! Senheiser hæfter ikke for skader som følge af afbrudt forbindelse på grund af afældede eller for gamle batterier eller overskridelse af sen-deområde.

Senheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelsemæssig anvendelse af produktet samt ekstraulykker/tilbehr.
Læs de gældende nationale bestemmelser inden brugtagnin! Senheiser hæfter ikke for skader som følge af afbrudt forbindelse på grund af afældede eller for gamle batterier eller overskridelse af sen-deområde.

Senheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelsemæssig anvendelse af produktet samt ekstraulykker/tilbehr.
Læs de gældende nationale bestemmelser inden brugtagnin! Senheiser hæfter ikke for skader som følge af afbrudt forbindelse på grund af afældede eller for gamle batterier eller overskridelse af sen-deområde.

Senheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelsemæssig anvendelse af produktet samt ekstraulykker/tilbehr.
Læs de gældende nationale bestemmelser inden brugtagnin! Senheiser hæfter ikke for skader som følge af afbrudt forbindelse på grund af afældede eller for gamle batterier eller overskridelse af sen-deområde.

Senheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelsemæssig anvendelse af produktet samt ekstraulykker/tilbehr.
Læs de gældende nationale bestemmelser inden brugtagnin! Senheiser hæfter ikke for skader som følge af afbrudt forbindelse på grund af afældede eller for gamle batterier eller overskridelse af sen-deområde.

Senheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelsemæssig anvendelse af produktet samt ekstraulykker/tilbehr.
Læs de gældende nationale bestemmelser inden brugtagnin! Senheiser hæfter ikke for skader som følge af afbrudt forbindelse på grund af afældede eller for gamle batterier eller overskridelse af sen-deområde.

Senheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelsemæssig anvendelse af produktet samt ekstraulykker/tilbehr.
Læs de gældende nationale bestemmelser inden brugtagnin! Senheiser hæfter ikke for skader som følge af afbrudt forbindelse på grund af afældede eller for gamle batterier eller overskridelse af sen-deområde.

Senheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelsemæssig anvendelse af produktet samt ekstraulykker/tilbehr.
Læs de gældende nationale bestemmelser inden brugtagnin! Senheiser hæfter ikke for skader som følge af afbrudt forbindelse på grund af afældede eller for gamle batterier eller overskridelse af sen-deområde.

Senheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelsemæssig anvendelse af produktet samt ekstraulykker/tilbehr.
Læs de gældende nationale bestemmelser inden brugtagnin! Senheiser hæfter ikke for skader som følge af afbrudt forbindelse på grund af afældede eller for gamle batterier eller overskridelse af sen-deområde.

Senheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelsemæssig anvendelse af produktet samt ekstraulykker/tilbehr.
Læs de gældende nationale bestemmelser inden brugtagnin! Senheiser hæfter ikke for skader som følge af afbrudt forbindelse på grund af afældede eller for gamle batterier eller overskridelse af sen-deområde.

Senheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelsemæssig anvendelse af produktet samt ekstraulykker/tilbehr.
Læs de gældende nationale bestemmelser inden brugtagnin! Senheiser hæfter ikke for skader som følge af afbrudt forbindelse på grund af afældede eller for gamle batterier eller overskridelse af sen-deområde.

Senheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelsemæssig anvendelse af produktet samt ekstraulykker/tilbehr.
Læs de gældende nationale bestemmelser inden brugtagnin! Senheiser hæfter ikke for skader som følge af afbrudt forbindelse på grund af afældede eller for gamle batterier eller overskridelse af sen-deområde.

Senheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelsemæssig anvendelse af produktet samt ekstraulykker/tilbehr.
Læs de gældende nationale bestemmelser inden brugtagnin! Senheiser hæfter ikke for skader som følge af afbrudt forbindelse på grund af afældede eller for gamle batterier eller overskridelse af sen-deområde.

Senheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelsemæssig anvendelse af produktet samt ekstraulykker/tilbehr.
Læs de gældende nationale bestemmelser inden brugtagnin! Senheiser hæfter ikke for skader som følge af afbrudt forbindelse på grund af afældede eller for gamle batterier eller overskridelse af sen-deområde.

Senheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelsemæssig anvendelse af produktet samt ekstraulykker/tilbehr.
Læs de gældende nationale bestemmelser inden brugtagnin! Senheiser hæfter ikke for skader som følge af afbrudt forbindelse på grund af afældede eller for gamle batterier eller overskridelse af sen-deområde.

Senheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelsemæssig anvendelse af produktet samt ekstraulykker/tilbehr.
Læs de gældende nationale bestemmelser inden brugtagnin! Senheiser hæfter ikke for skader som følge af afbrudt forbindelse på grund af afældede eller for gamle batterier eller overskridelse af sen-deområde.

tuote toiselle käyttäjälle aina yhdessä sen käyttöohjeen ja turvallisuusohjeiden kanssa.

Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä asennus-, lisävaruste- ja varaosia.

Tuotteen kotelo ei saa avata omaatoimisesti. Mikäli asiakas on avannut tuotteen kotelon omaatoimisesti, takuu raukeaa.

Jätä kaikki kunnostustyöt tehtävänsä pätevään huoltohenkilöstön suoritettaviksi. Tuote on korjattava aina kun se on vaurioitunut. Vaurioitumisesta tarkoitetaan tässä myös nesteiden tai esineiden kulumista tuotteen sisään, tuotteen altistumista satellelle tai kosteudelle, tuotteen toimimista virheellisesti tai tuotteen puoltamisesta aiheutuvia vaurioita.

Tuotetta saa käyttää vain teknisissä tiedoissa ilmoitetuissa käyttöolosuhteissa.

Älä otta tuotetta käyttöön, mikäli se on vaurioitunut kuljetuksen aikana.

Sijoita kaapelit aina siten, ettei kukaan voi kompastua niihin.

Pidä nesteet ja sähköisesti johtavat esineet, jotka eivät ole välttämättämiä käytön aikana, etäällä tuotteesta ja sen liitäntöistä.

Puhdistukseen ei saa käyttää liuottimia tai aggressiivisia puhdistusaineita.

Varo: Erittäin korkeat signaalitasot voivat vaurioittaa kuuloa ja kuulaimia! Pienennä äänenvoimakkuutta kytketyistä toistolaitteista ennen tuotteen kytkemistä, myös akustisen kierron vaaran vuoksi.

Senheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelsemæssig anvendelse af produktet samt ekstraulykker/tilbehr.

Senheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelsemæssig anvendelse af produktet samt ekstraulykker/tilbehr.
Læs de gældende nationale bestemmelser inden brugtagnin! Senheiser hæfter ikke for skader som følge af afbrudt forbindelse på grund af afældede eller for gamle batterier eller overskridelse af sen-deområde.

Senheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelsemæssig anvendelse af produktet samt ekstraulykker/tilbehr.
Læs de gældende nationale bestemmelser inden brugtagnin! Senheiser hæfter ikke for skader som følge af afbrudt forbindelse på grund af afældede eller for gamle batterier eller overskridelse af sen-deområde.

Δηλώσεις κατασκευαστή

Εγγύηση

H εταιρία Senheiser electronic GmbH & Co. KG παρέχει για αυτά τα προϊόντα εγγύηση 24 μηνών.