



# EW-DX Frequency range Q1-9

**SENNHEISER**

## 470.200 - 550.000 MHz

Standard mode - 600 kHz frequency spacing

<b>US TV Channel</b>	Ch. 14 (470-476 MHz)	Ch. 15 (476-482 MHz)	Ch. 16 (482-488 MHz)	Ch. 17 (488-494 MHz)	Ch. 18 (494-500 MHz)	Ch. 19 (500-506 MHz)	Ch. 20 (506-512 MHz)	Ch. 21 (512-518 MHz)	Ch. 22 (518-524 MHz)	Ch. 23 (524-530 MHz)	Ch. 24 (530-536 MHz)
	Ch. 25 (536-542 MHz)	Ch. 26 (542-548 MHz)	Ch. 27 (548-554 MHz)								
<b>EBU TV Channel</b>	Ch. 21 (470-478 MHz)	Ch. 22 (478-486 MHz)	Ch. 23 (486-494 MHz)	Ch. 24 (494-502 MHz)	Ch. 25 (502-510 MHz)	Ch. 26 (510-518 MHz)	Ch. 27 (518-526 MHz)	Ch. 28 (526-534 MHz)	Ch. 29 (534-542 MHz)	Ch. 30 (542-550 MHz)	

Channel	Frequency
1	470.200
2	470.800
3	471.400
4	472.000
5	472.600
6	473.200
7	473.800
8	474.400
9	475.000
10	475.600
11	476.200
12	476.800
13	477.400
14	478.000
15	478.600
16	479.200
17	479.800
18	480.400
19	481.000
20	481.600

Channel	Frequency
21	482.200
22	482.800
23	483.400
24	484.000
25	484.600
26	485.200
27	485.800
28	486.400
29	487.000
30	487.600
31	488.200
32	488.800
33	489.400
34	490.000
35	490.600
36	491.200
37	491.800
38	492.400
39	493.000
40	493.600

Channel	Frequency
41	494.200
42	494.800
43	495.400
44	496.000
45	496.600
46	497.200
47	497.800
48	498.400
49	499.000
50	499.600
51	500.200
52	500.800
53	501.400
54	502.000
55	502.600
56	503.200
57	503.800
58	504.400
59	505.000
60	505.600

Channel	Frequency
61	506.200
62	506.800
63	507.400
64	508.000
65	508.600
66	509.200
67	509.800
68	510.400
69	511.000
70	511.600
71	512.200
72	512.800
73	513.400
74	514.000
75	514.600
76	515.200
77	515.800
78	516.400
79	517.000
80	517.600

Channel	Frequency
81	518.200
82	518.800
83	519.400
84	520.000
85	520.600
86	521.200
87	521.800
88	522.400
89	523.000
90	523.600
91	524.200
92	524.800
93	525.400
94	526.000
95	526.600
96	527.200
97	527.800
98	528.400
99	529.000
100	529.600

Channel	Frequency
101	530.200
102	530.800
103	531.400
104	532.000
105	532.600
106	533.200
107	533.800
108	534.400
109	535.000
110	535.600
111	536.200
112	536.800
113	537.400
114	538.000
115	538.600
116	539.200
117	539.800
118	540.400
119	541.000
120	541.600

Channel	Frequency
121	542.200
122	542.800
123	543.400
124	544.000
125	544.600
126	545.200
127	545.800
128	546.400
129	547.000
130	547.600
131	548.200
132	548.800
133	549.400
134	550.000



Please contact your radio licensing authority in your country, who will advise you on the available frequencies and transmitter power requirements.  
For further details see [www.sennheiser.com/sifa](http://www.sennheiser.com/sifa)

Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Zulassungsbehörde über die erlaubten Sendefrequenzen und Sendeleistungen.  
Weitere Infos finden Sie unter [www.sennheiser.com/sifa](http://www.sennheiser.com/sifa)