

HD 25

Краткая инструкция

 **SENNHEISER**


Комплект поставки

Наушники HD 25
Прямой кабель 1,5 м / разъём 3,5 мм
Адаптер 3,5 / 6,3 мм




Настройка оголовья

Мягко разведите в стороны два сегмента оголовья до комфортной посадки на голове.



Настройка оголовья


Левая чашка наушника имеет шарнирное крепление для прослушивания одним ухом




Отрегулируйте чашки наушников под размер головы с помощью защёлки-фиксаторов.

Замена амбушюров

1. Аккуратно снимите амбушюр с чашки наушника, потянув его вверх.




2. Аккуратно расправьте пластиковые бортики на нижней части амбушюра



4. Аккуратно вставьте пластиковые бортики в паз на чашке наушников.



3. Установите новый амбушюр пластиковыми бортиками вниз.



Спецификация

Тип	динамические, закрытые
Сопротивление	70 Ω
Тип амбушюров	накладные
Диапазон частот	16 - 22000 Гц
КНИ	<0,3% (1 кГц, 100 дБ SPL)
Уровень звук. давления	120 дБ (1 кГц, 1 Вrms)
Длина кабеля	1,5 м(прямой)
Контактное давление	около 2,5 Н
Вес (без кабеля)	около 140 г
Температура эксплуатации	-10 °С до +55 °С
Температура хранения	-20 °С до +70 °С
Относительная влажность	≤90% @ 40 °С

 **SENNHEISER**

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser.com