

	MK 8
	
Sicherheitshinweise & Herstellererklärungen Safety Instructions & Manufacturer declarations Consignes de sécurité & Déclarations du fabricant Indicazioni di sicurezza & Dichiarazioni del costruttore Instrucciones de seguridad & Declaraciones del fabricante Veiligheidsvoorschriften & Verklaringen van de fabrikant Wskazówki bezpieczeństwa & Deklaracje producenta Säkerhetsanvisningar & Tillverkarintyg Sikkerhedsanvisninger & Producenterklæringer Turvallisuusohjeita & Valmistajan vakuutukset Υποδείξεις ασφαλείας & Δηλώσεις κατασκευαστή Güvenlik bilgileri & Üretici Beyanları Инструкция по безопасности & Заявления изготовителя 安全に関する注意事項 & 製造者宣言 안전 지침 & 제조사 선언	
SENNHEISER	
	
EN	
Sennheiser electronic SE & Co. KG	
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany www.sennheiser.com	
Printed in Germany, Publ. 03/25, 587475/A03	

DE

Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung des Produkts.
- Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung des Produkts auf. Geben Sie das Produkt an andere Nutzer stets zusammen mit diesen Sicherheitshinweisen und der Bedienungsanleitung weiter.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassene Anbau-, Zubehör- und Ersatzteile.
- Achtung: Nur einen vollständig trockenen Schutzkorb und Popschutz am Mikrofon montieren. Feuchtigkeit kann zu Störungen oder Schäden in der Kapsel führen.
- Schließen Sie das Mikrofon nur an Mikrofoneingänge und Speisegeräte an, die eine 48 V-Phantomspesung nach IEC 61938 liefern.
- Öffnen Sie das Gehäuse des Produktes nicht eigenmächtig.
- Lassen Sie alle Installationsetzungen von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Instandsetzungen müssen durchgeführt werden, wenn das Produkt auf irgendeine Weise beschädigt wurde, Flüssigkeiten oder Objekte in das Produkt gelangt sind, das Produkt Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, es nicht fehlerfrei funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- Verwenden Sie das Produkt nur unter den in den technischen Daten angegebenen Betriebsbedingungen.
- Lassen Sie das Produkt auf Umgebungstemperatur akklimatisieren, bevor Sie es einschalten.
- Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn es beim Transport beschädigt wurde.
- Verlegen Sie Kabel stets so, dass niemand darüber stolpern kann.
- Halten Sie Flüssigkeiten und elektrisch leitfähige Gegenstände, die nicht betriebsbedingt notwendig sind, vom Produkt und dessen Anschlüssen fern.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Lösungsmittel oder aggressiven Reinigungsmittel.
- Vorsicht: Sehr hohe Signalpegel können Ihr Gehör und Ihre Lautsprecher schädigen! Reduzieren Sie an den angeschlossenen Wiedergabegeräten die Lautstärke, bevor Sie das Produkt anschließen, auch wegen der Gefahr der akustischen Rückkopplung.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert. Als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch gilt, wenn Sie das Produkt anders benutzen, als in der zugehörigen Bedienungsanleitung beschrieben.

Sennheiser übernimmt keine Haftung bei Missbrauch oder nicht ordnungsgemäßem Gebrauch des Produkts sowie der Zusatzgeräte/Zubehörteile.

Nur Inbetriebnahme sind die jeweiligen länderspezifischen Vorschriften zu beachten!

Garantie

Sennheiser electronic SE & Co. KG übernimmt für diese Produkte eine Garantie von 24 Monaten.

Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie über das Internet www.sennheiser.com oder Ihren Sennheiser-Partner beziehen.

In Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen

- Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit
- WEEE-Richtlinie (2012/19/EU)

Hinweise zur Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt, Batterie/Akku (falls zutreffend) und/oder der Verpackung weist Sie darauf hin, dass diese Produkte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern am Ende ihrer Lebensdauer getrennt entsorgt werden müssen. Für die Verpackung beachten Sie die Abfalltrennung in Ihrem Land. Nicht sachgerechte Entsorgung von Verpackungsmaterialien kann Ihre Gesundheit und die Umwelt schädigen.

Die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, Batterien/Akkus (falls zutreffend) und Verpackungen zielt dazu, die Wiederverwendung und das Recycling zu fördern und negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und die Umwelt zu verhindern, z. B. durch potenziell gefährliche Stoffe, die in diesen Produkten enthalten sind. Führen Sie Elektro- und Elektronikgeräte und Batterien/Akkus am Ende ihrer Lebensdauer dem Recycling zu, um enthaltene Wertstoffe nutzbar zu machen und eine Vermüllung der Umwelt zu vermeiden.

Wenn Batterien/Akkus zerstörungsfrei entnommen werden können, haben Sie die Pflicht, diese getrennt der Entsorgung zuzuführen (zur sicheren Entnahme von Batterien/Akkus siehe Bedienungsanleitung des Produkts). Gehen Sie insbesondere mit Lithiumhaltigen Batterien/Akkus vorsichtig um, da diese besondere Risiken beinhalten wie Brand- und/oder Verschlussungsgefahr bei Knopfzellen. Reduzieren Sie die Entstehung von Abfällen aus Batterien soweit wie möglich, indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder wiederaufladbare Akkus einsetzen.

Weitere Informationen über das Recycling dieser Produkte erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, bei den kommunalen Sammelstellen oder bei Ihrem Sennheiser-Partner. Elektro- oder Elektronikgeräte können Sie auch bei rücknahmepflichtigen Vertreibern zurückgeben. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt und der öffentlichen Gesundheit.

EU-Konformitätserklärung

- RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)
 - EMV-Richtlinie (2014/30/EU)
- Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.sennheiser.com/download

EN

Important safety instructions

- Read these safety instructions and the instruction manual of the product.
- Keep these safety instructions and the instruction manual of the product. Always include all instructions when passing the product on to third parties.
- Only use attachments, accessories and spare parts specified by the manufacturer.
- Caution: The protective basket and pop shield must be completely dry when you mount them on the microphone. Moisture can cause malfunctions or damage to the capsule.
- Connect the microphone only to microphone inputs and supply units that provide 48V phantom powering in accordance with IEC 61938.
- Do not attempt to open the product housing on your own.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the product has been damaged in any way, liquid has been spilled or objects have fallen into the product, when the product has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- Use the product only under the conditions of use listed in the specifications.
- Let the product come to ambient temperature before switching it on.
- Do not operate the product if it was damaged during transportation.
- Always run cables so that no one can trip over them.
- Keep the product and its connections away from liquids and electrically conductive objects that are not necessary for operating the product.
- Do not use any solvents or aggressive cleaning agents to clean the product.
- Caution: Very high signal levels can damage your hearing and your loudspeakers. Reduce the volume on the connected audio devices before switching on the product; this will also help prevent acoustic feedback.

Intended use

The product is designed for indoor use.

It is considered improper use when the product is used for any application not named in the corresponding instruction manual.

Sennheiser does not accept liability for damage arising from improper use or misuse of this product and its attachments/ accessories.

Before putting the products into operation, please observe the respective country-specific regulations!

Manufacturer declarations

Warranty

Sennheiser electronic SE & Co. KG gives a warranty of 24 months on these products.

For the current warranty conditions, please visit our website at www.sennheiser.com or contact your Sennheiser partner.

Contact information:
Sennheiser Electronic Corporation
1 Enterprise Drive, Old Lyme, CT 06371
www.sennheiser.com

Warranty FOR AUSTRALIA and NEW ZEALAND ONLY:

Sennheiser Australia Pty Ltd provides a warranty of 24

months:

For the current warranty conditions, visit Sennheiser website:

Australia: <https://en-au.sennheiser.com/>

New Zealand: <https://en-nz.sennheiser.com/>

Sennheiser goods come with guarantees that cannot be excluded under Australian and New Zealand Consumer law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

This warranty is in addition to other rights or remedies under law. Nothing in this warranty excludes, limits or modifies any remedy available to be consumer which is granted by law.

To make a claim under this contract, raise a case via Sennheiser website

Australia:

<https://en-au.sennheiser.com/service-support-contact>

New Zealand:

<https://en-nz.sennheiser.com/service-support-contact>

All expenses of claiming the warranty will be borne by the person making the claim.

Sennheiser international warranty is provided by: Sennheiser Australia Pty Ltd (ABN 68 165 388 312) Level 14, Tower A 26-ninth Building, 821 Pacific Highway, Chatswood NSW 2067, Australia

In compliance with the following requirements

- Regulation (EU) 2023/988 on general product safety
- WEEE Directive (2012/19/EU)
- WEEE Regulations (2013)

Notes on disposal

The symbol of the crossed-out dumpster on the product, the (rechargeable) battery (if applicable) and/or the packaging indicates that these products must not be disposed of with normal household waste, but must be disposed of separately at the end of their service life. For the packaging, follow the regulations in your country for separating waste. Improper disposal of packaging materials can be harmful to your health and the environment.

The separate collection of waste electrical and electronic equipment, (rechargeable) batteries (if applicable) and packaging is intended to promote reuse and recycling and to prevent negative impacts on public health and the environment, for example due to hazardous substances contained in these products. At the end of their service life, recycle electrical and electronic equipment and (rechargeable) batteries so that their materials can be reused and to prevent environmental pollution.

If (rechargeable) batteries can be removed without destroying them, you are obliged to dispose of them separately (see the product's operating instructions for information on how to remove the batteries safely). Be especially careful when handling (rechargeable) batteries containing lithium, as these pose special hazards, such as the risk of fire and/or health risks if button cells are swallowed. Reduce battery waste as much as possible by using longer-life batteries or rechargeable batteries.

Further information on the recycling of these products can be obtained from your municipal administration, from the municipal collection points, or from your Sennheiser partner. You may also be able to return electrical or electronic equipment to your distributor, if they are legally required to do so. By disposing of your batteries properly, you are helping to protect public health and the environment.

UK Declaration of conformity

- RoHS Regulations (2012)
 - EMC Regulations (2016)
- Importer: Sennheiser UK Ltd.
Pacific House, Third Avenue, Globe Park, Marlow
Buckinghamshire SL7 1EY, United Kingdom

EU Declaration of conformity

- RoHS Directive (2011/65/EU)
- EMC Directive (2014/30/EU)

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

www.sennheiser.com/download

FR

Consignes de sécurité importantes

- Lisez ces consignes de sécurité et la notice d'emploi du produit.
- Conservez ces consignes de sécurité et la notice d'emploi du produit. Joignez toujours ces consignes de sécurité et la notice d'emploi au produit si vous remettez ce dernier à un tiers.
- Utilisez exclusivement les appareils supplémentaires, accessoires et pièces de rechange spécifiés par le fabricant.
- Attention: assurez-vous que le dispositif de protection et de protection contre le bruit que vous montez sur le microphone soit parfaitement sec. L'humidité peut en effet provoquer des pannes ou endommager la capsule.
- Raccordez le microphone uniquement aux entrées micro et aux appareils d'alimentation fournissant une alimentation fantôme de 48 V conformément à la CIE 61938.
- Ne tentez pas d'ouvrir vous-même le produit.
- Confiex tous les travaux d'entretien à un personnel qualifié. Les travaux d'entretien doivent être effectués dès lors que le produit a subi quelque dommage que ce soit, que des liquides ou des objets ont pénétré dans le produit, que celui-ci a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ou que le produit fonctionne mal ou a subi une chute.
- Utilisez le produit uniquement dans les conditions indiquées dans les caractéristiques techniques.
- Laissez le temps au produit de s'acclimater à la température ambiante avant de l'allumer.
- Ne mettez pas le produit en service s'il a été endommagé lors du transport.
- Placez toujours les câbles de sorte que personne ne puisse trébucher dessus.
- Eloignez du produit et de ses raccordséments tous les liquides et les corps conducteurs qui ne sont pas nécessaires à son fonctionnement.
- Pour le nettoyage, n'utilisez ni détergent ni solvant.
- Prudence: si le niveau du signal est très élevé, vous pouvez endommager votre audition et vos haut-parleurs !

Avant de raccorder le produit, réduisez le volume des appareils de diffusion connectés, en particulier à cause du risque d'effet Larsen.

Utilisation conforme aux directives

Le produit est prévu pour une utilisation en intérieur.

Est considérée comme non conforme aux directives toute utilisation du produit autre que celle décrite dans la notice d'emploi correspondante.

Sennheiser décline toute responsabilité en cas de dommage résultant d'une mauvaaise utilisation ou d'une utilisation abusive du produit et de ses accessoires.

Avant de mettre ce produit en marche, veuillez observer les dispositions légales en vigueur dans votre pays!

Déclarations du fabricant


Garantie

Sennheiser electronic SE & Co. KG offre une garantie de 24 mois sur ce produit.

Pour avoir les conditions de garantie actuelles, veuillez visiter notre site web sur www.sennheiser.com ou contactez votre partenaire Sennheiser.

En conformité avec les exigences suivantes

- Règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits
- Directive DEEE (2012/19/EU)



Notes sur la gestion de fin de vie

Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix sur le produit, la pile/batterie (le cas échéant) et/ou l'emballage signifie que ces produits ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères mais doivent faire l'objet d'une collecte séparée lorsqu'ils sont arrivés en fin de vie. Pour les déchets d'emballages, veuillez respecter le tri sélectif des déchets en vigueur dans votre pays. Une gestion de fin de vie des matériaux d'emballage non conforme peut endommager votre santé et l'environnement.

L'objectif principal de la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques, des piles/batteries (le cas échéant) et des emballages est de promouvoir le réemploi et le recyclage et de prévenir les effets négatifs sur la santé et l'environnement dus à des polluants potentiellement contenus dans ces produits. Veillez à recycler les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles/batteries arrivées en fin de vie afin de rendre utilisables les matériaux recyclables qu'ils contiennent et d'éviter de polluer l'environnement.

Lorsque les piles/batteries peuvent être retirées sans être détruites, vous êtes dans l'obligation de les soumettre à une collecte séparée (afin de retirer les piles/batteries en toute sécurité, veuillez vous reporter à la notice d'emploi). Veillez tout particulièrement à manipuler prudemment les piles/batteries contenant du lithium car celles-ci présentent un risque particulier d'incendie et/ou d'ingestion dans le cas des piles boutons. Veuillez réduire dans la mesure du possible la production de déchets dus aux piles en utilisant des piles dotées d'une durée de vie plus longue ou des batteries rechargeables.

Vous obtiendrez plus d'informations sur le recyclage de ces produits auprès de votre municipalité, auprès des points de collecte communaux ou auprès de votre partenaire Sennheiser. Vous pouvez également renvoyer les équipements électriques et électroniques auprès d'un distributeur habilité à les reprendre. Ce faisant, vous apportez une contribution essentielle à la protection de l'environnement et de la santé publique.

Déclaration UE de conformité

- Directive RoHS (2011/65/EU)
- Directive CEM (2014/30/EU)

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

www.sennheiser.com/download

IT

Importanti istruzioni di sicurezza

- Leggere le presenti indicazioni di sicurezza e le istruzioni per l'uso del prodotto.
- Conservare le presenti indicazioni di sicurezza e le istruzioni per l'uso del prodotto. Cedere il prodotto ad altri utilizzatori allegando sempre le presenti indicazioni di sicurezza e le istruzioni per l'uso.
- Utilizzare esclusivamente parti di ricambio, accessori e parti meccaniche approvati dal produttore.
- Attenzione: montare sul microfono la gabbia di protezione e la protezione contro i rumori "popp" solo se completamente asciutte. L'umidità può causare anomalie o danni alla capsula.
- Collegare il microfono solo a ingressi microfono e alimentatori di corrente che generano un'alimentazione phantom 48 V a norma IEC 61938.
- Non aprire l'involucro del prodotto di propria iniziativa.
- Affidare tutt'i gli interventi di riparazione a personale qualificato. Gli interventi di riparazione devono essere eseguiti se il prodotto è stato danneggiato, se sono penetrati liquidi od oggetti al suo interno, se è stato esposto alla pioggia o all'umidità, se non funziona perfettamente o è stato fatto cadere.
- Utilizzare il prodotto solo alle condizioni d'impiego indicate nei dati tecnici.
- Lasciar acclimatare il prodotto alla temperatura ambiente prima di accenderlo.
- Non mettere in funzione il prodotto, se è stato danneggiato durante il trasporto.
- Posare i cavi sempre in modo che nessuna possa inciamparvi.
- Tenere i liquidi e gli oggetti a conduzione elettrica, che non sono necessari al funzionamento, lontani dal prodotto e dai relativi collegamenti.
- Per la pulizia non utilizzare solventi o detergenti aggressivi.
- Cautela: livelli molto elevati del segnale possono danneggiare l'udito e gli altiparlanti! Prima di collegare il prodotto ridurre il volume nei dispositivi di riproduzione collegati, anche per il rischio del feedback acustico.

Impiego conforme all'uso previsto

Il prodotto è concepito per l'impiego in ambienti interni.

Per impiego non conforme all'uso previsto si intende un utilizzo del prodotto diverso da quanto descritto nelle istruzioni per l'uso.

Sennheiser non si assume alcuna responsabilità in caso di uso improprio o impiego non conforme alla destinazione del prodotto, nonché dei prodotti ausiliari/accessori.

Prima della messa in funzione, osservare le disposizioni specifiche del paese di competenza!

Dichiarazioni del costruttore

Garanzia

Per questo prodotto Sennheiser electronic SE & Co. KG offre una garanzia di 24 mesi.

Le condizioni di garanzia attualmente valide possono essere consultate sul sito Internet www.sennheiser.com oppure presso un centro servizi Sennheiser.

In conformità ai seguenti requisiti

- Regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti
- Direttiva RAEE (2012/19/EU)

Indicazioni per lo smaltimento

Il simbolo barrato del bidone dei rifiuti sul prodotto, sulla batteria/sull'accumulatore (ove applicabile) e/o sulla confezione indica che i prodotti non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici, ma, a utilizzo terminato, devono essere smaltiti separatamente. Per quanto riguarda le confezioni, attenersi alla raccolta differenziata vigente nel proprio Paese. Lo smaltimento non conforme dei materiali della confezione può nuocere alla salute e all'ambiente.

La raccolta differenziata di apparecchi elettrici ed elettronici vecchi, di batterie/accumulatori (ove applicabile) e confezioni serve a incentivare il riutilizzo e il riciclaggio e a evitare effetti negativi sulla propria salute e sull'ambiente, ad es. causati da sostanze potenzialmente nocive contenute in tali prodotti. A utilizzo terminato, conferire gli apparecchi elettrici ed elettronici vecchi e le batterie/gli accumulatori presso gli impianti di riciclaggio per rendere utilizzabili i materiali riciclabili ed evitare di inquinare l'ambiente.

Se le batterie/gli accumulatori possono essere estratti senza essere danneggiati irrimediabilmente, si ha l'obbligo di conferirli in impianti di smaltimento (per l'estrazione sicura di batterie/accumulatori vedi le istruzioni per l'uso del prodotto). Maneggiare con cautela soprattutto le batterie/gli accumulatori contenenti litio, poiché presentano rischi particolari come rischio di incendio e/o di ingestione nel caso delle batterie a bottone. Ridurre il più possibile la generazione di rifiuti derivanti dalle batterie, impiegando batterie con una durata più lunga o accumulatori ricaricabili.

Ulteriori informazioni sul riciclaggio di questi prodotti sono disponibili presso l'amministrazione comunale locale, i centri di raccolta comunali oppure presso un centro servizi Sennheiser. Gli apparecchi elettrici ed elettronici vecchi possono essere restituiti anche presso i distributori che hanno l'obbligo di ritiro. In questo modo si fornisce un importante contributo alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Dichiarazione di conformità UE

- Direttiva RoHS (2011/65/EU)
- Direttiva CEM (2014/30/EU)

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.sennheiser.com/download

ES

Instrucciones importantes de seguridad

- Lea estas instrucciones de seguridad y las instrucciones de manejo del producto.
- Guarde estas instrucciones de seguridad y las instrucciones de manejo del producto. En caso de que entregue el producto a terceros, hágalo siempre junto con estas instrucciones de seguridad y las instrucciones de manejo.
- Utilice únicamente componentes, accesorios y piezas de repuesto aprobados por el fabricante.
- Atención: Monte en el microfono sólo una canastilla protectora y una protección anti-popeo completamente secas. La humedad puede provocar fallos o deterioros en la capsula.
- Conecte el microfono sólo a entradas de microfono y a aparatos de alimentación que provean una energía Phantom de 48 V conforme a IEC 61938.
- No abra la carcasa del producto por cuenta propia.
- Todos los trabajos de reparación deberán ser llevados a cabo por personal de servicio cualificado. Se deberán realizar dichos trabajos cuando el producto haya sufrido daños por la entrada en él de líquidos u objetos, se haya visto expuesto a la lluvia o a la humedad, presente anomalías de funcionamiento o haya sufrido una caída.
- Utilice el producto sólo bajo las condiciones de funcionamiento indicadas en las Especificaciones técnicas.
- Espera e que el producto se haya aclimatado a la temperatura ambiente antes de encenderlo.
- No ponga en marcha el producto si ha sufrido daños de transporte.
- Tienda siempre los cables de modo que nadie pueda tropezar con ellos.
- Mantenga los líquidos y los objetos conductores de electricidad que no sean necesarios para el funcionamiento alejados del producto y de sus conexiones.
- No utilice disolventes ni limpiadores agresivos para limpiar el producto.
- Precaución: Los niveles de señal muy elevados pueden dañar su oído y su altavoz. Reduzca el volumen en los reproductores conectados antes de conectar el producto, también por el peligro de la retroalimentación acústica.

Uso adecuado

El producto se ha concebido para su uso en recintos interiores.

Se considerará uso no adecuado el uso de este producto de forma distinta a como se describe en las instrucciones de uso correspondientes.

Sennheiser no asumirá ningún tipo de responsabilidad si se hace un uso no adecuado del producto o de los aparatos adicionales/accesorios.

Antes de la puesta en funcionamiento, se deben observar las disposiciones específicas del país de uso.

Declaraciones del fabricante

Garantía

Sennheiser electronic SE & Co. KG concede una garantía de 24 meses sobre este producto.

Puede consultar las condiciones de garantía actuales en la página de Internet www.sennheiser.com u obtenerlas de su distribuidor Sennheiser.

Conformidad con las siguientes directivas

- Reglamento (UE) 2023/988 relativo a la seguridad general de los productos
- Diretiva WEEE (2012/19/EU)

Instrucciones para el desecho

El símbolo tachado del contenedor de basura sobre ruedas en el producto, la batería/pila recargable (de proceder) y/o el envase advierte de que estos productos no se deben deschar con la basura doméstica al final de su vida útil, sino que deben desecharse por separado. Para los envases, observe la separación de desechos de su país. La eliminación inadecuada de los materiales de envaseado puede perjudicar su salud y el medio ambiente.

La recolección por separado de aparatos viejos eléctricos y electrónicos, baterías/pilas recargables (de proceder) y envases sirve para promover la reutilización y el reciclaje y evitar efectos negativos para su salud y el medio ambiente, por ejemplo, que puedan causar los contaminantes que contengan estos productos. Al final de su vida útil, lleve al reciclaje los aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías/pilas recargables para aprovechar los materiales reciclables que contienen y evitar ensuciar el medio ambiente.

Si las baterías/pilas recargables pueden extraerse sin destruir las, tiene la obligación de eliminarlas por separado (para la extracción segura de las baterías/pilas recargables, consulte las instrucciones de manejo del producto). Manipule las baterías/pilas recargables que contengan litio con especial cuidado, ya que suponen riesgos especiales como el incendio y/o el riesgo de ingestión de las pilas de botón. Reduzca la generación de residuos de las baterías en la medida de lo posible utilizando baterías de mayor duración o pilas recargables.

Obtendrá más información sobre el reciclaje de estos productos en la administración de su municipio, en los puntos de recogida municipales o de su proveedor Sennheiser. También puede devolver los aparatos eléctricos o electrónicos a los distribuidores que están obligados a aceptarlos. Así hará una contribución muy importante para proteger nuestro medio ambiente y la salud pública.

Declaración UE de conformidad

- Diretiva RoHS (2011/65/EU)
- Diretiva CEM (2014/30/EU)

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:

www.sennheiser.com/download

PT

Instruções de segurança importantes

- Leia estas informações de segurança e o manual de instruções do produto.
- Guarde estas informações de segurança e o manual de instruções do produto. Inclua estas informações de segurança e o manual de instruções sempre que entregar o produto a terceiros.
- Utilize exclusivamente componentes, acessórios e peças de substituição autorizados pelo fabricante.
- Atenção: Montar no microfone apenas uma grelha de proteção e filtro po secos. Humidade pode provocar interferências ou danos na capsula.
- Ligue o microfone apenas a entradas de microfone e aparelhos de alimentação que forneçam alimentação fantasma de 48 V conforme a norma IEC 61938.
- Não tome a iniciativa de abrir a carcaça do produto.
- Todos os trabalhos de reparação deverão ser realizados por pessoal qualificado. Os trabalhos de manutenção deverão ser realizados sempre que o produto tenha sido danificado de alguma forma, por exemplo, sempre que líquidos ou objetos tenham penetrado no produto ou que este tenha sido exposto à chuva ou a humidade, o seu funcionamento apresente anomalias ou que alguém o tenha deixado cair.
- Utilize o produto apenas nas condições de funcionamento indicadas nos dados técnicos.
- Aguarde até que o produto fique à temperatura ambiente antes de o ligar.
- Não coloque o produto em funcionamento se tiver sido danificado durante o transporte.
- Passse sempre o cabo de forma a que ninguém tropece.
- Mantenha líquidos e objetos condutores de eletricidade desnecessários para o funcionamento longe do produto e das respetivas ligações.
- Não utilize para a limpeza solventes nem detergentes agressivos.
- Cuidado: volumes muito elevados podem danificar a sua audição e os seus auscultadores! Reduza o volume nos dispositivos de reprodução ligados antes de ligar o produto, também devido ao perigo de feedback acústico.

Utilização adequada

O produto foi concebido para ser utilizado em espaços interiores.

Como utilização inadequada do produto é considerada a sua utilização para fins não descritos no respetivo manual de instruções.

</

ry neli surowce wtórne i uniknąć zanieczyszcenia środowiska.

Jeśli baterie/akumulatory można wyjąć nie niszcząc ich, użytkownik jest zobowiązany do ich osobnej utylizacji (in-formacje na temat bezpiecznego wyjmowania baterii/akumulatorów znajdują się w instrukcji obsługi produktu). Szczególnie ostrożnie należy obchodzić się z bateriami/akumulatorami zawierającymi lit, ponieważ stwarzają one szczególne ryzyko, np. pożaru i/lub polimeriza. Należy w możliwie największym stopniu redukować powstawanie od-padów z baterii, stosując baterie z dłuższym czasem eks-ploatacji lub akumulatory, które można ładować.

Dalsze informacje dotyczące recyklingu tych produktów uzyskasz w lokalnym urzędzie gminy, komunalnych punktach zbiórki odpadów lub u lokalnego przedstawiciela firmy Sennheiser. Sprzęt elektryczny i elektroniczny można również oddać dystrybutorom, którzy są zobowiązani do jego odbioru. W ten sposób przyczyniasz się Państwo do ochrony środowiska oraz zdrowia ludzi.

Deklaracji zgodności UE

- Dyrektywa RoHS (2011/65/UE)
 - Dyrektywa EMC (2014/30/UE)
- Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod nastę-pującym adresem internetowym: www.sennheiser.com/download

SE

Viktiga säkerhetsanvisningar

- Läs säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen till produkten.
- Spara säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen till produkten. Skicka alltid med bruksanvisningarna och de här säkerhetsanvisningarna när du överlåter produkten till någon annan.
- Använd endast påbygggnadsdelar, tillbehör och reservde-lar som är godkända av tillverkaren.
- Observera: Skyddsagallret och poskpyddet måste vara helt torra när de monteras på mikrofonen. Fukt kan leda till störningar eller skador i kapseln.
- Mikrofonen får endast anslutas till mikrofoningångar och försörjningsenheter med 48 V-fantomspänning enligt IEC 61938.
- Öppna aldrig produktens hölje på eget bevåg.
- Låt professionell servicepersonal reparera produkterna. Produktet måste repareras om den har skadats på något sätt, om det har kommit in vätska eller föremål i produk-ten, om produkten utsatts för regn eller fukt, om den inte fungerar som den ska eller har tappats i golv.
- Produkten får endast användas under de användnings-förhållanden som anges i den tekniska datan.
- Låt produkten anpassa sig till omgivningstemperaturen innan den slås på.
- Ta inte produkten i drift om den har skadats vid trans-porten.
- Dra alltid kablar så att ingen kan snubbla över dem.
- Håll vätskor och elektriskt ledande föremål, som inte är nödvändiga för driften, på avstånd från produkten och dess anslutningar.
- Använd inte lösningsmedel eller aggressiva rengörings-medel för att rengöra produkten.
- Varning: Mycket höga ljudnivåer kan skada hörseln och högtalarna! Minska volymen på anslutna uppspelnings-enheter innan produkten ansluts; även på grund av risken för rundgång.

Korrekt användning

Produkten är avsedd för inomhusbruk.

Det är inte tillåtet att använda produkten på ett annat sätt än vad som beskrivs i bruksanvisningen.

Sennheiser tar inget ansvar för missbruk eller felaktig an-vändning av produkten eller tillbehören.

Följ landsspecifikt gällande bestämmelser innan produkten används!

Tillverkarintyg

Garanti

Sennheiser electronic SE & Co. KG ger en garanti på 24 må-nader för den här produkten.

Aktuella garantivillkor finns på internet på www.sennheiser.com eller hos din Sennheiser-återförsäljare.

Produkten överensstämmer med följande krav

- Förordning (EU) 2013/988 om allmän produktssäkerhet
- WEEE-direktiv (2012/19/UE)

Avfallshantering

Symbolen med den överstruken soptunnan på produkten, batterier/laddningsbara batterier (om sådana finns) och/el-ler förpackningen anger att dessa produkter inte får slängas som vanligt hushållsavfall utan måste sorteras separat när de har nått slutet av sin livslängd. Förpackningar ska sor-teras enligt gällande anfallsbestämmelser i ditt land. Felaktig avfallshantering av förpackningsmaterial kan skada hälsa och miljö.

Separat insamling av gamla elektriska och elektroniska ap-parater, batterier/uppladdningsbara batterier (om sådana finns) och förpackningar har som syfte att främja återvin-ningen och/eller att förebygga negativa effekter på hälsa och miljö exempelvis orsakade av skadliga ämnen som finns i dessa produkter. Återvinen gamla elektriska och elektronis-ka apparater samt batterier/uppladdningsbara batterier när de har nått slutet av sin livslängd i syfte att återanvända vär-defulla material och undvika att avfall hamnar i miljö.

Om batterier/uppladdningsbara batterier kan tas ut utan att gå sönder är du skyldig att avfallshanterat dessa separat (för säker uttagning av batterier/uppladdningsbara batte-rier se produktens bruksanvisning). Var extra försiktig med batterier/uppladdningsbara batterier som innehåller litium, eftersom dessa utgör en särskilt hög brandrisk och/eller vid knäppcellsbatterier självärtningsrisk. Undvik batteriavfall i mesta möjliga mån genom att använda batterier med längre livslängd eller uppladdningsbara batterier.

Mer information om återvinning av dessa produkter får du från din kommun, de kommunala insamlingssättningarna eller från din Sennheiser-återförsäljare. Elektriska och elektronis-ka apparater kan även lämnas till distributörer som är skyld-iga att ta emot dem. Du bidrar därmed till att skydda miljön och folkhälsan.

EU-försäkran om överensstämmelse

- RoHS-direktivt (2011/65/UE)
 - EMC-direktivt (2014/30/UE)
- Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstäm-melse finns på följande webbadress: www.sennheiser.com/download

DK

Vigtige sikkerhedshenvisninger

- Læs disse sikkerhedshenvisninger og betjeningsvejled-ningen til produktet.
- Opbevar disse sikkerhedshenvisninger og betjeningsvej-ledningen til produktet. Overdrag altid produktet til andre brugere sammen med disse sikkerhedshenvisninger og betjeningsvejledningen.
- Anvend udelukkende monterings-, tilbehørs- og reserve-de-le, der er godkendt af producenten.
- Bemærk: Monter kun en fuldstændigt tør beskyttelses-kurv og popbeskyttelse på mikrofonen. Fugtighed kan medføre fejl eller skader i kapslen.
- Tilslut kun mikrofonen til mikrofonindgange og forsy-ningsenheder, der leverer en 48 V-fantomforsyning i henhold til IEC 61938.
- Åbn ikke egenhændigt produktets hus.
- Alle reparationer skal udføres af kvalificeret serviceper-sonale. Istandsstælsler skal udføres, når produktet på en eller anden måde er blevet beskadiget, hvis der er kommet væsker eller genstande ind i produktet, hvis pro-dukttet har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer fejlfrit eller er blevet tabt.
- Anvend kun produktet under driftsbetingelserne, der er anført i de tekniske data.
- Lad produktet tilpasse sig til omgivelsestemperaturen, før du tænder det.
- Tag ikke produktet i brug, hvis det blev beskadiget under transporten.
- Træk altid kabler, så ingen kan falde over dem.
- Hold væsker og elektrisk ledende genstande, der ikke er nødvendige til brugen, borte fra produktet og dets tilslut-ninger.
- Anvend ikke opløsningsmidler eller aggressive rengø-ringsmidler til rengøring.
- Læs forsigtigt: Meget høje signalniveauer kan beskadige din hørelse og dine højtællere! Skru ned for lydstyrken på de tilsluttede afspilningsenheder, før du tilslutter produktet, også på grund af faren for akustisk tilbagekobling.
- Anvend ikke opløsningsmidler eller aggressive rengø-ringsmidler til rengøring.
- Forsigtigt: Meget høje signalniveauer kan beskadige din hørelse og dine højtællere! Skru ned for lydstyrken på de tilsluttede afspilningsenheder, før du tilslutter produktet, også på grund af faren for akustisk tilbagekobling.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Produktet er beregnet til anvendelse i indendørs rum.

Det anses for ikke bestemmelsesmæssig anvendelse, hvis du bruger produktet på anden måde end beskrevet i den til-hørende betjeningsvejledning.

Sennheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmel-smæssig anvendelse af produktet samt ekstraudstyr/til-behør.

Læs de gældende nationale bestemmelser inden ibrugtag-ning!

Produktdeklæringer

Garanti

Sennheiser electronic SE & Co. KG yder 24 måneders garanti på dette produkt.

De gældende garantibetingelser findes på internetadres-sen www.sennheiser.com eller de kan fås hos din Sennhei-ser-forhandler.

I overensstemmelse med følgende direktiver

- Förordning (EU) 2013/988 om pro-duktsikkerhed i almindelighed
- WEEE-direktiv (2012/19/UE)

Henvisninger vedr. bortskaflfelle

Symbolet med den overstregede skraldespand på produktet, batteriet/det genopladelige batteri (hvis relevant) og/eller emballagen ger opmærksom på, at disse produkter ikke må bortskaffes med det normale husholdningsaffald, men skal bortskaffes separat efter afslutning af deres levetid. Over-hold affaldssorteringen for emballagen i dit land. Ukorrekt bortskaffelse af emballeringsmaterialer kan skade din sund-hed og miljøet.

Den separerede indsamling af gammelt elektrisk og elektro-nisk udstyr, batterier/genopladelige batterier (hvis relevant) og emballager anvendes til at fremme genanvendelse og re-cycling og forhindre negative indvirkninger på den sundhed og miljøet, f.eks. på grund af potentielt farlige stoffer, der er indeholdt i disse produkter. Aflever elektrisk og elektronisk udstyr og batterier/genopladelige batterier til recycling ved afslutningen af deres levetid for at anvende indeholdte ma-terialer og at undgå miljøforurening.

Hvis batterier/genopladelige batterier kan tages ud uden at ødelægge dem, har du pligt til at bortskaffe dem separat (se betjeningsvejledningen til produktet for sikker udtagning af batterier/genopladelige batterier). Behandl især litium-holdige batterier/genopladelige batterier forsigtigt, da de indebærer særlige risici som f.eks. brandfare og/eller fare for indtagelse ved knapceller. Reducér så vidt muligt, at der opstår affald på grund af batterier, ved at anvende batterier med længere levetid eller genopladelige batterier.

Yderligere informationer om genanvendelse af disse pro-dukter kan fås på kommunkontoret, på de kommunale gen-brugsstationer eller hos din Sennheiser-partner. Elektrisk eller elektronisk udstyr kan ud også afleveres hos forhandlere med pligt til at tage dem tilbage. Dermed yder du et vigtigt bidrag til miljøbeskyttelse og beskyttelse af den offentlige sundhed.

EU-overensstemmelseserklæringen

- RoHS-direktiv (2011/65/UE)
 - EMC-direktiv (2014/30/UE)
- EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.sennheiser.com/download

Tårkeitå turvallisuuohjeita

- Lue nämå turvallisuuohjeet jå tuutteen käyttööhje.
- Såilytå nämå turvallisuuohjeet jå tuutteen käyttööhje vastaisen kådeten varalle. Jos luovutat tuutteen muuten henkilöiden käyttöön, luovuta myös sekä nämå turvalli-

suuohjeet että käyttööhjeen mukaan.

- Kåytå ainoastaan valmistajan hyväksymiå asennus-, liså-varuste- jå varoasia.
- Huomio: Mikrofonin saa asentaa vain täysin kuivan su-kojin jå pop-filtterin. Kosteus voi aiheuttaa kapselin h  iri  i jå vaurioita.
- Mikrofonin saa kytke   vain mikrofonitiluttimella j   s  yt  i-teinin, jotka toimittaivat 48 voltin haamuvirran IEC 61938 -standardin mukaisesti.
- Tuutteen koteloa ei saa avata omatoimisesti.
- J  t   kaikki kunnostusty   teht  v  n p  tev  n huoltohen-ki  n   suorittavaksi. Tuote on korjattava aina kun se on vaurioitunut. Vaurioitumisella tarkoitetaan t  ss   myös nesteiden tai esineiden kulkeutumista tuutteen sis  n, tuutteen alitistumista satellei j   kosteudella, tuutteen toimimista virheellisesti tai tuutteen putoamisesta ai-heetuvia vaurioita.
- Tuutetta saa k  ytt   vain teknisiss   tiedoissa ilmoite-tuissa k  ytt  olosuhteissa.
- Anna tuutteen sopeutua ymp  rist  n l  mp  tilaan ennen sen p      kemist  .
-   l   otta tuutetta k  ytt  n, mik  li se on vaurioitunut kul-jetuksen aikana.
- Sijoita kaapelit aina siten, ettei kukaan voi kompastua niihin.
- Pid   nesteet j   s  hk  isesti johtavat esineet, jotka eiv  t ole v  ltt  m  tt  mi k  yt  n aikana, et  ill   tuutteesta j   sen liit  n  ist  .
- Puhdistukseen ei saa k  ytt     liuottimia tai aggressiivisia puhdistusaineita.
- Varo: Eritt  n korkeat signaalitasot voivat vaurioittaa ku-voa j   kautiltim  . Pienenn     nenvoimakkuutta k  t-keystiv   tiestolaitteista ennen tuutteen k  tkemist  , myös akustisten kierron vaaran vuoksi.

K  ytt  t  rkitou

Tuote on suunniteltu sis  t  il  issa tapahtuvaan k  ytt  n.

M    rysten vastaista k  ytt  n on kaikki tuutteen k  ytt   mui-hin kuin k  ytt  ohjeen mukaisiin tarkoituksiin. Sennheiser ei vastaa tuutteen eik   tuutteeeseen liittyvien oheisvarustusten/lis  osien v    rink  yt  n tai virheellisen k  yt  n seurauksista.

Ennen k  ytt  n  ottoa on otettava huomioon k  ytt  m  assa voimassa olevat m    r  kset.

Valmistajan vakuutukset

Takuu

Sennheiser electronic SE & Co. KG my  nt     t  lle tuutteeille 24 kuukauden takuun.

T  ll   hetkell   voimassa olevat takuehdot voi katsoa inter-netist   (www.sennheiser.com) tai ne voi pyyt     l  him  lt   Sennheiser-edustajalta.

Tuote t  ytt     seuraavien direktiivien vaatimukset

- Asetus (EU) 2013/988 yleisest   tuote-turvallisuudesta
- WEEE-direktiivi (2012/19/UE)

Ohjeet h  vitt  miseen

Tuutteeeseen, (mahdolliseen) paristoon/akkuun j   tai pak-kaukseen sijoitettu ylivirtavirta j  tety  nnyrin merkki muistut-taa siit  , ett   kyseis   tuotetta ei saa h  vitt     tavallisten talousj  tteiden joukossa vaan ett   tuotteet on toimitettava k  yt  t  ksens   lopussa h  vitt  tt  ns   t  ll  isille tuotteille tar-koitettuun erillisiin h  vitt  spisteisiin. H  vitt   pakkaus omas-sa maassasi sovellettavien laitteluk    nt  ntjen mukaisesti. Pakkausmateriaalin virheellinen h  vitt  minen voi aiheuttaa vahingottoja terveyt   j   ymp  rist  .

S  hk  - j   elektronikkaromun, (mahdollisten) paristojen/ak-kujen j   pakkausten erillis  er  kyksen tarkoituksena on edis-t   materiaalien uusiok  ytt   j   kierr  st   samoin kuin eh-k  ist   (esim. k  leisten tuotteen valmistamisen mahdollisista vaarallisten aineiden vuoksi) terveydelle j   ymp  rist  lle ai-heetuut va kielteiset vaikutukset. Toiminta s  hk  - j   elektronis-kaalaitteet sek   paristot/akut k  yt  t  ksens   lopussa kierr  t  -t  viksi. N  in tuotteiden sis  l  t  m   arvokkaat materiaalit on mahdollista hy  dynt   j   ymp  rist  n reskaantumien on toisaalta mahdollista v  ltt  .

Jos paristot/akut on mahdollista poistaa ehjin   tuutteeesta, n  m   on toimitettava erillisin   h  vitt  tt  viksi (ohjeet paris-tojen/akkujen turvallisesta poistamisesta tuutteen k  ytt  -ohjeessa). K  sittele erityisen varovasti litiumia sis  l  v  i paristoja/akkuja, sill   n  in liittyy erityis  i riskej   (esim. nappariparistoista aiheutuvia palovaara j   n  ielaisemisen vaar-). V  henn   paristojen k  yt  st   aiheutuvaa j  tteiden m    -r   niin paljon kuin mahdollista k  ytt  m  ll   j  ko paristoja, joiden k  ytt  ik   on pitk  , tai ladattavia akkuja.

Lis  tietoja n  iden tuotteiden kierr  tt  ksens   saat k  otukun-ki j   viranomaisilta, kunnallisista ker  yspisteist   tai Sennhei-ser-j  lleenmyyjilt  . S  hk  - j   elektronikkalaitteet voi pa-lauttaa myös t  ll  isten tuotteiden takaisinottoon velvollisille myyjille. N  in h  ulehdit osaltasi elinymp  rist  mme j   ihmis-ten terveyden suojelemisesta.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta

- RoHS-direktiivi (2011/65/EE)
 - EMC-direktiivi (2014/30/UE)
- EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen t  ysitt  minen teks-ti on saatavilla seuraavassa internetosoitteesta: www.sennheiser.com/download

GR

  ημαντικ  ς υποδει  ξεις ασφαλείας

- Μελετ  στε αυτ  ς τις υποδει  ξεις ασφαλείας και τις οδη-γες λειτουργίας του προϊόντος.
- Φυλάξτε αυτ  ς τις υποδει  ξεις ασφαλείας και τις οδηγί-ες λειτουργίας του προϊόντος. Παραβ  ξετε το προϊόν σε   λλους χ  ρητες π  ντοτε μ  λ   με αυτ  ς τις υποδει  ξεις ασφαλείας καθ  ς και με τις οδηγίες λειτουργίας.
- Χρησιμοποι  στε αποκλειστικά εξαρτήματα και παρελ  -μενα με   γκριση από τον κατασκευαστή.
- Προσοχή! Τοποθετ  τε μόνο εν  λικο στεγνό προστα-τευτικό π  λεγμα και φίλτρο που στο μικρόφωνο. Η υγρασία εν  δεχεται να προκαλέσει βλάβες ή ζημιές στην κάψα.
- Συν  δετε το μικρόφωνο μόνο στις εισόδους μικρο  φ-ων και στα τροφοδοτικά, τα οποία μεταφέρουν φ  να-σκή τάση 48 V   ψωφωνα με το πρότυπο IEC 61938.
- Μην   νοίγετε αυθαίρετα το περίβλημα του προϊόντος.
-   λες οι επισκευ  ς π  ρlein να γίνονται από εξειδικ  -μενους τεχνικούς. Επισκευ  ς π  ρlein να γίνονται   ταν το προϊόν   χει για κάποιο   γο υποστεί ζημία,   ν   χουν εισ  ρ  σει υγρά ή αντικείμενα μέσα στο προϊόν,   ν το προϊόν   χει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία,   ν δεν λει-

τουργεί π  λ  ν σωστά ή   ν   χει πέσει κάτω.

- Χρησιμοποι  στε το προϊόν μόνο   ψωφωνα με τις συν-  θηκες λειτουργίες που αναφέρονται στα τεχνικά χαρα-κτηριστικά.
- Πριν την ενεργοποίηση του προϊόντος, αφ  ρστε το να εγκλιματιστεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Μην β  στε το προϊόν σε λειτουργία,    ν υπ  σ  τ   ζημία κατά τη μεταφορά.
- Τοποθετ  τε τα καλώδια π  ντα με τ  τοιο τρόπο   στε να μην μπορεί να ακον  ν  τε κανείς.
- Κρατ  τε τα υγρά και τα ηλεκτρικά α  γΩμια   ντικειμενα, τα οποία δεν   ναι απαραίτητα για τη λειτουργία, μα-κρι   από το προϊόν και τις συν  δεσεις του.
- Μην χρησιμοποι  τε για τον καθαρισμό διαλυτικά ή ισχυρά καθαριστικά.
- Προσοχή! Πολ     ψηλ  ς σ  τ  μης σ  ηματος εν  δεχεται να προκαλέσουν βλάβες στην ακοή και τα   χεια! Την συν  δεστε το προϊόν, μ  ιστε την   νταση του ήχου στις συν  δεμένες συσκευ  ς αναπαραγωγής,   γWυ του κ  νδυνου ακουστικής αν  δρασης.

Προβλεπ  μενη χρήση

Το προϊόν   χει σχεδιαστεί για χρήση σε εσωτερικούς χ  -ρους.

  ς μη προβλεπ  μενη θεωρείται μια διαφορετική χρήση του προϊόντος από αυτ  ν που περιγράφεται στο αντιστοι-χο   γχειρίδιο χρήσης. Η Sennheiser δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτω-ση λανθασμένης ή μη προβλεπ  μενης χρήσης του προ-ϊόντος καθ  ς και των π  σ  θ  των συσκευ  ν και των παρελ-κ  μενων.

Πριν από την   ναρξη χρήσης π  ρlein να τηρούνται οι ισχύ-οντες κατά τ  πο κανονισμο  !

  ηλώσεις κατασκευαστή

Εγγ  υση

Η εταιρία Sennheiser electronic SE & Co. KG πα  ρεί για αυτ   τα προϊόντα εγγ  ση 24 μην  ν.

Τους τ  χοντες   γκυρους   ρους εγγ  σης μπορείτε να τους β  ρετε στο διαδίκτυο στη διε  θυνση www.sennheiser.com ή στην αντιπροσωπεία της Sennheiser.

Σε συμφωνία προς τις παρακάτω απαιτήσεις

- Γενικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/988 για τη γωνική ασφαλεία των προϊόντων
- Οδηγία WEEE (2012/19/ΕΕ)

Υποδει  ξεις για την   πορίρησή

Το   μβολο του διαγραμμένου κ  δου απορριμμάτων στο προϊόν, την μπαταρία/επαναφορτιζόμενη μπαταρία (ε  ς-τος υπ  ρχει) ή/και τη συσκευασία υποδεικν  νει   τ   αυτ   τα προϊόντα δεν π  ρlein να απορριπτόνται στα οικιακά απορρι-μματα,   λλ   π  ρlein να απορριπτόνται ξεχωριστά στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Για τη συσκευασία τηρήστε τις διατάξεις για τη διαλογή απορριμμάτων που ισχύουν στη χ  ρα σας. Η ακατάλληλη   πορίρησή των υλικ  ν συ-σκευασίας μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία σας και το περιβάλλον.

Η ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλε-κτρονικού εξοπλισμού, των μπαταρι  ν/επαναφορτιζ  με-νων μπαταρι  ν (ε  ςως υπ  ρχουν) και των συσκευασ  ων συμב  λλει στη προ  βληση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης και στην απορροπή των αρνητικ  ων συ-στατικών για την υγεία και το περιβάλλον   ξαιτίας π.χ. της υπ  ρχεις πιθαν  ν επικ  νδυνων ουαν  ν οι οποίες υπ  ρ-χουν στα προϊόντα. Απορρίψτε τον ηλεκτρικό και ηλε-κτρονικό εξοπλισμό και τις μπαταρίες/επαναφορτιζ  μενες μπαταρίες στο τέλος της διάρκειας ζωής τους στα σημεία ανακύκλωσης, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα ανακυ-κλώσιμα υλικά που περι  χονται σε αυτ   και να αποτ  ρει η ρ  πανση του περιβάλλοντος.

Αν οι μπαταρίες/επαναφορτιζ  μενες μπαταρίες που αν-ταρ  χονται χωρίς φ  ρες, υποχρε  ν  στε να τις απορρί-ψετε ξεχωριστά (για την ασφαλή   φαίρεση των μπατα-ρι  ν/επαναφορτιζ  μενων μπαταρι  ν, ανατρέξτε στις οδη-γίες λειτουργίας του προϊόντος). Χειρίζεστε με ιδιαίτερη προσοχή τις μπαταρίες/επαναφορτιζ  μενες μπαταρίες που περι  χουν λίθιο, επειδή εν  χουν ιδι  ιτηρους κ  νδυν-ους,   πως κ  νδυνο πυρκαγιάς ή/και κατ  σ  σης στην πε-ρίπτωση των μπαταρι  ν σε σχ  μα νομίσματος. Με  τωτε την   πορίρησή των μπαταρι  ν στο μ  γιστο δυνατ   χρη-σιμοποιώντας μπαταρίες με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ή επαναφορτιζ  μενες μπαταρίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλω-ση αυτ  ν των προϊόντων, απευθυνθείτε στο   ριο σας, το δημόσιο σημείο συλλογής ή στην αντιπροσωπεία της Sennheiser. Μπορείτε επίσης να επικοινων  τε τον ηλεκτρι-κό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό στους δια  μετες οι οποίοι υποχρε  ν  νται να τον παραλαμβάνουν. Με αυτ  ν τον τ  πο, συμב  λλετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλο-ντος και της δημόσιας υγείας.

  ήλωση συμμ  ρφωσης EE

- Οδηγίες RoHS (2011/65/EE)
 - Οδηγία ΗΜΣ (2014/30/ΕΕ)
- Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμ  ρφωσης EE δια  θε-ται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.sennheiser.com/download

TR

  nemli G  venlik Bilgileri

-   r  n   devreye almadan evvel g  recek s  kl  ğina uyum saėlamasını bekleyin.
- Taşıma sırasında zarar g  rd  ğ  nde   r  n     alıştirmayın.
- Kablolu daima kimsenin ayaėı takılmayacağı şekilde d  şeyin.
-   alışma i  n gerek g  r  lmeyen sıvıları ve elektrikli iletlen nesneleri   r  nden ve baėlantılarından uzak tutun.
- Temizleme amacıyla k  ll  c   maddeler veya agresif te-izlik maddeleri kullanmayın.
- Dikkat:   ok y  ksek sınıyl seviyeleri, i  tme duyunuza ve hoparl  rlerinize zarar verebilir! Ayrzca akustik ger  i besleme tehlikesi nedeniyle,   r  n baėlamadan   nce baėlı yayın cihazlarını ses siddetini azaltın.

Amacına Uygun Kullanım

  r  n i   mek  nlarda kullanım i  in dizayn edilmiřtir.

Amacına aykır  n kullanım durumu, bu   r  n   ilgili kullanma kılavuzunda tarfı edilenler farklı bir şekilde k  ll  ndiėinizda s  z konusu olur.

Sennheiser,   r  n   veya ek cihazların/aksesuar par  alarının suistimal edilmesi ya da nizami olarak kullanılmaması halin- de hicbir sorumluluk kabul etmez.

Kullanmadan   nce ilgili   lkeye   zg   kurallarin dikkate alın-ması gerekir!

  retici Beyanları

Garanti

Sennheiser electronic SE & Co. KG bu   r  n i  in 24 aylık bir garanti   stlenmektedir.

G  ncel olarak ge  erli olan garanti kořullarını, internet'ten www.sennheiser.com adresinden veya Sennheiser bayisın- den temin edebilirsiniz.

Ařaėıdaki řartnamelere uygun olarak

- Genel   r  n g  venliėine ilişkin Y  net-melik (AB) 2023/988
- WEEE Y  nergesi (2012/19/AB)

Atıėa ayrıma i  in bilgiler

  r  n, pil/ak   (eėer ilgili ise) ve/veya ambalajda   zerine car-raz cizgi   eklen   r  n kutusu simgesi, bu   r  nlerin kullanımı   mr  nlerin sonunda normal ev atıėı   zerinden deėil, ayrı bir toplama kuruluřunda imha edilmesi gerektiėini bildirir. Ambalaj i  in   lkenizdeki atık ayrıma kurallarına dikkat edin. Ambalaj malzemesini   s  n  ne uygun imha edilmezse saėlık ve   vre i  in tehlikelye neden olabilir.