

SElektroniikki. Sprøget elektroniikki i elektronizacjion možna również oddac dystrybutorem, którzy są zobowiązani do jego odbioru. W ten sposób przyczyniają się Państwo do ochrony środowiska oraz zdrowia ludzi.

Deklaracja zgodności UE

- Dyrektywa RoHS (2011/65/UE)
 - Dyrektywa EMC (2014/30/UE)
- Pelny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.sennheiser.com/download

SE

Viktiga säkerhetsanvisningar

- Läs säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen till produkten.
- Spara säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen till produkten. Skicka alltid med bruksanvisningarna och de här säkerhetsanvisningarna när du överläter produkten till någon annan.
- Använd endast påbygggnadsdelar, tillbehör och reservdelar som är godkända av tillverkaren.
- Observera: Skyddsgallret och popsyddet måste vara helt torra när de monteras på mikrofonen. Fukt kan leda till störningar eller skador i kapseln.
- Mikrofonen får endast anslutas till mikrofoningångar och förslöringsenheter med 48 V-fantomspänning enligt IEC 61938.
- Öppna aldrig produktens hölje på eget bevåg. Garantin upphört att gälla för produkter som har öppnats av kunden.
- Låt professionell servicepersonal reparera produkterna. Produkterna måste repareras om den har skadats på något sätt, om det har kommit in vätska eller föremål i produkten, om produkten utsatts för regn eller fukt, om den inte fungerar som den ska eller har tappats i golvet.
- Produkter får endast användas under de användnings-förhållanden som anges i den tekniska datan.
- Låt produkten anpassa sig till omgivningstemperaturen innan den slås på.
- Ta inte produkten i drift om den har skadats vid transporten.
- Dra alltid kablar så att ingen kan snubbla över dem.
- Håll vätskor och elektriskt ledande föremål, som inte är nödvändiga för driften, på avstånd från produkten och dess anslutningar.
- Använd inte lösningsmedel eller aggressiva rengörings-medel för att rengöra produkten.
- Varning: Mycket höga ljudnivåer kan skada hörseln och högtalarna! Minska volymen på anslutna uppspelnings-enheter innan produkten ansluts; även på grund av risken för rundgång.

Korrekt användning

Produkter är avsedd för inomhusbruk.

Det är inte tillåtet att använda produkten på ett annat sätt än vad som beskrivs i bruksanvisningen.

Sennheiser tar inget ansvar för missbruk eller felaktig användning av produkten eller tillbehören.

Följ ländsspecifikt gällande bestämmelser innan produkten används!

Tillverkarintyg

Garanti

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG ger en garanti på 24 månader för den här produkten.

Aktuella garantivillkor finns på internet på www.sennheiser.com eller hos din Sennheiser-återförsäljare.

Produkten överensstämmer med följande krav

- WEEE-direktivet (2012/19/UE)



Avfallshantering

Symbolen med den överstruken soptunnan på produkten, batterier/laddningsbara batterier (om sådana finns) och/eller förpackningen anger att dessa produkter inte får slängas som vanligt hushållsavfall utan måste sorteras separat när de har nått slutet av sin livslängd. Förpackningar ska sorteras enligt gällande avfallsbestämmelser i ditt land. Felaktig avfallshantering av förpackningsmaterial kan skada hälsa och miljö.

Separat insamling av gamla elektriska och elektroniska apparater, batterier/uppladdningsbara batterier (om sådana finns) och förpackningar kan som syfte att främja återvinning och/eller att förbygga negativa effekter på hälsa och miljö exempelvis orsakas av skadliga ämnen som finns i dessa produkter. Återvinning gamla elektriska och elektroniska apparater samt batterier/uppladdningsbara batterier när de har nått slutet av sin livslängd i syfte att återanvända värdefulla material och undvika att avfall hamnar i miljön.

Om batterier/uppladdningsbara batterier kan tas ut utan att gå sönder är du skyldigt att avfallshanterar dessa separat (för säker uttagning av batterier/uppladdningsbara batterier se produktens bruksanvisning). Var extra försiktig med batterier/uppladdningsbara batterier som innehåller litium, eftersom dessa utgör en särskilt hög brandrisk och/eller vid knäppcellsbatterier sväljningsrisk. Undvik batteriavfall i mesta möjliga mån genom att använda batterier med längre livslängd eller uppladdningsbara batterier.

Mer information om återvinning av dessa produkter får du från din kommun, de kommunala insamlingsställena eller från din Sennheiser-återförsäljare. Elektriska och elektroniska apparater kan även lämnas till distributörer som är skyldiga att ta emot dem. Du bidrar därmed till att skydda miljön och folkhälsan.

EU-försäkran om överensstämmeelse

- RoHS-direktivet (2011/65/UE)
 - EMC-direktiv (2014/30/UE)
- Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelelse finns på följande webbadress: www.sennheiser.com/download

DK

Vigtige sikkerhedshenvisninger

- Læs disse sikkerhedshenvisninger og betjeningsvejledningen til produktet.

- Opbevar disse sikkerhedshenvisninger og betjeningsvejledningen til produktet. Overdrag altid produktet til andre brugere sammen med disse sikkerhedshenvisninger og betjeningsvejledningen.

- Anvend udelukkende monterings-, tilbehørs- og reserve-dele, der er godkendt af producenten.
- Bemærk: Monter kun en fuldstændigt test beskyttelses-kurv og popbeskyttelse på mikrofonen. Fugtighed kan medføre fejl eller skader i kapslen.
- Tilslut kun mikrofonen til mikrofonindgangene og forsy-ningsenheder, der leverer en 48 V-fantomforsyning i henhold til IEC 61938.
- Åbn ikke egenhændigt produktets hus. Garanten bortfal-der for produkter, der blev åbnet egenhændigt af kunden.
- Alle reparationer skal udføres af kvalificeret serviceper-sonale. Istandsstøtelse skal udføres, når produktet på en eller anden måde er blevet beskadiget, hvis der er kommet væsker eller genstande ind i produktet, hvis pro-dukter har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer fejlfrit eller er blevet tabt.
- Anvend kun produktet under drifts-betingelserne, der er anført i de tekniske data.
- Lad produktet tilpasse sig til omgivelsestemperaturen, før du tænder det.
- Tag ikke produktet i brug, hvis det blev beskadiget under transporten.
- Træk altid kabler, så ingen kan falde over dem.
- Hold væsker og elektrisk ledende genstande, der ikke er nødvendige til brugen, borte fra produktet og dets tilslut-ninger.
- Anvend ikke opløsningsmidler eller aggressive rengø-ringsmidler til rengøring.
- Forsigtigt: Meget høje signalniveauer kan beskadige din hørelse og dine højtaler! Skru ned for lydstyrken på de tilsluttede afspilningsenheder, før du tilslutter produktet, også på grund af faren for akustisk tilfugekobling.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Produktet er beregnet til anvendelse i indendørs rum.

Det anses for ikke bestemmelsesmæssig anvendelse, hvis du bruger produktet på anden måde end beskrevet i den til-hørende betjeningsvejledning.

Sennheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmel-sesmæssig anvendelse af produktet samt ekstraudstyr/til-behør.

Læs de gældende nationale bestemmelser inden ibrugtag-ning!

Producenterklæringer

Garanti

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG yder 24 måneders ga-ranti på dette produkt.

De gældende garantibetingelser findes på internetadres-sen www.sennheiser.com eller de kan fås hos din Sennhei-ser-forhandler.

I overensstemmelse med følgende direktiver

- WEEE-direktiv (2012/19/UE)



Henvisninger vedr. bortskafløse

Symbolen med den overstregede skraldespand på produktet, batteriet/det genopladelige batteri (hvis relevant) og/eller emballagen gør opmærksom på, at disse produkter ikke må bortskaffes med det normale husholdningsaffald, men skal bortskaffes separat efter afslutning af deres levetid. Over-hold affaldssorteringen for emballagen i dit land. Ukorrekt bortskafløse af emballeringsmaterialer kan skade din sund-hed og miljøet.

Den separerede indsamling af gammelt elektrisk og elektro-nisk udstyr, batterier/genopladelige batterier (hvis relevant) og emballager anvendes til at fremme genanvendelse og re-cycling og forhindre negative indvirkninger på din sundhed og miljøet, f.eks. på grund af potentielt farlige stoffer, der er indeholdt i disse produkter. Aflever elektrisk og elektronisk udstyr og batterier/genopladelige batterier til recycling ved afslutningen af deres levetid for at anvende indeholdte ma-terialer og at undgå miljøforurening.

Hvis batterier/genopladelige batterier kan tages ud uden at ødelægge dem, har du pligt til at bortskaffe dem separat (se betjeningsvejledningen til produktet for sikker udtagning af batterier/genopladelige batterier). Behandl især litium-holdige batterier/genopladelige batterier forsigtigt, da de indebærer særlige risici som f.eks. brandfare og/eller fare for indtagelse ved knapceller. Reducér så vidt muligt, at der opstår affald på grund af batterier, ved at anvende batterier med længere levetid eller genopladelige batterier.

Yderligere informationer om genanvendelse af disse pro-dukter kan fås på kommunkontoret, på de kommunale ge-nbrugsstationer eller hos din Sennheiser-forhandler. Elektrisk eller elektronisk udstyr kan ud også afleveres hos forhandlere med pligt til at tage dem tilbage. Dermed yder du et vigtigt bidrag til miljøbeskyttelse og beskyttelse af den offentlige sundhed.

EU-overensstemmelseserklæringen

- RoHS-direktiv (2011/65/UE)
 - EMC-direktiv (2014/30/UE)
- EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.sennheiser.com/download

FI

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Lue nämä turvallisuusohjeet ja tuotteen käyttöohje vastaisen käytön varalle. Jos luovutat tuotteen muiden henkilöiden käyttöön, luovuta myös sekä nämä turvalli-suusohjeet että käyttöohje tuotteen mukana.
- Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä asennus-, lisä-vaarus- ja varaosia.
- Huomio: Mikrofonin saa asentaa vain täysin kuivan suo-jakorin ja pop-filtterin. Kosteus voi aiheuttaa kapselin häiriöitä ja vaurioita.
- Mikrofonin saa kytkeä vain mikrofonituloihin ja syöttölait-teisiin, jotka toimittavat 48 voltin haamuvirran IEC 61938 -standardin mukaisesti.
- Tuotteen kotelo ei saa avata omatoimisesti. Mikäli asi-akas on avannut tuotteen kotelon omatoimisesti, takuu raukeaa.
- Jätä kaikki kunnostustyöt tehtävänsä pätevän huoltohen-kilöön suoritettaviksi. Tuote on korjattava aina kun se on vaurioitunut. Vaurioitumisella tarkoitetaan tässä myös

- tuotteen tai esineiden kulkeutumista tuotteen sisään, tuotteen alitumistusta satellei ta kosteudelle, tuotteen toimimista virheellisesti tai tuotteen putoumisesta ai-heutuvia vaurioita.
- Tuotetta saa käyttää vain teknisissä tiedoissa ilmoit-tuissa käyttöolosuhteissa.
- Anna tuotteen sopeutua ympäristön lämpötilaan ennen sen päällekkäistämistä.
- Älä ota tuotetta käyttöön, mikäli se on vaurioitunut kul-jetuksen aikana.
- Sijoiita kaapelit aina siten, ettei kukaan voi kompastua niihin.
- Pidä nestee ja sähköisesti johtavat esineet, jotka eivät ole välttämättömiä käytön aikana, etäällä tuotteesta ja sen liitännöistä.
- Puhdistukseen ei saa käyttää liuottimia tai aggressiivisia puhdistusaineita.
- Varo: Erittäin korkeat signaalitasot voivat vaurioittaa kuuloa ja kuulaimia! Pienennä äänenvoimakkuutta kyt-keästä toistolaitteista ennen tuotteen kytkeämistä, myös akustisen kierron vaaran vuoksi.

Käyttötoarkitus
Tuote on suunniteltu sisätiloissa tapahtuvaan käyttöön. Määräysten vastaista käyttöä on kaikki tuotteen käyttä-mi-in kuin käyttöohjeen mukaisiin tarkoituksiin.

Sennheiser ei vastaa tuotteen eikä tuotteeneseen liittyvien ohjeistusvirheiden/lisäosien väärinkäytön tai virheellisen käytön seurauksista. Ennen käyttöönottoa on otettava huomioon käyttämaassa voimassa olevat määräykset!

Valmistajan vakuutukset

Takuu

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG myöntää tälle tuot-teelle 24 kuukauden takuun.

Tällä heidän voimassa olevat takuehdot voi katsoa inter-netiästä (www.sennheiser.com) tai ne voi pyytää lähimmältä Sennheiser-edustajalta.

Tuote täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset

- WEEE-direktiivi (2012/19/UE)



Ohjeet hävittämiseen

Tuotteenseen, (mahdolliseen) paristoon/akkuun ja/tai pak-kaukseen sijoitettu ylivilvutin järjestynnyin merkki muistut-ta siitä, että kyseisiä tuotteita ei saa hävittää tavallisten talousjätteen joukossa vaan että tuotteet on toimitettava käyttöikänsä lopussa hävittettäviksi tällaisille tuotteille tar-koitettuihin erillisiin keräyspisteisiin. Hävitä pakkaus omas-sa maassasi sovellettavien laittelukäytöntöjen mukaisesti. Pakkausmateriaalin virheellinen hävittäminen voi aiheuttaa vahingoittaa terveyttä ja ympäristöä.

Sähkö- ja elektronikkaromun, (mahdollisten) paristojen/ak-kujen ja pakkausten erilliskeräyksen tarkoituksena on edis-tää materiaalien uusiokäyttöä ja kierrätystä samoin kuin eh-käistä (esim. kyseisten tuotteiden sisältämien mahdollisest vaarallisten aineiden vuotien) terveydelle ja ympäristölle ai-heutuvaa kielteiset vaikutukset. Toimita sähkö- ja elektronik-kalilaitteet sekä paristot/akut käyttökänsä lopussa kierrätet-tyviksi. Näin tuotteiden sisältämät arvokkaat materiaalit on mahdollista hyödyntää ja ympäristön roskaantumien on toisaalta mahdollista välttää.

Jos paristot/akut on mahdollista poistaa ehjinä tuotteesta, nämä on toimitettava erillisinä hävittettäviksi (ohjeet pari-stojen/akkujen turvallisesta poistamisesta tuotteen käyttö-ohjeessa). Käsittele erityisen varovasti litiumia sisältäviä paristoja/akkuja, sillä näihin liittyy erityisiä riskejä (esim. pappiparistoista aiheutuva palovaara ja nielaisemisen va-a-ra). Vähennä paristojen käyttöä aiheutuvaa jätteen den mää-rä niin paljon kuin mahdollista käyttämällä joita paristoja, joiden käyttöikä on pitkä, tai ladattavia akkuja.

Lisätietoja näiden tuotteiden kierrätyksestä saat kotikunta-si viranomaisilta, kunnallisista keräyspisteistä tai Sennhei-ser-jälleenmyyjäiltä. Sähkö- ja elektronikkalaitteet voi pa-lauttaa myös tällaisien tuotteiden takaisinottoon velvollisille myyjille. Näin huolehdit osaltasi elinympäristömme ja ihmis-ten terveyden suojelemisesta.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta

- RoHS-direktiivi (2011/65/UE)
 - RoHS-direktiivi (2014/30/UE)
- EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teks-ti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: www.sennheiser.com/download

GR

Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

- Μελετήστε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδη-γίες λειτουργίας του προϊόντος.
- Φυλάξτε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγί-ες λειτουργίας του προϊόντος. Παραδώστε το προϊόν σε άλλους χρήστες πάντοτε μαζί με αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας καθώς και με τις οδηγίες λειτουργίας.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξεζητημένα και παρεκό-μενα με έγκριση από τον κατασκευαστή.
- Προσοχή! Τοποθετείτε μόνο εντελώς στεγνό προστα-τευτικό πλέγμα και φίλτρο ποπ στο μικρόφωνο. Η υγρασία ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες ή ζημιές στην κάψα.
- Συνδέστε το μικρόφωνο μόνο στις εισόδους μικροφώ-νου στα τα τραποδοειτικά, τα οποία μετράφουον φωνα-σική τάση 48 V σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61938.
- Μην ανοίγετε αυθαίρετα το περίβλημα του προϊόντος. Για προϊόντα που έχουν ανοιχτεί αυθαίρετα από τον πελάτη, παύει να ισχύει η εγγύηση.
- Όλες οι επικοινεύς πρέπει να γίνονται από εξειδικευμέ-νους τεχνικούς. Επισκευές πρέπει να γίνονται όταν το προϊόν έχει για κάποιο λόγο υποστεί ζημιά, αν έχουν dieiodúsete υπρά ή αντικείμενα μέσα στο προϊόν, αν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, αν δεν λει-τουργεί πλέον σωστά ή αν έχει πέσει κάτω.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με τις συν-θήκες λειτουργίας που αναφέρονται στα τεχνικά χαρα-κτηριστικά.
- Πριν την ενεργοποίηση του προϊόντος, αφιρστε το να εγκλιματιστεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Μην θέσετε το προϊόν σε λειτουργία, εάν υπεστή ζημιά κατά τη μεταφορά.
- Τοποθετείτε τα καλώδια πάντα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να σκοντάψει κανείς,

- Κρατάτε τα υγρά και τα ηλεκτρικά αγώγυμα αντικείμενα, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία, μα-κριά από το προϊόν και τις συνδέσεις του.
- Μην χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό διαλυτικά ή ισχυρά καθαριστικά.
- Προσοχή: Πολύ υψηλές στάθμες σήματος ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στην ακοή και τα ηχεία! Πριν συνδέσετε το προϊόν, ενώστε την ένταση του ήχου στις συνδεδεμένες συσκευές αναπαραγωγής, λόγω του κινδύνου ακουστικής ανάδρασης.

Προβλεπόμενη χρήση

Το προϊόν έχει σχεδιάσει για χρήση σε εσωτερικούς χώ-ρους.

Ως μη προβλεπόμενη θεωρείται μια διαφορετική χρήσ του προϊόντος από αυτήν που περιγράφεται στο αντιστοι-χο εγχειρίδιο χρήσης.

Η Sennheiser δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτω-ση λανθασμένης ή μη προβλεπόμενης χρήσης του προ-ϊόντος καθώς και των πρόσθετων συσκευών και των παρελ-κομένων.

Πριν από την έναρξη χρήσης πρέπει να τηρούνται οι ισχύ-οντες κατά τόπο κανονισμοί!

Δηλώσεις κατασκευαστή

Εγγύηση

Η εταιρία Sennheiser electronic GmbH & Co. KG παρέχει για αυτά τα προϊόντα εγγύηση 24 μηνών.

Τους τρέχοντες έγκυρους όρους εγγύησης μπορείτε να τους βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.sennheiser.com ή στην αντιπροσωπεία της Sennheiser.

Σε συμφωνία προς τις παρακάτω απαιτήσεις

- Οδηγία WEEE (2012/19/EE)



Υποδείξεις για την απόρριψη

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων στο προϊόν, την μπαταρία/επαναφορτιζόμενη μπαταρία (εφό-σον υπάρχει) ή/και τη συσκευασία υποδεικνύει ότι αυτά τα προϊόντα δεν πρέπει να απορριπτόνται στα οικιακά απορί-μματα, αλλά πρέπει να απορριπτόνται ξεχωριστά στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Για τη συσκευασία τηρήστε τις διατάξεις για τη διαλογή απορριμμάτων που ισχύουν στη χώρα σας. Η ακατάλληλη απόρριψη των ισχύον συ-σκευασιών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία σας και το περιβάλλον.

Η ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλε-κτρονικού εξοπλισμού, των μπαταριών/επαναφορτιζόμε-νων μπαταριών (εφόσον υπάρχουν) και των συσκευασιών συμβάλλει στη προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης και στην αποτροπή των αρνητικών συ-νεπειών για την υγεία και το περιβάλλον εξαιτίας π.χ. της ύπαρξης πυκνών επικινδύνων ουσιών οι οποίες υπάρ-χουν στα προϊόντα. Απορρίψτε με τον ηλεκτρικό και ηλε-κτρονικό εξοπλισμό και τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στο τέλος της διάρκειας ζωής στα σημεία ανακύκλωσης, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα ανακυ-κλώσιμα υλικά που περιέχονται σε αυτά και να αποτραπεί η ρύπανση του περιβάλλοντος.

Αν οι μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς φθορές, υποχρεούστε να τις απορί-ψετε ξεχωριστά (για την ασφαλή αφαίρεση των μπατα-ριών/επαναφορτιζόμενων μπαταριών, ανατρέξτε στις οδη-γίες λειτουργίας του προϊόντος). Χειρίζεστε με ιδιαίτερη προσοχή τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που περιέχουν λίθιο, επειδή ενέχουν ιδιαίτερους κινδύ-νους, όπως κίνδυνο πυρκαγιάς ή/και κατάποσης στην πε-ρίπτωση των μπαταριών σε σχήμα νομίσματος. Μεϊώστε την απόρριψη των μπαταριών στο μέγιστο δυνατό χρ-ησιμοποιώντας μπαταρίες με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλω-ση αυτών των προϊόντων, απευθυνθείτε στο δρώον, στο δημόσιο σημείο συλλογής ή στην αντιπροσωπεία της Sennheiser. Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε τον ηλεκτρι-κό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό στους διανομείς οι οποίοι υποχρεούνται να τον παραλάβουν. Με αυτόν τον τρό-πο συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλο-ντος και της δημόσιας υγείας.

Δήλωση συμμόρφωσης EE

- Οδηγία RoHS (2011/65/EE)
- Οδηγία ΗΜΣ (2014/30/ΕΕ)

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EE διατίθε-ται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:

www.sennheiser.com/download

TR

Önemli Güvenlik Bilgileri

- Ürünün güvenliک bilgilerini ve kullannya kılavuzunu oku-yun.
- Ürünün bu güvenliک bilgilerini ve kullannya kılavuzunu saklayın. Ürünü başka kullancılara teslim ederken daima bu güvenliک bilgilerini ve kullannya kılavuzunu da berabe-rinde verin.
- Sadece üreticinin izin verdiği montaj, aksesuar ve yedek parçaları kullanın.
- Dikkat: Mikrofonun üzerine sadece tamamiyla kurulu bir izgara ve rüzgar ekranı monte edin. Rutubet nedeniyle kapsülde anizlar veya hasar oluşabilir.
- Mikrofonu yalnızca IEC 61938 gereğince bir Phantom besleme yapan mikrofon girişlerine ve besleme aygıtla-rına bağlayın.
- Ürünün gödesini keyfi olarak açmayın. Müşteri tarafın-dan keyfi olarak açılmış ürünler için garanti iptal olur.
- Tüm onarımların kalifiye servis personeli tarafından ya-pılmasını sağlayın. Ürün herhangi bir şekilde zarar gö-rdüğü zaman, ürünü iğiserine sıvı veya nesneler giriydise, ürünü yağmur ya da rutubete maruz bırakıldığında, hatasız olarak çalışmıyör veya yere düşürüldüğünde onarım ya-pılması şarttır.
- Ürünü sadece teknik verilerele belirltilen kullannya koşul-ları dahilinde kullanın.
- Ürünü devreye almadan evvel çevre sıcaklığında uyum sağlamanızı bekleyin.
- Taşıma sırasında zarar gördüğünde ürünü çalıştırmayın.
- Kabloyu daima kimsenin ayadı takılmayacağı şekilde dö-şeyin.
- Çalışma için gerek görülmeyen sıvıları ve elektrikli iletlen nesneleri üründen ve bağlantılarından uzak tutun.
- Temizleme amacıyla çözöcü maddeler veya agresif te-mizlik maddeleri kullannmayın.

- Dikkat: Çok yüksek sınıyal seviyeleri, işitme duyuyuna ve hoparforilerden zarar verebilir! Ayrica akustik geri bes-leme tehlikesi nedeniyle, ürünü bağladandan önce bağıl yayın cihazlarını ses siddetini azaltın.

Amacına Uygun Kullanım

Ürün için mekânlarda kullanım için dizayn edilmiştir.

Amacına uygun kullanım durumu, bu ürünü ilgili kullannya kılavuzunda tarif edilenler farklı bir şekilde kullandığınızda söz konusu olur.

Sennheiser, ürünü veya ek cihazların/aksesuar parçalarının suistimal edilmesi ya da nizami olarak kullanılmaması halin-de hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Kullandandan önce ilgili ülkeye özğü kurallarin dikkate alın-ması gerekir!

Üretici Beyanları

Garanti

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG bu ürün için 24 aylık bir garanti istinmektedir.

Güncel olarak geçerli olan garanti koşullarını, internet'ten www.sennheiser.com adresinden veya Sennheiser bayisin-den temin edebilirsiniz.

Aşağıdaki şartnamelere uygun olarak

- WEEE Yönergesi (2012/19/AB)



Atığa ayırma için bilgiler

Ürün, pil/akü (eğer ilgili ise) ve/veya ambalajda üzerine çap-zar çizgi çekilen çöp kutusu simgesi, bu ürünlerin kullannya ömürlerinin sonunda normal ev atığı üzerindeñ değıl, ayrı bir toplama kuruluşunda imha edilmesi gerektiğini bildirir. Ambalaj için ölkenizdeki atık ayırma kurallarına dikkat edin. Ambalaj malzemeleri usulüne uygun imha edilmezse sağlık ve çevre için tehlikelye neden olabilir.

Elektrikli ve elektronik ek cihazların, pillerin/akülerin (şayet ilgili ise) ve ambalajların ayrı toplanması tekrar kullannya ve geri dönüştürüş teşvik etmek ve sağlık ve çevreye örn. ürün-lerde bulunan potansiyel tehlikeli maddeler nedeniyle olum-suz etkileri önlemek içindir. Elektrikli ve elektronik cihazlar ve pilleri/aküleri kullannya ömürlerinin sonunda içerdığı mal-zemeleri kullananlabir hale getirmek ve çevrede çöp birikme-sini önlemek için geri dönüştürme gönderilmelidir.

Piller/aküler hasarsız çıkarılabiliyorsa bunlar ayrı olarak imha edilmelidir (piller/akülerin güvlenli bir şekilde çıkarılma-sı için ürünüñ kullannya kılavuzuna bakınız). Özellikle litium iyon içeren piller/akülerde, bunlar yangın ve/veya düğme pillerde yutma tehlikesi içerdğii için dikkatli olunmalıdır. Pil atıklarının oluğmasını kullannya ömrü uzun piller veya şarj edilebilen aküler kullananak mümkün olduğı kadar azaltın.

Bu ürünlerin geri dönüştürüş için ek bilgilyi belediye yöneti-minizde, toplama alma merkezlerinde ya da Sennheiser ba-yizinden alabilirsiniz. Elektrikli veya elektronik cihazlar ger-almakla yükümlü distribütörlere geri verilebilir. Bu şekilde çevremizin ve kamu sağlığınıñ korunması için önemli bir kat-kıda bulunabilirsiniz.

AB uygunluk beyanı

- RoHS Yönergesi (2011/65/AB)
- EMU Yönergesi (2014/30/AB)

AB Uygunluk Beyanı'nın tam metni aşağıdaki internet adre-sinde incelenebilir: www.sennheiser.com/download

RU

Важные указания по безопасности

- Прочтите инструкцию по безопасности и инст-рукцию по эксплуатации изделия.
- Сохраниите инструкцию по безопасности и инст-рукцию по эксплуатации изделия. При передаче из-делия другому пользователю всегда прилагайте к нему инструкцию по безопасности и инструкцию по экс