



MZH 30xx Series*



Sicherheitshinweise & Herstellererklärungen
 Safety Instructions & Manufacturer declarations
 Consignes de sécurité & Déclarations du fabricant
 Indicazioni di sicurezza & Dichiarazioni del costruttore
 Instrucciones de seguridad & Declaraciones del fabricante
 Instruções de segurança & Declarações do fabricante
 Instrukções de seguridad & Declaraciones del fabricante
 Wskazówki bezpieczeństwa & Deklaracje producenta
 Säkerhetsanvisningar & Tillverkarintyg
 Sikkerhedsanvisninger & Producenterklæring
 Turvallisuusohjeita & Valmistajan vakuutukset
 Υποδείξεις ασφαλείας & Δηλώσεις κατασκευαστή
 Güvenlik bilgileri & Üretici Beyanları
 Инструкция по безопасности & Заявления изготовителя
 安全提示 & 制造商声明
 安全注意事項 & 製造商聲明
 安全に関する注意事項 & 製造者宣言
 안전 지침 & 제조사 선언

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER


SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER



For use with the ME 34, ME 35 and ME 36 microphones

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheits-hinweise sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Pro- dukt benutzen.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung und die Sicher- heitshinweise für die weitere Nutzung so auf, dass sie jederzeit für alle Benutzer zugänglich ist.
- Geben Sie das Produkt an Dritte stets zusammen mit der Bedienungsanleitung und den Sicherheitshinweisen weiter.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelas- sene Anbau-, Zubehör- und Ersatzteile.
- Öffnen Sie das Gehäuse des Produktes nicht eigenmäch- tig.
- Lassen Sie alle Instandsetzungen von qualifiziertem Ser- vicepersonal durchführen. Instandsetzungen müssen durchgeführt werden, wenn das Produkt auf irgendeine Weise beschädigt wurde, Flüssigkeiten oder Objekte in das Produkt gelangt sind, das Produkt Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, es nicht fehlerfrei funktio- niert oder fallen gelassen wurde.
- Verwenden Sie das Produkt nur unter den in den techni- schen Daten angegebenen Betriebsbedingungen.
- Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn es beim Transport beschädigt wurde.
- Halten Sie Flüssigkeiten und elektrisch leitfähige Gegen- stände, die nicht betriebsbedingt notwendig sind, vom Produkt und dessen Anschlüssen fern.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Lösungsmittel oder aggressiven Reinigungsmittel.

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

Consignes de sécurité importantes

- Lisez soigneusement et intégralement la notice d'emploi et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit.
- Conservez la notice d'emploi et les consignes de sécurité en permanence dans un endroit accessible par tous les utilisateurs pour toute consultation ultérieure.
- Joignez toujours la notice et les consignes de sécurité à l'appareil lorsque vous le transmettez à un tiers.
- Utilisez exclusivement les appareils supplémentaires, accessoires et pièces de rechange spécifiés par le fabricant.
- Ne tentez pas d'ouvrir vous-même le produit.
- Confiez tous les travaux d'entretien à un personnel quali- fié. Les travaux d'entretien doivent être effectués dès lors que le produit a subi quelque dommage que ce soit, que des liquides ou des objets ont pénétré dans le pro- duit, que celui-ci a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ou que le produit fonctionne mal ou a subi une chute.
- Utilisez le produit uniquement dans les conditions indi- quées dans les caractéristiques techniques.
- Ne mettez pas le produit en service s'il a été endommagé lors du transport.
- Eloignez du produit et de ses raccordsments tous les li- quides et les corps conducteurs qui ne sont pas néces- saires à son fonctionnement.
- Pour le nettoyage, n'utilisez ni détergent ni solvant.

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

SENNHEISER

Uw milieu, bijvoorbeeld door potentieel gevaarlijke stoffen die deze producten bevatten. Lever elektrische en elektronische apparaten, batterijen en accu's aan het einde van hun levensduur in voor recycling, zodat ingesloten waardevolle stoffen nuttig kunnen worden gemaakt en vervuiling van het milieu kan worden voorkomen.

Als batterijen/accu's kunnen worden verwijderd zonder deze te vernietigen, bent u verplicht ze gescheiden af te voeren (zie de gebruiksaanwijzing van het product voor de veilige verwijdering van batterijen/accu's). Ga met name voorzichtig om met batterijen/accu's die lithium bevatten, omdat deze bijzondere risico's zoals brand en inslikken bij knooppellen met zich mee brengen. Reduceer het ontstaan van afval uit batterijen zo veel mogelijk door batterijen met een langere levensduur of oplaadbare accu's te gebruiken.

Meer informatie over het recylen van deze producten kunt u opvragen bij uw gemeentelijke autoriteiten, de gemeentelijke inzamelplaatsen of uw Sennheiser-leverancier. Elektrische en elektronische apparaten kunt u ook inleveren bij verkopers die deze verplicht moeten terugnemen. Hiermee levert u een belangrijke bijdrage aan het milieu en aan de gezondheid van mens en dier.

EU-conformiteitsverklaring

- RoHS-richtlijn (2011/65/EU)
- EMC-richtlijn (2014/30/EU)

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.sennheiser.com/download.

PL

Ważne wskazówki bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać w całości wskazówki bezpieczeństwa i instrukcję obsługi.
- Przechowywać instrukcję obsługi i wskazówki bezpieczeństwa do późniejszego użytku, aby zawsze były dostępne dla wszystkich użytkowników.
- Przekazywać produkt osobom trzecim, należy zawsze wręczyć również wskazówki bezpieczeństwa i instrukcję obsługi.
- Proszę używać wyłącznie części zamiennych i akcesoriów dopuszczonych przez producenta.
- Nie otwierać obudowy produktu samodzielnie.
- Wszelkie prace konserwacyjne powinien wykonywać wykwalifikowany personel serwisowy. Prace konserwacyjne muszą zostać wykonane, jeżeli produkt zostanie w jakikolwiek sposób uszkodzony, do środka produktu dostaną się ciecze lub ciała obce, jeżeli produkt był wystawiony na działanie deszczu, nie funkcjonuje prawidłowo lub spadł na podłogę.
- Produkt należy używać tylko zgodnie z warunkami eksploatacji podanymi w danych technicznych.
- Proszę nie używać produktu, jeśli został uszkodzony podczas transportu.
- Cieczce oraz przedmioty przewodzące prąd, które nie są niezbędne do eksploatacji produktu, należy trzymać z dala od produktu i jego podłączeń.
- Do czyszczenia nie wolno używać rozpuszczalników ani agresywnych detergentów.

Уżytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Te nadają się do profesjonalnego stosowania, np. w studiach radiowych, telewizyjnych i w studiach nagrań. Produkt można wykorzystywać w celach przemysłowych.

Za użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem uważa się stosowanie produktu w sposób inny niż opisano w dołączonej instrukcji obsługi.

Sennheiser nie ponosi odpowiedzialności za nadużycie bądź nieprawidłowe stosowanie produktu oraz urządzeń dodatkowych/akcesoriów.

Przed uruchomieniem należy uwzględnić obowiązujące przepisy krajowe!

Deklaracje producenta

Gwarancja

Sennheiser electronic SE & Co. KG udziela na te produkty 24-miesięcznej gwarancji.

Aktualnie obowiązujące warunki gwarancji można znaleźć w Internecie na stronie www.sennheiser.com lub u przedstawiciela firmy Sennheiser.

Zgodnie z następującymi wymaganiami

- Rozporządzenie (UE) 2023/988 , w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
- Dyrektywa WEEE (2012/19/EU)

Informacje dotyczące utylizacji

Symbol przekreślonego śmietnika umieszczony na produkcie, baterii/akumulatorze (jeśli dotyczy) i/lub opakowaniu, oznacza, że produktów tych nie należy wyrzucać do pojemnika na zwykłe odpady komunalne, lecz po zakończeniu ich eksploatacji należy je utylizować osobno. W przypadku opakowań należy przestrzegać obowiązujących w kraju przepisów dotyczących segregacji odpadów. Niewłaściwa utylizacja opakowań może szkodzić zdrowiu i środowisku. Oddzielne zbieranie zużytych urządzeń elektrycznych ielektrycznych, baterii/akumulatorów (jeśli dotyczy) i opakowań z ich wypełnieniem odzysku i recyklingu oraz zapobieganiu negatywnemu oddziaływaniu tych produktów na zdrowie i środowisko, np. ze względu na zawartość potencjalnie szkodliwych substancji. Po zakończeniu okresu użytkowania sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie/akumulatory należy poddać recyklingowi, aby wykorzystać zawarte w nich surowce wtórne i uniknąć zaniecznienia środowiska.

Jeśli baterie/akumulatory można wyjąć nie niszcząc ich, użytkownik jest zobowiązany do ich osobnej utylizacji (informacje na temat bezpiecznego wyjmowania baterii/akumulatorów znajdują się w instrukcji obsługi produktu). Szczególnie ostrożnie należy obchodzić się z bateriami/akumulatorami zawierającymi lit, ponieważ stwarzają one szczególne ryzyko, np. pożaru i/lub pokłucia. Należy w możliwie największym stopniu zredukować powstawanie odpadów z baterii, stosując baterie z dłuższym czasem eksploatacji lub akumulatory, które można ładować.

Dalsze informacje dotyczące recyklingu tych produktów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy, komunalnych punktach zbiórki odpadów lub w lokalnego przedstawiciela firmy Sennheiser. Sprzęt elektryczny i elektroniczny można również oddać dystrybutorom, którzy są zobowiązani do jego odbioru. W ten sposób przyczyniają się Państwo do ochrony środowiska oraz zdrowia ludzi.

Deklaracji zgodności UE

- Dyrektywa RoHS (2011/65/EU)
- Dyrektywa EMC (2014/30/EU)

Pelny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.sennheiser.com/download.

SE

Viktiga säkerhetsanvisningar

- Läs bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan produkten används.
- Förvara bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna för framtida bruk på ett ställe där alla användare kan komma åt dem.
- Skicka alltid med bruksanvisningen och alla säkerhetsanvisningar när produkten överlämnas till tredje part.
- Använd endast påbyggnadsdelar, tillbehör och reservdelar som är godkända av tillverkaren.
- Öppna aldrig produktens hölje på eget bevåg.
- Låt professionell servicepersonal reparera produkterna. Produkten måste repareras om den har skadats på något sätt, om det har kommit in vätska eller föremål i produkten, om produkten utsatts för regn eller fukt, om den inte fungerar som den ska eller har tappats i golvet.
- Produkten får endast användas under de användningsförfallanden som anges i den tekniska dataen.
- Ta inte produkten i drift om den har skadats vid transporten.
- Håll vätskor och elektriskt ledande föremål, som inte är nödvändiga för driften, på avstånd från produkten och dess anslutningar.
- Använd inte löslingsmedel eller aggressiva rengöringsmedel för att rengöra produkten.

Den fullständiga texten till EU-förskrän om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.sennheiser.com/download.

Korrekt användning

Dessa MZH 30xx står för professionell användning inom t.ex. radio, TV och inspelningsstudior. Produkten får användas professionellt.

Det är inte tillåtet att använda produkten på ett annat sätt än vad som beskrivs i bruksanvisningen.

Sennheiser tar inget ansvar för missbruk eller felaktigt användning av produkten eller tillbehören.

Följ landsspecifikt gällande bestämmelser innan produkten används!

Tillverkarintyg

Garanti

Sennheiser electronic SE & Co. KG ger en garanti på 24 månader för den här produkten.

Aktuella garantivillkor finns på internet på www.sennheiser.com eller hos din Sennheiser-återförsäljare.

Produkten överensstämmer med följande krav

- Förordning (EU) 2023/988 om allmän produktssäkerhet
- WEEE-direktivet (2012/19/EU)

Avfallshantering

Symbolen med den överstruken sopptunnan på produkten, batterier/laddningsbara batterier (om sådana finns) och/eller förpackningen anger att dessa produkter inte får slängas som vanligt hushållsavfall utan måste sorteras separat när de har nått slutet av sin livslängd. Förpackningar ska sorteras enligt gällande avfallsbestämmelser i ditt land. Felaktigt avfallshantering av förpackningsmaterial kan skada hälsa och miljö.

Separat insamling av gamla elektriska och elektroniska apparater, batterier/uppladdningsbara batterier (om sådana finns) och förpackningar har som syfte att främja återvinningen och/eller att förebygga negativa effekter på hälsa och miljö exempelvis orsakade av skadliga ämnen som finns i dessa produkter. Återvinning av gamla elektriska och elektroniska apparater samt batterier/uppladdningsbara batterier när de har nått slutet av sin livslängd i syfte att återanvända värdefulla material och undvika att avfall hamnar i miljön.

Om batterier/uppladdningsbara batterier kan tas ut utan att gå sönder är du skyldig att avfallshandera dessa separat (för säker uttagning av batterier/uppladdningsbara batterier se produktens bruksanvisningar). Var extra försiktig med batterier/uppladdningsbara batterier som innehåller litium, eftersom dessa utgör en särskilt hög brandrisk och/eller vid knappellsbatterier självinstrålar. Undvik batteriavfall i mesta möjliga mån genom att använda batterier med längre livslängd eller uppladdningsbara batterier.

Mer information om återvinning av dessa produkter får du från din kommun, de kommunala insamlingsställen eller från din Sennheiser-återförsäljare. Elektriska och elektroniska apparater kan även lämnas till distributörer som är skyldiga att ta emot dem. Du bör därmed ditt att skydda miljön och folkhälsan.

EU-förskrän om överensstämmelse

- RoHS-direktiv (2011/65/EU)
- EMC-direktiv (2014/30/EU)

Den fullständiga texten till EU-förskrän om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.sennheiser.com/download.

DK

Vigtige sikkerhedshenvisninger

- Læs betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem, inden du tager produktet i brug.
- Opbevar betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne til fremtidig brug, så de altid er tilgængelig for alle brugere.
- Hvis produktet overdrages til tredjeperson, skal betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne altid følge med.
- Anvend udelukkende monterings-, tilbehørs- og reservdelde, der er godkendt af producenten.
- Åbn ikke egenhændigt produktets hus.
- Alle reparationer skal udføres af kvalificeret servicepersonale. Istandsstøtelse skal udføres, når produktet på en eller anden måde er blevet beskadiget, hvis der er kommet væsker eller genstande ind i produktet, hvis pro-

duktet har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer fejlfrit eller er blevet tabt.

- Anvend kun produktet under driftsbetingelserne, der er anført i de tekniske data.
- Tag ikke produktet i brug, hvis det blev beskadiget under transporten.
- Hold væsker og elektrisk ledende genstande, der ikke er nødvendige tilbrugen, borte fra produktet og dets tilslutninger.
- Anvend ikke oplæringsmidler eller aggressive rengøringsmidler til rengøring.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Disse MZH 30xx til professionel anvendelse som f.eks. radiofon, fjernsyn og optagestudier. Produktet må anvendes i erhvervsområde sammenhæng.

Det anses for ikke bestemmelsesmæssig anvendelse, hvis du bruger produktet på anden måde end beskrevet i den tilhørende betjeningsvejledning.

Sennheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelsesmæssig anvendelse af produktet samt ekstraudstyr/tilbehør.

Læs de gældende nationale bestemmelser inden ibrugtagning!

Producenterklæringer

Garanti

Sennheiser electronic SE & Co. KG yder 24 måneders garanti på dette produkt.

De gældende garantibetingelser findes på internetadressen www.sennheiser.com eller de kan fås hos din Sennheiser-forhandler.

I overensstemmelse med følgende direktiver

- Forordning (EU) 2023/988 om produkt-sikkerhed i almindelighed
- WEEE-direktiv (2012/19/EU)

Henvisninger vedr. bortsæffelse

Symbolet med den overstregede skraldespand på produktet, batteriet/det genopladelige batteri (hvis relevant) og/eller emballagen gør opmærksom på, at disse produkter ikke må bortsaffes med det normale husholdningsaffald, men skal bortsaffes separat efter afslutning af deres levetid. Overhold affaldsordningen for emballagen i dit land. Ukorrekt bortsæffelse af emballeringsmaterialer kan skade din sundhed og miljøet.

Den separerede indsamling af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr, batterier/genopladelige batterier (hvis relevant) og emballager anvendes til at fremme genanvendelse og recycling og forhindre negative indvirkninger på din sundhed og miljøet, f.eks. på grund af potentielt farlige stoffer, der er indeholdt i disse produkter. Aflever elektrisk og elektronisk udstyr og batterier/genopladelige batterier til recycling ved afslutningen af deres levetid for at anvende indeholdte materialer og at undgå miljøforurening.

Hvis batterier/genopladelige batterier kan tages ud uden at ødelægge dem, har du pligt til at bortsæffe dem separat (se betjeningsvejledningen til produktet for sikker udtagning af batterier/genopladelige batterier). Behandl især lithium-holdige batterier/genopladelige batterier forsigtigt, da de indebærer særlige risici som f.eks. brandfare og/eller fare for indtagelse ved knapeller. Reducér så vidt muligt, at der opstår affald på grund af batterier, ved at anvende batterier med længere levetid eller genopladelige batterier.

Yderligere informationer om genanvendelse af disse produkter kan fås på kommunekontoret, på de kommunale genbrugsstationer eller hos din Sennheiser-partner. Elektrisk eller elektronisk udstyr kan ud også afleveres hos forhandlerne med pligt til at tage dem tilbage. Dermed yder du et vitgigt bidrag til miljøbeskyttelse og beskyttelse af den offentlige sundhed.

EU-overensstemmelseserklæringen

- RoHS-direktiv (2011/65/EU)
- EMC-direktiv (2014/30/EU)

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.sennheiser.com/download.

FI

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Lue käyttöohje ja turvallisuusohjeet huolellisesti ja kokonaan läpi ennen tuotteen käyttöä.
- Säilytä käyttöohje ja turvallisuusohjeet jatkokaikta varten siten, että se aina jokaisen käyttäjän saatavilla.
- Luovuta tuote toiselle käyttäjälle aina yhdessä sen käyttöohjeen ja turvallisuusohjeiden kanssa.
- Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä asennus-, lisävaruste- ja varaosia.
- Tuotteen kotelo ei saa avata omatoimisesti.
- Jätä kaikki kunnostustyöt tehtävään pätevän huoltohenkilöstön suoritettaviksi. Tuote on korjattava aina kun se on vaurioitunut. Vaurioitumisella tarkoitetaan tässä myös nesteiden tai esineiden kulkeutuminen tuotteen sisään, tuotteen altistuminen satelleille tai kosteudelle, tuotteen toimimista virheellisesti tai tuotteen putoamisesta aiheutuvia vaurioita.
- Tuotetta saa käyttää vain teknisissä tiedoissa ilmoitetuissa käyttöolosuhteissa.
- Älä otta tuotetta käyttöön, mikäli se on vaurioitunut kuljetuksen aikana.
- Pitäk nteest ja sähköisesti johtavat esineet, jotka eivät ole välttämättömiä käytön aikana, etäällä tuotteesta ja sen liitännöistä.
- Puhdistukseen ei saa käyttää liuottimia tai aggressiivisia puhdistusaineita.

Käyttötarkoitukset

Nämä MZH 30xx soveltuvat ammatilliseen käyttöön, kuten esim. radio, televisio, elokuva, taatterit ja äänitv-studiot. Tuotetta saa käyttää ammatillaiseen tarkoituukseen.

Määräysten vastaisista käytös on kaikki tuotteen käyttö muihin kuin käyttöohjeen mukaisiin tarkoituksiin.

Sennheiser ei vastaa tuotteen eikä tuotteeseen liittyvien oheisvarusteiden/lisöiden väärinkäytön tai virheellisen käytön seurauksista.

Ennen käyttöönottoa on otettava huomioon käyttämissä voimassa olevat määräykset!

Valmistajan vakuutukset

Takuu

Sennheiser electronic SE & Co. KG myöntää tälle tuotteelle 24 kuukauden takuun.

Tällä hetkellä voimassa olevat takuehdot voi katsoa internetistä (www.sennheiser.com) tai ne voi pyytää lähimmästä Sennheiser-edustajalta.

Tuote täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset

- Asetus (EU) 2023/988 yleisestä tuoteturvallisuudesta
- WEEE-direktiivi (2012/19/EU)

Ohjeet hävittämisleen

Tuotteeseen, (mahdolliseen) paristoon/akkuun ja/tai pakkausten sijoitettu yliviviatun jätetynnyrin merkki muistuttaa siitä, että kyseisiä tuotteita ei saa hävittää tavallisten talousjätteiden joukossa vaan että tuotteet on toimitettava käyttöikänsä lopussa hävitettäväksi tällaisille tuotteille tarjottuihin erillisiin keräyspisteisiin. Hävität pakkaus omassa maassasi sovellettavien lajitteeluikäytäntöjen mukaisesti. Pakkausmateriaalin virheellinen hävittäminen voi aiheuttaa vahingoittaa terveyttä ja ympäristöä.

Sähkö- ja elektroniikkaromut, (mahdollisten) paristojen/akkujen ja pakkausten erilliskeräyksen tarkoituksena on edistää materiaalien uusiokäyttöä ja kierrätystä samoin kuin ehkäistä (esim. kyselysten tuotteiden sisältämien mahdollisesti vaarallisten aineiden vuoksi) terveydelle ja ympäristölle aiheuttamat kielteiset vaikutukset. Toimita sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot/akut käyttöikänsä lopussa kierrätettäväksi. Näin tuotteiden sisältämät arvokkaat materiaalit on mahdollista hyödyntää ja ympäristön roskautuminen on toisaalta mahdollista välttää.

Sos paristot/akut on mahdollista poistaa ehjinä tuotteesta, nämä on toimitettava erillisinä hävitettäväksi (ohjeet paristojen/akkujen turvallisesta poistamisesta tuotteen käyttöohjeessa). Käsittele erityisen varovasti litiumia sisältäviä paristoja/akkuja, sillä näihin liittyy erityisiä riskejä (esim. paristoparistoista aiheutuvaa palovaraa ja nielaiesimien vaara). Vähennä paristojen käyttöä aiheutuvaa jätteen määrää niin paljon kuin mahdollista käyttämällä joko paristoja, joiden käyttöikä on pitkä, tai ladattavia akkuja.

Lisäietoja näiden tuotteiden kierrätyksestä saat kotikuntasi viranomaisilta, kunnallisista keräyspisteistä tai Sennheiser-jälleenmyyjäiltä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet voi palauttaa myös tällaiten tuotteiden takaisinottoon velvollisille myyjille. Näin hulehdit osaltasi elinympäristöme ja ihmisten terveyden suojelemisesta.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta

- RoHS-direktiivi (2011/65/EU)
- EMC-direktiivi (2014/30/EU)

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: www.sennheiser.com/download.

GR

Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

- Πριν κάνετε χρήση του προϊόντος μελετήστε τις οδηγίες λειτουργίας και τις υποδείξεις ασφαλείας προσεκτικά και εκ ολοκλήρου.
- Φυλάξτε τις οδηγίες λειτουργίας και τις υποδείξεις ασφαλείας για τη μελλοντική χρήση σε μέρος όπου να είναι προσβάσιμες για όλους τους χρήστες ανά πάσα στιγμή.
- Παραδίδετε το προϊόν σε τρίτους πάντα μαζί με τις οδηγίες λειτουργίας και τις υποδείξεις ασφαλείας.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα και παρελκόμενα με έγκριση από τον κατασκευαστή.
- Μην αναλύετε αυθαίρετα το περίβληρα του προϊόντος.
- Όλες οι επισκευές πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένους τεχνικούς. Επισκευές πρέπει να γίνονται όταν το προϊόν έχει για κάποιο λόγο υποστεί ζημιά, αν έχουν διεκδοχτεί υπαρή ή αντικείμενα μέσα στο προϊόν, αν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, αν δεν λειτουργεί πλέον σωστά ή αν έχει πέσει κάτω.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας που αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
- Μην θέσετε το προϊόν σε λειτουργία, εάν υπέστη ζημιά κατά τη μεταφορά.
- Κρατάτε τα υπρά και τα ηλεκτρικά αγώνια αντικείμενα, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία, μακριά από το προϊόν και τις συνδέσεις του.
- Μην χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό διαλυτικά ή ισχυρά καθαριστικά.

Η Sennheiser δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση λανθασμένης ή μη προβλεπόμενης χρήσης του προϊόντος καθώς και των πρόσθετων συσκευών και των παρελκόμενων.

Πριν από την έναρξη χρήσης πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κατά τόπο κανονισμοί!

Δηλώσεις κατασκευαστή

Εγγύηση

Η εταιρία Sennheiser electronic SE & Co. KG παρέχει για αυτά τα προϊόντα εγγύηση 24 μηνών.

Τους τρέχοντες έγκυρους όρους εγγύησης μπορείτε να τους βρείτε στο διαδίκτιο στη διεύθυνση www.sennheiser.com ή στην αντιπροσωπεία της Sennheiser.

Σε συμφωνία προς τις παρακάτω απαιτήσεις

• Κανονισμός (ΕΕ) 2023/988 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων

• Οδηγία WEEE (2012/19/ΕΕ)

Υποδείξεις για την απόρριψη

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων στο προϊόν, την μπαταρία/επαναφορτιζόμενη μπαταρία (εφόσον υπάρχει) ή/και τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μπορούν να απορριπτούν χωρίς φόβους, υποχρεούστε να τις απορρίψετε ξεχωριστά (για την ασφαλή απόαίρεση των μπαταριών/επαναφορτιζόμενων μπαταριών, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του προϊόντος). Χειρίζεστε με ιδιαίτερη προσοχή τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που περιέχουν λίθιο, επειδή ενδέχεται ιδιαίτερος κίνδυνος, όπως κίνδυνος πυρκαγιάς ή/και κατάποση στην περίπτωση των μπαταριών σε σχήμα νομίσματος. Μειώστε την απόρριψη των μπαταριών στο μέγιστο δυνατό χρησιμοποιώντας μπαταρίες με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτών των προϊόντων, απευθυνθείτε στο δήμο σας, το δημοτικό σημείο συλλογής ή στην αντιπροσωπεία της Sennheiser. Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό στους διανομείς οι οποίοι υποχρεούνται να τον παραλαμβάνουν. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

αυτά τα προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Για τα συσκευασία τηρήστε τις διατάξεις για τη διάλογή απορριμμάτων που ισχύουν στη χώρα σας. Η ακατάλληλη απόρριψη των υλικών συσκευασίας μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία σας και το περιβάλλον.

Η ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των μπαταριών/επαναφορτιζόμενων μπαταριών (εφόσον υπάρχουν) και των συσκευασιών συμβάλλει στη προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης και στην απορριψη των αρνητικών συνεπειών για την υγεία και το περιβάλλον εκάστης π.χ. της ύπαρξης πιθανών επικινδύνων ουσιών οι οποίες υπάρχουν στα προϊόντα. Απορρίψτε τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στο τέλος της διάρκειας ζωής τους στα σημεία ανακύκλωσης, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα ανακυκλώσιμα υλικά που περιέχονται σε αυτά και να αποτραπεί η ρύπανση του περιβάλλοντος.

Αν οι μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς φόβους, υποχρεούστε να τις απορρίψετε ξεχωριστά (για την ασφαλή απόαίρεση των μπαταριών/επαναφορτιζόμενων μπαταριών, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του προϊόντος). Χειρίζεστε με ιδιαίτερη προσοχή τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που περιέχουν λίθιο, επειδή ενδέχεται ιδιαίτερος κίνδυνος, όπως κίνδυνος πυρκαγιάς ή/και κατάποση στην περίπτωση των μπαταριών σε σχήμα νομίσματος. Μειώστε την απόρριψη των μπαταριών στο μέγιστο δυνατό χρησιμοποιώντας μπαταρίες με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτών των προϊόντων, απευθυνθείτε στο δήμο σας, το δημοτικό σημείο συλλογής ή στην αντιπροσωπεία της Sennheiser. Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό στους διανομείς οι οποίοι υποχρεούνται να τον παραλαμβάνουν. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

- Οδηγία RoHS (2011/65/ΕΕ)
- Οδηγία ΗΜΣ (2014/30/ΕΕ)

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτιο: www.sennheiser.com/download.

TR

Önemli Güvenlik Bilgileri

- Ürünü kullanmadan önce kullanma kılavuzunu ve güvenlik bilgilerini tamamen okun ve okuyun.
- Kullanma kılavuzunu ve güvenlik bilgilerini, cihazı kullanacak her kişi daima ulaşabilecek şekilde hazır bulundurun.
- Ürünü üçüncü şahıslara teslim ederken daima kullanma kılavuzunu ve güvenlik bilgilerini de beraberinde verin.
- Sadece üreticinin izin verdiği montaj, aksesuar ve yedek parçaları kullanın.
- Ürünün görevlerini keyfi olarak açmayın.
- Tüm onarımların kalifiye servis personeli tarafından yapılmasını sağlayın. Ürün herhangi bir şekilde zarar gördüğün zaman, ürün içine sivi veya nesneler giriyse, ürün yağmur ya da rutubete maruz bırakılmıyrsa, hatasız olarak çalısmyor veya yere düşürüldüğünde onarım yapılması şarttır.
- Ürünü sadece teknik verilerde belirtilen kullanma koşulları dahilinde kullanın.
- Taşıma sırasında zarar gördüğünde ürünü çalıştırmayın.
- Çalışma için gerek görülmeyen sivilane elektrikli iletlen nesneleri üründeve bağlamlarından uzak tutun.
- Temizleme amacıyla özütücü maddeler veya agresif temizlik maddeleri kullanmayın.

Amacına Uygun Kullanım

Ürün iç mekanlarda ve dış alanlarda kullanmı için dizayn edilmiştir. Ürün ticari olarak kullanılabılır.

Amacına aykırı kullanmı durumı, bu ürünü ilgili kullanma kılavuzunda tarif edildenden farklı bir şekilde kullanıldığındazsa söz konusu olur.

Sennheiser, ürününi veya ek cihazların/aksesuar parçalarının suistimal edilmesi ya da nızami olarak kullanılmaması halinde hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Kullanmadan önce ilgili ülkeye özgü kuralların dikkate alınması gerekir!