

SENNHEISER



**Frequenzbereich / Frequency range /
Bande de fréquence / Rango de frecuencias**

C 766 – 790 MHz

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany, www.sennheiser.com
Publ. 02/17, 571319/A02

C 766 – 790 MHz

EBU TV channel	Ch. 58 (766-774 MHz)	Ch. 59 (774-782 MHz)	Ch. 60 (782-790 MHz)
----------------	----------------------	----------------------	----------------------

Channel		Bank 1	Bank 2	Bank 3	Bank 4	Bank 5	Bank 6	Bank 7	Bank 8	
XS WIRELESS 2 **	XS WIRELESS 1 *	1	766.150	774.150	783.600	766.100	775.050	783.050	767.750	779.900
		2	766.600	774.600	786.000	766.500	777.650	785.650	768.500	780.750
		3	767.250	775.250	786.900	767.100	778.600	786.600	769.050	781.400
		4	768.100	776.100	787.600	767.900	779.350	787.350	770.700	781.850
		5	768.650	776.650	788.100	768.400	779.900	787.900	774.150	785.300
		6	769.400	777.400	788.900	769.100	780.750	788.750	774.600	786.950
		7	770.350	778.350	789.500	770.000	781.400	789.400	775.250	787.500
		8	772.950	780.950	789.900	772.400	781.850	789.850	776.100	788.250
		9	775.350	783.350	766.700	782.900	766.200	774.200	782.400	767.650
		0* / 10**	778.350	786.350	768.200	785.100	768.050	776.050	784.150	769.500
		11	779.950	787.950	770.900	787.800	769.650	777.650	786.500	771.850
		12	781.800	789.800	773.100	789.300	772.650	780.650	788.350	773.600



Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Zulassungsbehörde über die erlaubten Sendefrequenzen, Sendeleistungen und beantragen eine Betriebserlaubnis für diese Funkanlage.

Please contact your radio licensing authority in your country, who will advise you on the available frequencies and transmitter power requirements.