

Wnętrz wykorzystano do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Produkt można wykorzystywać w celach przemysłowych.

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Za użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem uważa się stosowanie produktu w sposób inny niż opisano w dołączonej instrukcji obsługi.

Sennheiser nie ponosi odpowiedzialności za nadużycie bądź nieprawidłowe stosowanie produktu oraz urządzeń dodatkowych/akcesoriów.

Przed uruchomieniem należy uwzględnić obowiązujące przepisy krajowe!

Deklaracje producenta

Gwarancja

Sennheiser electronic SE & Co. KG udziela na te produkty 24-miesięcznej gwarancji.

Aktualnie obowiązujące warunki gwarancji można uzyskać w Internecie na stronie www.sennheiser.com lub u przedstawiciela firmy Sennheiser.

Zgodnie z następującymi wymaganiami

- Rozporządzenie (UE) 2023/988 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
- Dyrektywa WEEE (2012/19/UE)

Informacje dotyczące utylizacji

Symbol przekreślonego śmietnika umieszczony na produkcie, baterii/akumulatorze (jeśli dotyczy) /lub opakowaniu, oznacza, że produktów tych nie należy wyrzucać do pojemnika na zwykłe odpady komunalne, lecz po zakończeniu ich eksploatacji należy je utylizować osobno. W przypadku opakowań należy przestrzegać obowiązujących w kraju przepisów dotyczących segregacji odpadów. Niewłaściwa utylizacja opakowań może szkodzić zdrowiu i środowisku.

Oddzielne zbieranie zużytych urządzeń elektrycznych elektro-nicznych, baterii/akumulatorów (jeśli dotyczy) i opakowań służących wspieraniu odzysku i recyklingu oraz zapobieganiu negatywnemu oddziaływaniu tych produktów na zdrowie i środowisko, np. ze względu na zawartość potencjalnie szkodliwych substancji. Po zakończeniu okresu użytkowania sprzęt elektryczny i elektro-niczny oraz baterii/akumulator należy poddać recyklingowi, aby wykorzystać zawarte w nim surowce wtórne i uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Oddzielne zbieranie zużytych urządzeń elektrycznych elektro-nicznych, baterii/akumulatorów (jeśli dotyczy) i opakowań służących wspieraniu odzysku i recyklingu oraz zapobieganiu negatywnemu oddziaływaniu tych produktów na zdrowie i środowisko, np. ze względu na zawartość potencjalnie szkodliwych substancji. Po zakończeniu okresu użytkowania sprzęt elektryczny i elektro-niczny oraz baterii/akumulator należy poddać recyklingowi, aby wykorzystać zawarte w nim surowce wtórne i uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Jeśli baterii/akumulatory można wyjąć nie niszcząc ich, użyt-kownik jest zobowiązany do ich osobnej utylizacji (informacje na temat bezpiecznego wyjmowania baterii/akumulatorów znaj-dują się w instrukcji obsługi produktu). Szczególnie ostrożnie należy obchodzić się z bateriami/akumulatorami zawierającymi lit, ponieważ stwarzają one szczególne ryzyko, np. pożaru i/lub porażenia. Należy w możliwie największym stopniu redukować powstawanie odpadów z baterii, stosując baterie z dłuższym cze-szem eksploatacji lub akumulatory, które można ładować.

Dalsze informacje dotyczące recyklingu tych produktów moż-na uzyskać w lokalnym urzędzie gminy, komunalnych punktach zbioru odpadów lub u lokalnego przedstawiciela firmy Senn-heiser. Sprzęt elektryczny i elektryczny można również oddać dystrybutorom, którzy są zobowiązani do jego odbioru. W ten sposób przyczyniając się Państwo do ochrony środowiska oraz zdrowia ludzi.

Deklaracji zgodności UE

- Dyrektywa RoHS (2011/65/UE)
- Dyrektywa EMC (2014/30/UE)

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następują-cimi adresem internetowym: www.sennheiser.com/download.

SE

Viktiga säkerhetsanvisningar

- Läs säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen till produkten.
- Spara säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningarna till produkten. Skicka alltid med bruksanvisningarna och de här säkerhetsanvisningarna när du överlåter produkten till någon annan.
- Använd endast påbyggingsdelar, tillbehör och reservdelar som är godkända av tillverkaren.
- Observera: Skyddsgalleret och popsykdelat måste vara helt tätt när du monterar på eller demonterar fukt eller damm i produkt. Skicka alltid med bruksanvisningarna och de här säkerhetsanvisningarna när du överlåter produkten till någon annan.
- Använd endast påbyggingsdelar, tillbehör och reservdelar som är godkända av tillverkaren. Fukt kan leda till störning eller skador i kaptalen.
- Mikrofonen får endast anslutas till mikrofoningång och för-sörjningsenheter med 48 V-fantomspanning enligt IEC 61938.
- Öppna aldrig produktens hölje på eget bevåg.
- Låt professionell servicepersonal reparera produkterna. Produk-ten måste repareras om den har skadats på något sätt, om det har kommit in vätska eller föremål i produkten, om produkten utsatts för regn eller fukt, om den inte fungerar som den ska eller har tappats i golvet.
- Produkten får endast användas under de användningsförhållan-der som anges i den tekniska datan.
- Låt produkten anpassa sig till omgivningstemperaturen innan den slås på.
- Ta inte produkten i drift om den har skadats vid transporten.
- Dras alltid kablar så att ingen kan snubbla över dem.
- Håll vätskor och elektriskt ledande föremål, som inte är nödvändiga för driften, på avstånd från produkten och dess an-slutningar.
- Använd inte lösningsmedel eller aggressiva rengöringsmedel för att rengöra produkten.
- Varning: Mycket höga ljudnivåer kan skada hörseln och hög-talar! Minska volymen på anslutna uppspelningsenheter innan produkten ansluts; även på grund av risken för rund-gång.

För hög volym kan ge hörselskador

Produkten används på en arbetsplats. Därför gäller aktuella ar-betarskyddsföreskrifter. Sennheiser är som tillverkare skyldig att upplysa om eventuella hälsorisker i samband med produkterna.

Produkten kan uppnå ljudnivåer över 85dB(A). 85dB(A) är enligt lag den högsta ljudnivån som får påverka hörseln under en ar-betsdag. Detta värdet används som ett riktvärde inom arbetsme-dicinen. Högre volymer eller längre exponeringstid kan ge hörsel-skador. Vid högre volym ökar risken att beskadiga hörseln. I till-fælde af højere lydtryk skal horetiden afkortes for at udelukke en beskadigelse.

Det er skilt advarsels-signaler om, at man har været udsat for høj lyd for lang tid, når:

- Man hører ringe- eller pibelyde i ørerne.
- Man har indtryk af (også kortvarigt), at man ikke længere kan høre høje toner.

Informér alle brugere om disse sammenhænge, og bed dem evt. om at indstille lydstryken på en middelhøj værdi.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Produktet er beregnet til anvendelse i indendørs rum. Produktet må anvendes i erhvervsmæssig sammenhæng.

Det anses for ikke bestemmelsesmæssig anvendelse, hvis du bruger produktet på anden måde end beskrevet i den tilhørende betjeningsvejledning.

Sennheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelses-mæssig anvendelse af produktet samt ekstraudstyr/tilbehør.

Læs de gældende nationale bestemmelser inden brugrtagning!

Producenterklæringer

Sennheiser electronic SE & Co. KG yder 24 måneders garanti på dette produkt.

De gældende garantibetingelser findes på internetdressen www.sennheiser.com eller de får hos din Sennheiser-for-handler.

Det er inte tillåtet att använda produkten på ett annat sätt än vad som beskrivs i bruksanvisningen.

Sennheiser tar inget ansvar för missbruk eller felaktig användning av produkten eller tillbehören.

Följ landsspecifikt gällande bestämmelser innan produkten används!

Tillverkarintyg

Garanti

Sennheiser electronic SE & Co. KG ger en garanti på 24 månader för den här produkten.

Aktuella garantivillkor finns på internet på www.sennheiser.com eller hos din Sennheiser-återförsäljare.

Produkten överensstämmer med följande krav

- Förordning (EU) 2023/988 om allmän produktansvar
- WEEE-direktiv (2012/19/UE)

Avfallshantering

Symbolen med den överstruken sopptunnan på produkten, batte-rier/laddningsbara batterier (om sådana finns) och/eller förpack-ningen anger att dessa produkter inte får slängas som vanligt hushållsavfall utan måste sorteras separat när de har nått slut-et av sin livslängd. Förpackningen ska sorteras enligt gällande avfallsbestämmelser i ditt land. Felaktig avfallshantering av för-packningsmaterial kan skada hälsa och miljö.

Separat insamling av gamla elektriska och elektroniska appar-ater, batterier/uppladdningsbara batterier (om sådana finns) och förpackningar har som syfte att främja återvinningen och/eller att förebygga negativa effekter på hälsa och miljö exempelvis orsakade av skadliga ämnen som finns i dessa produkter. Återvin-ningen av gamla elektriska och elektroniska apparater samt batterier/uppladdningsbara batterier när de har nått slutet av sin livslängd i syfte att återanvända värdefulla material och undvika att avfall hamnar i miljön.

Om batterier/uppladdningsbara batterier kan tas ut utan att gå sönder är du skyldig att avfallshandera dessa separat (för säker uttagning av batterier/uppladdningsbara batterier se produktens bruksanvisning). Var extra försiktig med batterier/uppladdnings-bara batterier som innehåller litium, eftersom dessa utgör en sär-skilt hög brandrisk och/eller vid knäppcells batterier självsälnings-risk. Undvik batteriavfall! Omasta möjliga mån genom att använda batterier med längre livslängd eller uppladdningsbara batterier.

Mer information om återvinning av dessa produkter får du från din kommun, de kommunala insamlingsställena eller från din Sennheiser-återförsäljare. Elektriska och elektroniska apparater kan även lämnas till distributörer som är skyldiga att ta emot dem. Du bidrar därmed till att skydda miljön och folkhälsan.

EU-förskrän om överensstämmelse

- RoHS-direktivet (2011/65/UE)
- EMC-direktivet (2014/30/UE)

Den fullständiga texten till EU-förskrän om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.sennheiser.com/download.

DK

Vigtige sikkerhedshenvisninger

- Læs disse sikkerhedshenvisninger og betjeningsvejledningen til produktet.
- Opbevar disse sikkerhedshenvisninger og betjeningsvejle-dningen til produktet. Overdrag altid produktet til andre brugere sammen med disse sikkerhedshenvisninger og betjenings-vejledningen.
- Anvend udelukkende monterings-, tilbehørs- og reservedele, der er godkendt af producenten.
- Bemærk: Monter kun en fuldstændigt test beskyttelseskurv og popbeskyttelse på mikrofonen. Fugtighed kan medføre fejl eller skader i kaptlen.
- Tilslut kun mikrofonen til mikrofoningången og forsynings-enheder, der leverer en 48 V-fantomforsyning i henhold til IEC 61938.
- Åbn ikke egenhændigt produktets hus.
- Alle reparationer skal udføres af kvalificeret serviceperso-nale. Istandsættelser skal udføres, når produktet på en eller anden måde er blevet beskadiget, hvis der er kommet væsker eller genstande ind i produktet, hvis produktet har været ud-sat for regn eller fugt, ikke fungerer fejlfrit eller er blevet tabt.
- Anvend kun produktet under driftsbetingelserne, der er an-givet i de tekniske data.
- Lad produktet tilpasse sig til omgivelsestemperaturen, før du tænder det.
- Tag ikke produktet i brug, hvis det blev beskadiget under transporten.
- Træk altid kabler, så ingen kan falde over dem.
- Hold væsker og elektrisk ledende formler, der ikke er nød-vendige til brugen, borte fra produktet og dets tilslutninger.
- Anvend ikke opløsningsmidler eller aggressive rengørings-midler til rengøring.
- Forsigtigt: Møget høje signalniveauer kan beskadige din hørel-se. I de højte højttalere! Skru ned for lydstryken på de tilsluttede afspilningsenheder, før du tilslutter produktet, også på grund af faren for akustisk tilbageløbning.

Fare pga. høj lydtryk

Produktet anvendes til erhvervsmæssige formål. Derfor er anvendelsen af produktene underkastet regler og forskrifter fra den ansvarlige brancheorganisation. Sennheiser er som producent forpligtet til, udtrykkeligt at gøre dig opmærksom på eventuelt forekommende, sundhedsmæssige risici.

Med produktet kan i den forbindelse frembringes lydtryk på over 85 dB (A). 85 dB (A) er den ifølge lovgivningen maksimalt tilladte lydtryknivåer, der i løbet af en arbejdsdag må påvirke hørelsen. I henhold til erfaringerne inden for det arbejdsmedicinske område anvendes dette som vurderingsniveau. En højere lydstry-ke eller en længere påvirkningstid kan beskadige hørelsen. I til-fælde af højere lydtryk skal horetiden afkortes for at udelukke en beskadigelse.

Det er skilt advarsels-signaler om, at man har været udsat for høj lyd for lang tid, når:

- Man hører ringe- eller pibelyde i ørerne.
- Man har indtryk af (også kortvarigt), at man ikke længere kan høre høje toner.

Informér alle brugere om disse sammenhænge, og bed dem evt. om at indstille lydstryken på en middelhøj værdi.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Produktet er beregnet til anvendelse i indendørs rum.

Produktet må anvendes i erhvervsmæssig sammenhæng.

Det anses for ikke bestemmelsesmæssig anvendelse, hvis du bruger produktet på anden måde end beskrevet i den tilhørende betjeningsvejledning.

Sennheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelses-mæssig anvendelse af produktet samt ekstraudstyr/tilbehør.

Læs de gældende nationale bestemmelser inden brugrtagning!

Producenterklæringer

Sennheiser electronic SE & Co. KG yder 24 måneders garanti på dette produkt.

De gældende garantibetingelser findes på internetdressen www.sennheiser.com eller de får hos din Sennheiser-for-handler.

Det er inte tillåtet att använda produkten på ett annat sätt än vad som beskrivs i bruksanvisningen.

Sennheiser tar inget ansvar för missbruk eller felaktig användning av produkten eller tillbehören.

Följ landsspecifikt gällande bestämmelser innan produkten används!

Informér alle brugere om disse sammenhænge, og bed dem evt. om at indstille lydstryken på en middelhøj værdi.

- Förordning (EU) 2023/988 om produkt-sikkerhet i almindelighed
- WEEE-direktiv (2012/19/UE)

Symbolen med den overstregede skraldespand på produktet, bat-teriet/det genopladelige batteri (hvis relevant) og/eller emballa-gen giver opmærksomhed på, at disse produkter ikke må bortskaffes med det normale husholdningsaffald, men skal bortskaffes separ- at efter afslutning af deres levetid. Overhold affaldsorteringslen for emballagen i dit land. Undkørb bortskaffelse af emballerings-materiale kan skade din sundhed og miljøet.

Den separerede indsamling af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr, batterier/genopladelige batterier (hvis relevant) og em-ballager anvendes til at fremme genanvendelse og recycling og forhindre negative indvirkninger på din sundhed og miljøet, f.eks. på grund af potentielt farlige stoffer, der er indeholdt i disse pro-dukter. Aflever elektrisk og elektronisk udstyr og batterier/gen-opladelige batterier til recycling ved afslutningen af deres levetid for at anvende indeholdte materialer og at undgå miljøforurening.

Hvis batterier/genopladelige batterier kan tages ud uden at øde-lægge dem, har du pligt til at bortskaffe dem separat (se betje-ningsvejledningen til produktet for sikker udtagning af batterier/genopladelige batterier). Behandl især lithiumholdige batterier/genopladelige batterier forsigtigt, da de indeberer særlige risici som f.eks. brandfare og/eller fare for indtagelse ved knæpeller. Reducer så vidt muligt, at der opstår affald på grund af batterier, ved at anvende batterier med længere levetid eller genopladelige batterier.

Yderligere informationer om genanvendelse af disse produkter kan fås på kommunekontoret, på de kommunale genbrugsstæ-der eller hos din Sennheiser-partner. Elektrisk eller elektronisk udstyr kan til og/også afleveres hos forhandler med pligt til at tage dem imod. Dermed yder du et vigtigt bidrag til miljøbeskyttelse og beskyttelse af den offentlige sundhed.

Yderligere informationer om genanvendelse af disse produkter kan fås på kommunekontoret, på de kommunale genbrugsstæ-der eller hos din Sennheiser-partner. Elektrisk eller elektronisk udstyr kan til og/også afleveres hos forhandler med pligt til at tage dem imod. Dermed yder du et vigtigt bidrag til miljøbeskyttelse og beskyttelse af den offentlige sundhed.

GR

EU-overensstemmelseserklæringen

- RoHS-direktiv (2011/65/UE)
- EMC-direktiv (2014/30/UE)

EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavaassa internetosoitteessa: www.sennheiser.com/download.

FI

Tärkeitä turvallisuusohteita

- Lue nämä turvallisuusohjeet ja tuotteen käyttöohje.
- Säilytä nämä turvallisuusohjeet ja tuotteen käyttöohje vastai-sen käytön varalle. Jos luovutat tuotteen muiden henkilöiden käyttöön, luovuta myös sekä nämä turvallisuusohjeet että käyttöohjeet tuotteen putausmista aiheuttavissa vaurioissa.
- Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä asennus-, lisäva-rusteita ja varoasia.
- Huomio! Mikrofonin saa asentaa vain täysin kuivan suojai-riin ja pop-filteriin. Kosteus voi aiheuttaa kapselin hajoitusta ja vaurioita.
- Mikrofonin saa kytkeä vain mikrofonituloihin ja syöttölaittei-siin, jotka toimitetaan 48 voltin haamuvirran IEC 61938 -stan-dardin mukaisesti.
- Tuotteen koteloa ei saa avata otaomisteisesti.
- Jätä kaikki kunnostustyöt tehtäväksi pätevän huoltohenkilös-tön suoritettaviksi. Tuote on korjattava aina kun se on vaurioi-tunut. Vaurioitumista tarkoitetaan tässä myös nesteiden tai esi-neiden kulkeutumisella tuotteen sisään, tuotteen altistumis-ta satelleita tai kosteudelle, tuotteen toimimista virheellisesti veltäminen.
- Tuotetta saa käyttää vain teknisesti tiedoissa ilmoitetuissa käyttöolosuhteissa.
- Anna tuotteen sopeutua ympäristön lämpötilaan ennen sen pääkäyttämistä.
- Älä ota tuotetta käyttöön, mikäli se on vaurioitunut kuljetus-sen aikana.
- Älä kosketa kaapelia siten, ettei kukaan voi kompastua niihin.
- Pitä näesteet ja sähköisiksi johtavat esineet, jotka eivät ole välttämättömiä käytön aikana, etäällä tuotteesta ja sen liitän-nöistä.
- Puhdistukseen ei saa käyttää liuottimia tai aggressiivisia puh-distusaineita.
- Varo: Erittäin korkeat signaalitasot voivat vaurioittaa kuuloa ja kuulonäköä! Pienennä äänenvoimakkuutta kytettyistä toisto-laitteista ennen tuotteen kytettmistä, myös akustisen kierro-n vaaran vuoksi.

Liian suuresta äänenvoimakkuudesta aiheutuvia vaara

Tuote on tarkoitettu ammatittakäyttöön. Tämän vuoksi käyttöä säätelävät alkohtaisten tarttumavakuutusjärjestöjen laatimat säännöt ja ohjeet. Sennheiser on valmistajana nimenomaisesti velvollinen tiedottamaan mahdollisista terveydellisistä riskeistä. Tuotteen tuottama äänenpaine voi ylittää arvon 85 dB (A). 85 dB (A) on suurin sallittu äänenpaine, jolle kuulo saa läin mukaan altistua yhden työpäivän aikana. Se on asetettu arviointioikoski työtäikkeitäteen tietämyksen mukaisesti. Kovemmat äänenvoi-makkuudet tai pidemmät altistumisaajat voivat vahingoittaa ku-uloa. Kovemmilla äänenvoimakkuuksilla on lyhennettävä kuunte-luaukaa kuuloavurioiden välttämiseksi.

Varmoja merkkejä kuolon altistumisesta liian kauan voimakkaalle mellulle ovat:

- Korvissa kuuluvat kilahdus- tai vihellyssänet.
- Korkeiden äänien kuuleminen tuntuu mahdottomalta (myös liialtaistaisesta).

Kerro kaikille käyttäjille näistä kuuloavurioidin liityttyä vaurioita ja pyydä heitä tarvittaessa säätämään äänenvoimakkuus keski-tasolle.

Käyttötärktoitus

Tuote on suunniteltu sisätiloissa tapahtuvaan käyttöön. Tuotetta saa käyttää ammatillisissa tarkoituksuen. Määräysten vastaista käyttöä on kaikki tuotteen käyttö muihin kuin käyttöohjeen mukaisiin tarkoituksiin.

Sennheiser ei vastaa tuotteen eitä tuotteeseen liittyvien oheis-vaarusteiden/lisöisien väärinkäytön tai virheellisen käytön seu-rauksista.

Ennen käyttöönottoa on otettava huomioon käytätoaassa voi-massa olevat määräykset!

Valmistajan vakuutusset

Tällä hetkellä voimassa olevat takueuhot voi katsoa internetis-tä (www.sennheiser.com) tai ne voi pyytää lähimmäistä Sennhei-ser-edustajalta.

Med produktet kan i den forbindelse frembringes lydtryk på over 85 dB (A). 85 dB (A) er den ifølge lovgivningen maksimalt tilladte lydtryknivåer, der i løbet af en arbejdsdag må påvirke hørelsen. I henhold til erfaringerne inden for det arbejdsmedicinske område anvendes dette som vurderingsniveau. En højere lydstry-ke eller en længere påvirkningstid kan beskadige hørelsen. I til-fælde af højere lydtryk skal horetiden afkortes for at udelukke en beskadigelse.

Det er skilt advarsels-signaler om, at man har været udsat for høj lyd for lang tid, når:

- Man hører ringe- eller pibelyde i ørerne.
- Man har indtryk af (også kortvarigt), at man ikke længere kan høre høje toner.

Informér alle brugere om disse sammenhænge, og bed dem evt. om at indstille lydstryken på en middelhøj værdi.

Det er inte tillåtet att använda produkten på ett annat sätt än vad som beskrivs i bruksanvisningen.

Sennheiser tar inget ansvar för missbruk eller felaktig användning av produkten eller tillbehören.

Följ landsspecifikt gällande bestämmelser innan produkten används!

Valmistajan vakuutusset

Tällä hetkellä voimassa olevat takueuhot voi katsoa internetis-tä (www.sennheiser.com) tai ne voi pyytää lähimmäistä Sennhei-ser-edustajalta.

Med produktet kan i den forbindelse frembringes lydtryk på over 85 dB (A). 85 dB (A) er den ifølge lovgivningen maksimalt tilladte lydtryknivåer, der i løbet af en arbejdsdag må påvirke hørelsen. I henhold til erfaringerne inden for det arbejdsmedicinske område anvendes dette som vurderingsniveau. En højere lydstry-ke eller en længere påvirkningstid kan beskadige hørelsen. I til-fælde af højere lydtryk skal horetiden afkortes for at udelukke en beskadigelse.

Det er skilt advarsels-signaler om, at man har været udsat for høj lyd for lang tid, når:

- Man hører ringe- eller pibelyde i ørerne.
- Man har indtryk af (også kortvarigt), at man ikke længere kan høre høje toner.

Informér alle brugere om disse sammenhænge, og bed dem evt. om at indstille lydstryken på en middelhøj værdi.

Det er inte tillåtet att använda produkten på ett annat sätt än vad som beskrivs i bruksanvisningen.

Sennheiser tar inget ansvar för missbruk eller felaktig användning av produkten eller tillbehören.

Följ landsspecifikt gällande bestämmelser innan produkten används!

Informér alle brugere om disse sammenhænge, og bed dem evt. om at indstille lydstryken på en middelhøj værdi.

Det er inte tillåtet att använda produkten på ett annat sätt än vad som beskrivs i bruksanvisningen.

Sennheiser tar inget ansvar för missbruk eller felaktig användning av produkten eller tillbehören.

Följ landsspecifikt gällande bestämmelser innan produkten används!

Informér alle brugere om disse sammenhænge, og bed dem evt. om at indstille lydstryken på en middelhøj værdi.

Det er inte tillåtet att använda produkten på ett annat sätt än vad som beskrivs i bruksanvisningen.

Sennheiser tar inget ansvar för missbruk eller felaktig användning av produkten eller tillbehören.

Följ landsspecifikt gällande bestämmelser innan produkten används!

Informér alle brugere om disse sammenhænge, og bed dem evt. om at indstille lydstryken på en middelhøj værdi.

Det er inte tillåtet att använda produkten på ett annat sätt än vad som beskrivs i bruksanvisningen.

Sennheiser tar inget ansvar för missbruk eller felaktig användning av produkten eller tillbehören.

Följ landsspecifikt gällande bestämmelser innan produkten används!

Informér alle brugere om disse sammenhænge, og bed dem evt. om at indstille lydstryken på en middelhøj værdi.

Det er inte tillåtet att använda produkten på ett annat sätt än vad som beskrivs i bruksanvisningen.

Sennheiser tar inget ansvar för missbruk eller felaktig användning av produkten eller tillbehören.

Följ landsspecifikt gällande bestämmelser innan produkten används!

Informér alle brugere om disse sammenhænge, og bed dem evt. om at indstille lydstryken på en middelhøj værdi.

Det er inte tillåtet att använda produkten på ett annat sätt än vad som beskrivs i bruksanvisningen.

Sennheiser tar inget ansvar för missbruk eller felaktig användning av produkten eller tillbehören.

Följ landsspecifikt gällande bestämmelser innan produkten används!

Informér alle brugere om disse sammenhænge, og bed dem evt. om at indstille lydstryken på en middelhøj værdi.

Det er inte tillåtet att använda produkten på ett annat sätt än vad som beskrivs i bruksanvisningen.

Sennheiser tar inget ansvar för missbruk eller felaktig användning av produkten eller tillbehören.

Följ landsspecifikt gällande bestämmelser innan produkten används!