

- Nåttatörren måste alltid vara i rätt tillgångsläge och stå apparaten i nödfall snabbt kan kopplas bort från elnätet.
20. Försök inte att själv utföra någon reparation på nåttatörren. Du kan utsättas för livsfarlig spänning när kåpor och hus öppnas eller tas bort. Garantin upphör dessutom att gälla.

Tillverkarintyg

Garanti

Sennheiser electronic SE & Co. KG ger en garanti på 24 månader från den här produkten.

Aktuella garantivillkor finns på internet på www.sennheiser.com eller hos din Sennheiser-ärförssäljare.

Produkten överensstämmer med följande krav

Förordning (EU) 2023/988 om allmän pro-duktsäkerhet

WEEE-direktiv (2012/19/EU)

Avfallshantering

Symbolen med den överstrukna soptunnan på produkten, batterier/ laddningsbara batterier (om sådana finns) och/eller förpackningen anger att dessa produkter inte får slängas som vanligt hushållsavfall utan måste sorteras separat när de har nått slutet av sin livslängd. Förpackningar ska sorteras enligt gällande avfallsbestämmelser i ditt land. Felaktig avfallshantering av förpackningsmaterial kan skada hälsa och miljö.

Separat insamling av gamla elektriska och elektroniska apparater, batterier/uppladdningsbara batterier (om sådana finns) och/eller förpackningar anger att dessa produkter inte får slängas som vanligt hushållsavfall utan måste sorteras separat när de har nått slutet av sin livslängd. Förpackningar ska sorteras enligt gällande avfallsbestämmelser i ditt land. Felaktig avfallshantering av förpackningsmaterial kan skada hälsa och miljö.

Separat insamling av gamla elektriska och elektroniska apparater, batterier/uppladdningsbara batterier (om sådana finns) och/eller förpackningar anger att dessa produkter inte får slängas som vanligt hushållsavfall utan måste sorteras separat när de har nått slutet av sin livslängd. Förpackningar ska sorteras enligt gällande avfallsbestämmelser i ditt land. Felaktig avfallshantering av förpackningsmaterial kan skada hälsa och miljö.

Om batterier/uppladdningsbara batterier kan tas ut utan att gå sönder är du skyldig att avfallshandera dessa separat (för säker uttagning av batterier/uppladdningsbara batterier se produktens bruksanvisning). Var extra försiktig med batterier/uppladdningsbara batterier som innehåller litium, eftersom dessa utgör en särskilt hög brandrisk och/eller vid knäppcellsbatterier svällningsrisk. Undvik batterier i mesta möjliga mån genom att använda batterier med längre livslängd eller uppladdningsbara batterier.

Mer information om återvinning av dessa produkter får du från din kommun, de kommunala insamlingsstationerna eller från din Sennheiser-ärförssäljare. Elektriska och elektroniska apparater kan även lämnas till distributörer som är skyldiga att ta emot dem. Du bidrar därmed till att skydda miljön och folkhälsan.

EU-försäkran om överensstämmelse

- ErP-direktivet (2009/125/EG)
- RoHS-direktivet (2011/65/EU)
- EMC-direktiv (2014/30/EU)
- Lägspsänningsdirektiv (2014/35/EU)

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

www.sennheiser.com/download

DK

Vigtige sikkerhedshenvisninger

- Læs disse sikkerhedshenvisninger.
- Opbevar disse sikkerhedshenvisninger. Hvis produktet overdrages til andre brugere, skal disse sikkerhedshenvisninger følge med.
- Overhold alle advarsler.
- Følg alle anvisninger.
- Brug ikke produktet i nærheden af vand.
- Produktet må udelukkende anvendes af en person over 18 år.
- Luk ikke ventilationsåbninger. Opstillingen skal finde sted i henhold til producentens anvisninger.
- Opstil ikke produktet i nærheden af varmekilder som radiatorer, ovne eller andre apparater (herunder forvarmekøle), der afgiver varme.
- Sørg altid for, at ingen kan træde på netkabelt, og at det ikke bliver klæbet, især ikke ved stikket, ved stikkontakten og på det sted, hvor det kommer ud af produktet.
- Anvend kun ekstraprodukter/tilbehørsdele, som producenten anbefaler.
- Anvend kun produktet sammen med vogne, reoler, stativer, holdere eller borde, der anbefales af producenten, eller som sælges sammen med produktet. Hvis der anvendes en vogn, skal den skubbes yderst forsigtigt sammen med produktet for at undgå personskader og for at forhindre, at vognen vælter.
- Afbrød produktet fra nettet, når der opstår uvejr, eller når produktet ikke anvendes i en længere periode.

- Alle reparationer skal udføres af kvalificeret servicepersonale. Is-tandsættelser skal udføres, når produktet er en eller anden måde blevet beskadiget, for eksempel hvis netkabelt er blevet beska-diget, hvis der er kommet væsker eller genstande ind i produktet, hvis produktet har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer fejlfrit eller er blevet tabt.
- Apparatet skal altid udføres fra strømmet ved at tage netstikket ud. ADVARSEL: Produktet må hverken udsættes for vandstøvet eller -dråber. Der er fare for brand eller elektrisk stød.
- Apparatet må ikke komme i kontakt med vandbrødre eller vand-sten. Beholdere fyldt med vand (f.eks. vaser) må ikke stilles på apparatet.
- Sørg for at netledningen og stikkontakten altid er i god stand og til tilgængelige.
- Netleden
- og stikkontakten skal være i en god stand og til tilgængelig
- skal være sat korrekt i vægstikkontakten
- må kun anvendes i det tilladte temperaturområde
- må ikke være tilsluttet eller udsat for direkte sollys i længere tid, så der ikke dannes varmeophobning.
- Netleden skal altid være tilgængelig, så det tilsluttede apparat kan afbrydes fra nettet uden problemer.
- Apparv ikke selv at reparere netleden. Hvis afbækninger åbnes eller fernes, kan du blive udsat for farlig spænding. Desuden bortfælder garantien derved.

Producenterklæringer

Garanti

Sennheiser electronic SE & Co. KG yder 24 måneders garanti på dette produkt.

De gældende garantibetingelser findes på internetadressen www.sennheiser.com eller de kan fås hos din Sennheiser-forhandler.

I overensstemmelse med følgende direktiver

Förordning (EU) 2023/988 om allmän pro-duktsäkerhet

WEEE-direktiv (2012/19/EU)

Henvisningar vedr. bortskaflse

Symbolen med den overstregte skraldespand på produktet, batteriet/ det genopladelige batteri (hvis relevant) og/eller emballagen ger op-mærksom på, at disse produkter ikke må bortskaffes med det normale husholdningsaffald, men skal bortskaffes separat efter afslutning af deres levetid. Overhold affaldsordreringer for emballagen i dit land. Ukorrekt bortskaffelse af emballeringsmaterialer kan skade din sund-hed og miljøet.

Den separerede indsamling af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr, batterier/genopladelige batterier (hvis relevant) og emballager anvendes til at fremme genanvendelse og recycling og forhindre negative indvirkninger på din sundhed og miljøet. (f.eks. på grund af potentielt farlige stoffer, der er indeholdt i disse produkter. Aflever elektrisk og elektronisk udstyr og batterier/genopladelige batterier til recycling ved afslutningen af deres levetid for at anvende indeholdte materialer og at undgå miljøforurening.

Den separerede indsamling af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr, batterier/genopladelige batterier (hvis relevant) og emballager anvendes til at fremme genanvendelse og recycling og forhindre negative indvirkninger på din sundhed og miljøet. (f.eks. på grund af potentielt farlige stoffer, der er indeholdt i disse produkter. Aflever elektrisk og elektronisk udstyr og batterier/genopladelige batterier til recycling ved afslutningen af deres levetid for at anvende indeholdte materialer og at undgå miljøforurening.

Garanti

Sennheiser electronic SE & Co. KG yder 24 måneders garanti på dette produkt.

De gældende garantibetingelser findes på internetadressen www.sennheiser.com eller de kan fås hos din Sennheiser-forhandler.

I overensstemmelse med følgende direktiver

Förordning (EU) 2023/988 om allmän pro-duktsäkerhet

WEEE-direktiv (2012/19/EU)

Henvisningar vedr. bortskaflse

Symbolen med den overstregte skraldespand på produktet, batteriet/ det genopladelige batteri (hvis relevant) og/eller emballagen ger op-mærksom på, at disse produkter ikke må bortskaffes med det normale husholdningsaffald, men skal bortskaffes separat efter afslutning af deres levetid. Overhold affaldsordreringer for emballagen i dit land. Ukorrekt bortskaffelse af emballeringsmaterialer kan skade din sund-hed og miljøet.

Den separerede indsamling af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr, batterier/genopladelige batterier (hvis relevant) og emballager anvendes til at fremme genanvendelse og recycling og forhindre negative indvirkninger på din sundhed og miljøet. (f.eks. på grund af potentielt farlige stoffer, der er indeholdt i disse produkter. Aflever elektrisk og elektronisk udstyr og batterier/genopladelige batterier til recycling ved afslutningen af deres levetid for at anvende indeholdte materialer og at undgå miljøforurening.

Den separerede indsamling af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr, batterier/genopladelige batterier (hvis relevant) og emballager anvendes til at fremme genanvendelse og recycling og forhindre negative indvirkninger på din sundhed og miljøet. (f.eks. på grund af potentielt farlige stoffer, der er indeholdt i disse produkter. Aflever elektrisk og elektronisk udstyr og batterier/genopladelige batterier til recycling ved afslutningen af deres levetid for at anvende indeholdte materialer og at undgå miljøforurening.

affald på grund af afslutning af deres levetid og på anvende batterier med længere levetid eller genopladelige batterier.

Yderligere informationer om genanvendelse af disse produkter kan fås på kommunale eller kommunale genbrugsstationer eller hos din Sennheiser-partner. Elektrisk eller elektronisk udstyr kan ud også afleveres hos forhandlere med pligt til at tage dem imod. Dermed uder et ut vigtigt bidrag til miljøbeskyttelse og beskyttelse af den offentlige sundhed.

EU-overensstemmelseserklæringen

- ErP-direktiv (2009/125/EF)
- RoHS-direktiv (2011/65/EU)
- EMC-direktiv (2014/30/EU)
- Lævspændingsdirektiv (2014/35/EU)

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgen-de internetadresser:

www.sennheiser.com/download

FI

Tärkeät turvallisuusohjeita

- Lue nämä turvallisuusohjeet.
- Pidä nämä turvallisuusohjeet tallessa. Mikäli luovut tuotteen toiselle käyttäjälle, luovuta tuotteen mukana aina myös nämä tur-vallisuusohjeet.
- Noudata kaikkia varoituksia.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä käytä tuotetta vedessä läheisyydessä.
- Puhdista tuote ainoastaan kuivalla ja pehmeällä liinalla.
- Älä peitä tuuletusaukkoja. Tuote on sijoitettava paikallisen valmis-tajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä sijoita tuotetta lämmönlähteiden läheisyyteen. Tällaisia läm-mönlähteitä voivat olla lämpöparistot, uunit tai suorat lämpöä tuot-tavat laitteet (esimerkiksi vahvistimet).
- Huolehdi siitä, että lukaan ei voi astua verkkokaapelin päälle. Varmista myös, että kaapeli ei jää puristuksiin, varsinkin verkko-pistokkeen ja pistorasian kohdalla tai tuotteen osien vaunun kaapelin ulostuloaukon kohdalla.
- Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemissä lisätuotteita/varus-teosia.
- Käytä tuotetta ainoastaan valmistajan suosittelemin tai tuotteen mukana myytävien vaunujen, hyllyjen, jalustojen, pidikkeiden tai pöytien yhteydessä. Jos tuote on sijoitettu vaunuun, siirrä vauna erittäin varovasti, jotta loukkautumista satellei tai vaunun kaatumisen mahdollista välissä.
- Erota tuote sähköverkosta ukonilmalla tai tuotteen jäädessä pitkä-nä käyttämättömäksi.
- Jätä kaikki kunnotustustyöt tehtävässä pätevän huoltohenkilöstön suorittettaviksi. Tuote on korjattava aina, kun tuote on vaurioitunut. Vaurioituksella tarkoitetaan tässä myös esimerkiksi verkkoka-pelin vaurioitumista, nesteiden tai esineiden kulkeutumista tuotteen sisään, tuotteen altistamista satellei tai kosteudelle, tuotteen toimimista virheellisesti tai tuotteen tuotamaisesta aiheutuista vau-riotoista.
- Irrota laite sähköverkosta vetämällä pistoke iri pistorasista. VAROITUS: Älä altista tuotetta rouskivalle tai tippuvalle vedelle. Seurauksena voi olla muutoin tulipalo tai sähköisku.
- Laitteeseen ei saa päästää vesipisaroiita tai roiskuvaa vettä. Lait-teen päälle ei saa sijoittaa vedellä täytettyjä astioita (esim. mal-jakattoja).
- Varmista, että virtajohdon pistoke ja pistorasia ovat aina hyvässä kunnossa ja helposti saatavilla.
- Verkkolaitteen osalta on noudatettava seuraavia ohjeita:
 - verkkolaitteen ja pistorasian on oltava hyvässä kunnossa ja hel-posti saatavilla,
 - verkkolaitteen tulee olla yhdistetty ohjeiden mukaisesti seinäpi-s- toraasaan,
 - verkkolaitetta saa käyttää ainoastaan sallitulla lämpötila-alueella,
 - verkkolaitetta ei saa peittää eikä myöskään jättää pitkäksi aikaa suoraan auringonpaisteeseen. Muutoin lähtien sisälle kerääntyv-ä lämpöä.
- Verkkolaitteeseen on päästävä milloin tahansa nopeasti käsiäsi, jotta kytketty laite voidaan irrottaa tarvittaessa nopeasti sähkö- verkosta.
- Älä koskaan yritä korjata verkkolaitetta itse. Koteloiden avaaminen tai poistaminen voi aiheuttaa vakavan sähköiskun. Lisäksi se ai-heuttaa takuun raukeamisen.

Valmistajan vakuutukset

Sennheiser electronic SE & Co. KG myöntää tälle tuotteelle 24 kuu-kauden takuun.

Tällä hetkellä voimassa olevat takuehdot voi katsoa internetistä (www.sennheiser.com) tai ne voi pyytää lähimmästä Sennheiser-edus-tajalta.

Tuote täyttää seuraavien direktiivien vaatimuksot

Asetus (EU) 2023/988 yleisestään tuoteturval-lisuudesta

WEEE-direktiivi (2012/19/EU)

Ohjeet hävittämisestä

Sijoitteen (mahdollisten) pariston/akuun ja/tai pakkaukseen tuotteen ylläpidon ja hävittämisen ohjeet (ohjeet pariston/akkuun turvali-sestä piirustusta tuotteen käyttöohjeeseen). Käsittele erityisen va-liavasti liotumista sisältäviä paristoja/akkuja, sillä nämä liittyvät erityisiä riskejä (esim. napariistoista aiheutuva palovara ja nieläiseminen vaara). Vähennä paristojen käyttöä aiheuttavaa jätteen määrää niin paljon kuin mahdollista käyttämällä jo paristoja, joiden käyttöikä on pitkä, tai laadtavissa akkuja.

Lisätoiteja näiden tuotteiden kierrätyksestä saat kotikuntasi virano-maistista, kunniastaista keräyspisteistä tai Sennheiser-jälleenmyyjästä. Sähkö- ja elektroniset tuotteet voi palauttaa myös tällaisten tuotteiden takaisinottoon velvollisille myyjille. Näin huollatusti osallisi elinympä-ristömmä ja ihmisten terveyden suojelemisesta.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta

- ErP-direktiivi (2009/125/EV)
- RoHS-direktiivi (2011/65/EE)
- EMC-direktiivi (2014/30/EE)
- Pienjännitedirektiivi (2014/35/EE)

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saat-a-vissa seuraavassa internetosoitteessa:

www.sennheiser.com/download

GR

Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

- Διαβάστε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας.
- Φυλάξτε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας. Παραδώστε το προϊόν σε άλλους χρήστες πάντοτε μαζί με αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας.
- Παρέχετε όλες τις πληροφορίες.
- Ανοκλώστε όλες τις οδηγίες.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε νερό.
- Καθαρίζετε το προϊόν μόνο με ένα στεγνό πανί.

- Μην κλείνετε κανένα άνοιγμα αερίσμου. Η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σούματα καλοριφέρ, φούρνους ή σε άλλες συσκευές (όυτε κοντά σε εγκαυτές) που παράγουν θερμότητα.
- Φροντίστε ώστε κανείς να μην μπορεί να πατήσει το καλώδιο δικτύου και αυτό να μην συνθλίβεται, ιδιαίτερα στο σημείο όπου το καλώδιο βγαίνει από το φς. τμη πρέπει και από το προϊόν.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα πρόσθετα προϊόντα και τα εξεουαρό που συντάα ο κατασκευαστής.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε συνδυασμό με καρότσια, ράφια, ορθοστάτες, στηρίγματα και τραπεζία που συντάα ο κατασκευαστής ή που αγοράσάτε μαζί με το προϊόν. Αν χρησιμοποιείτε καρότσια, αυτά θα πρέπει να μετακινείται μαζί με το προϊόν πολύ προσεκτικά ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί και το καρότσι να μην ανατραπεί.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από το δίκτυο όταν εκδηλώνεται καταιγίδα ή όταν πρόκειται να μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο διάστημα.
- Όλες οι επισκευές πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένους τεχνικούς. Επισκευές πρέπει να γίνονται όταν το προϊόν έχει για κάποιο λόγο υποστεί ζημιά, για παράδειγμα αν έχει φθαρεί το καλώδιο δικτύου, αν έχουν διακοπεί υγρά ή αντικείμενα μέσα στο προϊόν, αν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, αν δεν λειτουργεί πλέον σωστά ή αν έχει πέσει κάτω.
- Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από το ηλεκτρικό ρεύμα με αποσύνδεση της φς από την πρίζα.
- ΠΡΟΒΟΛΟΠΟΙΗΖ. Μην εκθέτετε το προϊόν σε πιεστικές ή σε σταγόνες νερού. Υπόκειτο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Πάνω στη συσκευή δεν επιτρέπεται να διαδίδονται σταγόνες νερού. Στην περίπτωση δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται δοχεία γεμάτα νερό (π.χ. βάζα).
- Προβλεπόμενα το φως το φθοροσώατος του καλωδίου τροφοδοσίας και της πρίζας είναι πάντα σε καλή κατάσταση και είναι εύκολα προσβάσιμα.
- Το τροφοδοτικό

- ρεύματος και η πρίζα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να είναι εύκολα προσβάσιμα.
- πρέπει να συνδέεται σωστά στην πρίζα τοίχου,
- πρέπει να λειτουργεί μόνο στην επιτρεπτή περιοχή θερμοκρασίας,
- δεν επιτρέπεται να παραμένει οκταπνεύμο ή να εκτεθείτα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία για μεγάλο διάστημα, ώστε να μη απορροφηθεί υπερβολικά η θερμότητα.
- Το τροφοδοτικό πρέπει να είναι πάντα προετοιμασμένο να μπορεί να αποσυνδέεται τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα.
- Μην προσπαθείτε να επισκευάσετε το τροφοδοτικό μόνοι σας. Όταν αναλογιέτε ή ασφαρίτε το περιβάλλον μπορεί να υπάρχει επηρεασμένη ηλεκτρική τάση. Εξούλου θα παύσει να ισχύει η εγγύηση.

Δηλώσεις κατασκευαστή

Εγγύηση

H εταιρία Sennheiser electronic SE & Co. KG παρέχει για αυτό τα προϊόντα στην διάρκεια 24 μηνών.

Τους τρέχοντες όγκρους όρους εγγύησης μπορείτε να τους βρείτε στο διαδικτυακό της διεύθυνσης www.sennheiser.com ή στην αντιπροσωπεία της Sennheiser.

Σε συμφωνία προς τις παρακάτω απαιτήσεις

Κανονισμός (ΕΕ) 2023/988 για τη γενική ασφαλεία των προϊόντων

Οδηγία WEEE (2012/19/ΕΕ)

Υποδείξεις για την απόρριψη

Το σύμβολο του διαγραφμένου κάδου απορριμμάτων στο προϊόν, την μπαταρία/επαναφορτιζόμενη μπαταρία (εφόσον υπάρχει) ή/και τη συσκευασία υποδεικνύει ότι αυτά τα προϊόντα δεν πρέπει να απορριπτούν στον κοινό κάδο απορριμμάτων αλλά πρέπει να απορριπτούν ξεχωριστά στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Για τη συσκευασία τηρήστε τις διατάξεις για τη διαλογή απορριμμάτων που ισχύουν στη χώρα σας. Η καταλληλότητα απόρριψης των υλικών συσκευασίας μπορεί να προκληθεί βλάβη στην υγεία σας και το περιβάλλον.

Η ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των μπαταριών/επαναφορτιζόμενων μπαταριών (εφόσον υπάρχουν) και των συσκευασιών συμβάλλει στη πρόληψη της επαναχρηματοποίησης και της ανακύκλωσης και στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών για την υγεία και το περιβάλλον εξαιτίας π.χ. της ύπαρξης πιθανών επικινδύνων ουσιών οι οποίες υπάρχουν στα προϊόντα. Απορρίψτε τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στο τέλος της διάρκειας ζωής τους στα σημεία ανακύκλωσης, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα ανακυκλωμένα υλικά που περιέχονται σε αυτά και να αποτραπεί η ρύπανση του περιβάλλοντος.

Αν οι μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μπορούν να ασφαλιστούν χωρίς φθοράς υποκατάστασης να τις απορρίψετε ξεχωριστά (για την ασφαλή αφαίρεση των μπαταριών/επαναφορτιζόμενων μπαταριών, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του προϊόντος). Χειρίζεστε με ιδιαίτερη προσοχή τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που περιέχουν λίθιο, επειδή έχουν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Απορρίψτε τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό στην περίπτωση των μπαταριών σε σχήμα νομισμάτων. Μειώστε την απόρριψη των μπαταριών στο μέγιστο δυνατό χρησιμοποιώντας μπαταρίες με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτών των προϊόντων, απευθυνθείτε στο δήμο σας, το διαμέριό ή στην συλλογή ή στην αντιπροσωπεία της Sennheiser. Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό στους διαμερισ ή οι οποίοι υποκαταστάνα να τον παραλαμβάνουν. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Δηλώση συμμόρφωσης ΕΕ

- Ευρωπαϊκή οδηγία ErP (2009/125/ΕΚ)
- Οδηγία RoHS (2011/65/ΕΕ)
- Οδηγία HME (2014/30/ΕΕ)
- Ευρωπαϊκή οδηγία χαμηλής τάσης (2014/35/ΕΕ)

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση: www.sennheiser.com/download

TR

Önemli Güvenlik Bilgileri

- Bu güvenlik bilgileri okuyun.
- Bu güvenlik bilgilerini saklayın. Ürünü başka kullanıcılara teslim ederken daima bu güvenlik bilgileri de berabereinde verin.
- Tüm kullanıcıları bilgilendirin.
- Tüm talimatları okuyun.
- Ürünü uzun yankında kullanmayın.
- Ürünü sadece kurur bir bezle temizleyin.
- Havalandırma açıklıklarının kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurulum yapmalısınız.
- Ürünü üretilen radyatörler, sobalar veya başka aparatlar (amplifi-katörler dahil) işi kaynakları ile yakın kurmayın.
- Elektrik kablolarının üstüne kimseinin basmaması ve özellikle fişte, prizde ve üründen çıkan kabloları ezilmemesi için her zaman dik-ki altın.
- Ürünle üretilen iletkenler iletkenliği çok ünlürleri/aksesuar parçalarını kullanın.
- Ürünü sadece üreticinin önerdiği veya ürüne birlikte satılan ara-balar, rafalar, tripodlar, askılar veya masalarla birlikte kullanın. Bir araba kullanırken dikkatli zaman, yaralanmaları önlemek ve arabanın devrilmesini engellemek için arabayı ürünü birlikte çok dikdikli bir şekilde itin.
- Firtına çiktığında ya da ürünü uzun bir süre kullanmaycasanız ürünü elektriktan kesin.
- Tüm onarımları kalifiye servis personeli tarafından yapılması-sağlayın. Ürünü herhangi bir şekilde zarar gördüğünde zaman, örneğin bekleye kablolu saru zar gördüğün, ürün içerisinde su veya nesneler girdiyse, ürün yagmur ya da rutubete maruz bırakıldysa, hatasız olarak çalysıyor veya yere düştüyöldüğünde onarım yapılması lazımdır.
- UYARI: Ürünü, üzerine sıyrılacak veya damlayacak suya karşı ko-yun. Yangın çıkma veya elektrik çarpması tehlikesi var.

- Cihazı, üzerine damlayacak veya sıyrılacak suya karşı koruyun. Suyu dört köşeli (bir, yavuz) cihazın üstüne konulmamalıdır.
- Üçü kablolu olduğun ve prizinin daima iyi durumda ve kolay erişilebilir olduğundan emin olun.
- Adaptör
- ve soket iyi durumda ve kolay erişilebilir olmalıdır,
- talimatla uygun şekilde duvar prizine takılı olmalı,
- sadece izin verilen sıcaklık aralığında çalıştırılmalı,
- ısı birikimi meydana gelmemesi için uzun süreliğin üzeri örtülme-meli veya doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakılmamalı,
- Bağıli cihazı sorun olmadan bekmeden ayrılmak için adaptöre her zaman erişilebilirliinizdir.
- Adaptörün temin etmediği denemeyiniz. Güvdenli açarken veya çıkartken tehlikeli gerilime maruz kalabilirsiniz. Ayrıca bu nedenle garanti iptal olur.

Üretici Beyanları

Garanti

Sennheiser electronic SE & Co. KG bu ürün için 24 aylık bir garanti iletmemktedir.

Güncel olarak geçerli olan garanti koşullarını, Internet'ten www.sennheiser.com adresinden veya Sennheiser bayisinden temin edebilirsiniz.

Aşağıdaki şartnamelere uygun olarak

Genel ürün güvenliği ilişkin Yönetmelik (AB) 2023/988

WEEE Yönergesi (2012/19/AB)

Atığı ayırma için bilgiler

Ürün, pil/akü (eğer ilgili ise) ve/veya ambalajda üzerine çarpar çizgi çekilen çor kutusu simgesi, bu ürünlerin kullanım ömürlarını son-unda normal ve atığı üzerinde değil, ayrı bir toplama kurulusunda ayrılmaları gerektiğini belirtir. Ambalaj için ayrılmakla birlikte aynı yu-karıllama dikat edin. Ambalaj malzemeleri usullarıne uygun imha edil-me nesneler ve çevre için tehlikeye neden olabilir.

Elektrikli ve elektronik eski cihazların, pillerin/akülerin (şayet ilgili ise) ve ambalajların ayrı toplanması tekral kullanımı ve geri dönüşümü teşvik etmek ve sağlık ve çevreye ön. ürünlerde bulunan potansiyel tehlikeli maddeler nedeniyle olumsuz etkilerden ölmek içinindir. Elektrikli ve elektronik cihazlar ve piller/aküler kullanı ömürlarının sonunda ikerdiği malzemeleri kullanılabılır hale getirmek ve çevrede çor bir-ikmesini ölmek için geri dönüşümü gönderilmelidir.

Piller/aküler hasarsız çıkartılabılırsa bunun ayrı olarak imha edilmeli (piller/akülerin güvenli bir şekilde çıkartılması için ürünün kullanımı klavuzuna bakınız). Özellikle litium iyon içeren piller/akülerde, bunlar uygun şekilde ayrılmalı ve piller/aküler kullanı ömürlarının sonunda ikerdiği malzemeleri kullanılabılır hale getirmek ve çevrede çor bir-ikmesini ölmek için geri dönüşümü gönderilmelidir.

Piller/aküler hasarsız çıkartılabılırsa bunun ayrı olarak imha edilmeli (piller/akülerin güvenli bir şekilde çıkartılması için ürünün kullanımı klavuzuna bakınız). Özellikle litium iyon içeren piller/akülerde, bunlar uygun şekilde ayrılmalı ve piller/aküler kullanı ömürlarının sonunda ikerdiği malzemeleri kullanılabılır hale getirmek ve çevrede çor bir-ikmesini ölmek için geri dönüşümü gönderilmelidir.

Piller/aküler hasarsız çıkartılabılırsa bunun ayrı olarak imha edilmeli (piller/akülerin güvenli bir şekilde çıkartılması için ürünün kullanımı klavuzuna bakınız). Özellikle litium iyon içeren piller/akülerde, bunlar uygun şekilde ayrılmalı ve piller/aküler kullanı ömürlarının sonunda ikerdiği malzemeleri kullanılabılır hale getirmek ve çevrede çor bir-ikmesini ölmek için geri dönüşümü gönderilmelidir.

AB uygunluk beyanı

- ErP Yönergesi (2009/125/AT)
- RoHS Yönergesi (2011/65/AB)
- EMU Yönergesi (2014/30/AB)
- Düşük Voltaj Yönergesi (2014/35/AB)

AB Uygunluk Beyan'ının tam metni aşağıdaki internet adresinde ince-lenelir:

www.sennheiser.com/download

RU

Важные указания по безопасности

- Прочтите инструкции по безопасности.
- Сохраниите ее. Всегда передавайте изделие другим пользователям вместе с инструкцией по безопасности.
- Обратите внимание на все предупреждения.
- Следуйте всем инструкциям.
- Не используйте изделие вблизи воды.
- Очищайте изделие только сухой тряпкой.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Установка должна выполняться в соответствии с указаниями производителя.
- Не устанавливайте изделие вблизи источников тепла, например радиаторов, печей и других устройств (включая кондиционеры), выделяющих тепло.</